
#### 付属品

#### ●ヘッドホン・イヤホン、DVDレコーダーなどの接続コード類、 アンテナ接続用の同軸ケーブルなどは市販品をご準備ください。



設置や接続の前に、まず付属品をお確かめください。〈〉は個数です。



●乳幼児の手の届かないところに、適切に保管してください。

「B-CASカード」「ID表示」(に全て66ページ)で確認できる カードID(B-CASカード番号) 「カードID」と「デコーダーID」の番号を記入してください。 「デコーダーID」の番号を記入してください。 デコーダーID 問い合わせのときに必要な場合があります。

#### 愛情点検

テレビセットを長期ご使用になりますと、 **長年で使用のテレビの点検を!** 内部の油煙、スス、ホコリ等の堆積によって 故障する場合があります。



ちょっとした



ありませんか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。 映像が連続してチラついたりユレたりする。 **こんな症状は** ●ジージー・パチパチと異常な音がする。 変なにおいがしたり、煙が出たりする。

電源スイッチを切っても、映像や音が消えない 内部に水や異物が入った。

故障や事故防止の

ため、電源を切り、 で使用コンセントから電 中止源プラグを抜いて 必ず販売店に点検 をご相談ください。



便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です。

販売店名

お買い上げ日

**3** (

月

形名  $\Box$ 

**23** (

P46-G07 P42-G07

お客様ご相談窓口

願います!

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのテレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式) を廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいた だき、対象商品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

#### 〇日立コンシューマエレクトロニクス株式会社

〒100-0004 東京都千代田区大手町二丁目2番1号 新大手町ビル

### 操作ガイド

#### HITACHI Inspire the Next

#### 取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ

> 形名 P46-G07(46V型) P42-G07(42V型)



バージョンアップや今後のサービスなど、お客様に大切なご案内をさせていただく場合がござい ますので、ユーザー登録にご協力いただきますよう、お願い申し上げます。 お手数ですが、ご登録は下記 URL よりお願い致します。

http://av.hitachi.co.ip/entry/01.html

このたびは日立プラズマテレビをお求めいただき、ありがとうございました。

- ●「操作ガイド」(本書)、「かんたんガイド |をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(© 6~11ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管して ください。
- ●安全のため、必ず転倒・落下防止処置をしてください。(©を22ページ)
- ●操作ガイドは、46V型(P46-G07)と42V型(P42-G07)共用です。
- ●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買い上げの際は、製品本体と保証書の製造番号を お確かめください。








保証書別添付

S0111-0

### もくじ

- ■この取扱説明書のイラスト、画面などはイメージであり、実際とは異なる場合があります。
- ●この取扱説明書の説明イラストは、P46-G07を元に作成しています。



# 「安全上のご注意」を必ずお読みください (応管 6~11ページ)

こんなことが	できます	<ul><li>■基本の使いかた</li></ul>	き
準備	<ul><li>本機で楽しめる放送 18</li><li>設置する 20</li><li>(据え付け/転倒・落下防止/電源コード)</li></ul>	<ul><li>●アンテナ線の接続24 ●かんたん設置設定3C</li><li>●B-CASカードの挿入26</li><li>●各部のはたらき27</li><li>(本体/リモコン)</li></ul>	·
使いかた	<ul> <li>●テレビを見る</li></ul>	<ul> <li>●おすすめ番組機能を使う52</li> <li>●2画面で楽しむ58</li> <li>●その他の機能62</li> <li>(データ放送/音声切換/画面表示)</li> <li>●サブメニューを使う64</li> <li>●情報を見る 66</li> <li>●情報を見る 66</li> </ul> ● おすすめ番組機能を使う52     (写真を見る/ビデオを見る)     ● HDMI連携機能を使う72     ●録画予約の注意点76     ●番組表から録画予約する …82     ●予約の詳細設定86     ●日時を指定して予約する …88     日時を指定して予約する …88     日時を指定して予約する …88     日時を指定して予約する …88     日時を指定して予約する …89     日時を指定して予約する …89     日時を指定して予約する …89     日時を指定して予約する …89     日時を指定して予約する …89     日時を指定して予約する …85     の計算・変更する	傾し力た
設定	<ul> <li>●画質の調整・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>	<ul> <li>●システム設定</li></ul>	記
外部機器	<ul><li>●外部機器の接続 107</li><li>●外部機器の設定 116</li></ul>		機器
ネットワーク 機器	<ul><li>●インターネットを使う 120 (アクトビラ)</li><li>●ネット操作パネルを使う 122 (アドレス入力/お好みページを使う)</li></ul>	●ネットワーク機器の接続・設定 124	機 器
必要なとき	<ul> <li>文字を入力する</li></ul>	<ul> <li>メニュー階層140 ●お手入れ/上手な使いかた…156</li> <li>・故障かな!?143 ●Quick Reference Guide …158</li> <li>本機を廃棄されるとき ●仕 様159</li> <li>●Q&amp;A集150 ●保証とアフターサービス …160</li> <li>●メッセージ表示一覧152 ●さくいん162</li> </ul>	必要な

### 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



**荀女 //-** 「死亡や重傷を負うおそ また れがある内容」です。



**注意**「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない 内容です。



実行しなければならない 内容です。



気をつけていただく 内容です。

#### テレビ

#### 異常・故障について


異常・故障時は直ちに使用を中止してください。



を抜く

■異常があったときは電源プラグを抜いてください

- ・煙が出たり、異常な臭いや音がする
- ・映像や音声が出ないことがある
- ・内部に水などの液体や異物が入った
- ・本機に変形や破損した部分がある



- ●すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店に 修理をご依頼ください。
- ●お客様による修理は危険ですから、おやめください。
- ●電源プラグはすぐに抜けるように容易に手が届く位置のコンセントをご使用ください。

#### 水ぬれについて



■上に花びん、コップなど を置かないでください

水ぬれ禁止

火災・感電の原因に なります。



■風呂場などで使用しな いでください

水場使用禁止 火災・感電の原因に なります。



#### 誤飲防止について)



■メモリーカード類は、乳幼児の手の届く 所に置かないでください

誤って飲み込むおそれがあります。

●万一、飲み込んだと 思われるときは、すぐに 医師にご相談ください。



#### 異物について



■内部に金属類・燃えやすいものなどの 異物を入れないでください

火災・感電の原因になります。

●特にお子様には ご注意ください。



#### テレビ(つづき)

#### 電源コード・電源プラグについて )



■破損するようなことはしないでください

傷つける、加工する、熱器具に近づけ る、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、 重い物を載せる、束ねる など

火災・感電・ショート などの原因になります。



●修理は、販売店にご依頼ください。



- ■傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセント は使用しないでください
- ■本機に付属のもの以外は使用しないでください 火災・感電・ショートなどの原因になります。 ●修理は、販売店にご依頼ください。



- ■交流 100 V以外で使用しないでください
- ■コンセント・配線器具の定格を超えて 使わないでください
- ■たこ足配線などをしないでください 発熱による火災の原因になります。



■ぬれた手で、電源プラグの抜き 差しをしないでください ぬれ手禁止を電の原因になります。



■電源プラグは根元まで確実 に差し込んでください

差し込みが不完全 ですと、火災・感電 の原因になります。





■電源プラグのほこりなどは 定期的に取り除いてください

ほこりなどがたまると、湿気 などで絶縁不良となり火災 の原因になります。

●電源プラグを抜き、 乾いた布でふ (( いてください。




#### 設置について




■不安定な場所に置かないでください 倒れたり、落ちたりしてけがの原因に なります。



#### 雷について



■雷が鳴りだしたときは、アンテナ線や 本機には触れないでください



#### (分解禁止について)



■裏ぶた、キャビネット、カバーを外したり、 本機を改造しないでください

内部には電圧の高い部分があり、 火災・感電の原因になります。

●内部の点検・調整・修理は販売店に ご依頼ください。



#### 高圧注意

サービスマン以外の方は、裏ぶたを あけないでください。 内部には高電圧部分が数多くあり、 万一さわると危険です。

「本体に表示した事項」

### 安全上のご注意 必ずお守りください

#### テレビ(つづき)

### ⚠ 注意

#### 本機の取り扱いについて



■強い力や衝撃を加えないで ください

ディスプレイパネルのガラスが 割れて、けがの原因になること があります。




■乗らないでください

■ぶらさがらないでください

倒れたり、こわ れたりしてけが の原因になるこ とがあります。





落下してけがの原因に なることがあります。







■本機の回転節囲に手や物を 置かないでください

■付属のスタンドは本機以外には 使用しないでください

けがの原因になることがあります。



■接続ケーブルを無理に曲げたり、 引っぱったり、ねじったりしない でください

火災・感電の原因になることが あります。



■接続ケーブルを壁面に挟んだり、 足をひっかけたりしないように 処理を行ってください

火災・感電・けがの原因になること があります。

#### 設置について




■通風孔をふさがないでください

- ■据置きスタンド使用時は本機 下面と床面との空間をふさが ないでください
- ■風通しの悪い狭い所で使用し ないでください
- ■あお向けや、横倒し、逆さまに して使用しないでください

内部に熱がこもり、 火災の原因になる ことがあります。





火災・感電の 原因になる ことがあります。

いでください





- ■付属の転倒・落下防止部品を使用 して固定してください
- ■ねじ止めをする箇所は、すべて しっかり止めてください

けがの原因になることがあります。

●転倒・落下防止処置は22ページ参照。



■本機の上面、左右、後面は10 cm以上 の間隔をおいて据えつけてください 火災の原因になることがあります。



■据置きスタンドは、指定の手順以外 では取り外さないでください

倒れたりしてけがの原因になること があります。(21ページ参照)

#### テレビ(つづき)

### **介**注意

#### 電池の取り扱いについて



■新しい電池と古い電池を混ぜたり、 指定以外の雷池を使用しないで ください

間違えると電池の破裂、液もれに より、火災・けがや周囲を汚損する 原因になることがあります。



■極性(プラス⊕とマイナス⊝)を 逆に入れないでください

間違えると電池の破裂、液もれに より、火災・けがや周囲を汚損する 原因になることがあります。 挿入指示通り正しく入れてください。 (28ページ参照)

#### 移動について



■移動させる前に接続線などを はずしてください (電源プラグ、アンテナ線、機器間 の接続線や転倒・落下防止部品)

電源コードや本機が損傷し、火災・ 感電の原因になることがあります。




■開梱や持ち運びは2人以上で 行ってください

落下してけがの原因になることが あります。



■運搬や移動をする場合は、指定した 個所を保持して行ってください

落下してけがの原因になることが あります。



#### 電源プラグについて



■長期間使用しないときは コンセントから抜いてください

雷源プラグ を抜く

電源プラグにほこりがたまり火災・ 感電の原因になることがあります。



■電源プラグを持って抜いて ください

電源コードを引っぱると破損し、 火災・感電・ショートの原因に なることがあります。

#### お手入れについて



■通風孔に付着したゴミを こまめに取り除いてください

長い間掃除をしないと内部に ほこりがたまり、火災・故障の 原因になることがあります。

●湿気の多くなる梅雨時の前に 行うとより効果的です。なお、 内部の掃除依頼、費用について は、販売店または161ページ の連絡先にご相談ください。



を抜く

■お手入れの前に、安全のため 電源プラグをコンセントから 抜いてください

感電の原因になることがあります。

#### アンテナについて



■アンテナ工事は、販売店に ご相談ください

アンテナが倒れた場合、感電の 原因になることがあります。

- ●送配電線から離れた場所に 設置してください。
- ●BS、CS放送受信用のアンテナ は強風の影響を受けやすいので しっかり取り付けてください。



3Dグラス

#### 誤飲防止について



■電池、付属のバンドやノーズ パッドは、乳幼児の手の届く 所に置かないでください 誤って飲み込むおそれが あります。

●万一、飲み込んだと思わ れるときは、すぐに医師 にご相談ください。

#### 分解禁止について



■3Dグラスを 分解したり、 改造しないで ください

火災や視聴時 の異常による 体調不良の原 因になります。

#### (コイン型リチウム電池の取り扱いについて)



■電池を火の中に 入れたり、加熱し たりしないで ください

破裂して事故の 原因になります。

### ⚠ 注意

#### 3D映像の視聴について



■光過敏の既往症のある人、 心臓に疾患のある人、体調 不良の人は3Dグラスを使 用しないでください

病状悪化の原因になること があります。



■3Dグラスで視聴中に疲労 感、不快感など異常を感じ た場合には、使用を中止し てください

そのまま視聴すると体調不良 の原因になることがあります。 適度な休憩をとってください。



- ■3D映画などをご覧になる 場合は1作品の視聴を目安 に適度に休憩をとってくだ さい
- ■3Dゲームやパソコンなど の双方向にやり取りできる 機器の3D映像をご覧にな る場合は、30~60分を目安 に適度に休憩をとってくだ さい

長時間の視聴による目の疲れ の原因になることがあります。



■3Dグラスを使用しているときに誤って テレビ画面や人をたたかないでください 3D映像のため、画面との距離を誤り、画面を たたきけがの原因になることがあります。



- ■3Dの映像を見るときは3Dグラスをご 使用ください
- ■3Dグラスは、両目を水平に近い状態で 視聴してください
- ■近視や遠視の方、左右の視力が異なる方 や乱視の方は視力矯正メガネの装着な どにより、視力を適切に矯正したうえで 3Dグラスをご使用ください
- ■3D映像を視聴中に、はっきりと2重に 像が見えたら使用を中止してください 長時間の視聴による目の疲れの原因にな ることがあります。



■画面の有効高さの3倍以上の視距離で 見てください

(推奨距離): 42V型 1.6 m以上 46V型 1.7 m以上

推奨距離より近距離でのご使用は目の疲 れの原因になることがあります。 映画のように上下に黒帯がある場合は、 映像部分の高さに対して3倍以上の視距 離でご覧ください。(上記推奨距離よりも 短くなります。)

#### 3Dグラス(つづき)

### ♪ 注意

#### 3Dグラスの使用について



■3Dグラスでの視聴年齢に ついては、5~6歳以上を 目安にしてください

お子様の場合は、疲労や不快 感などに対する反応がわか りにくいため、急に体調が悪 くなることがあります。

●お子様が視聴の際は、保護 者の方が目の疲れが無い か、ご注意ください。



■3Dグラスに異常・故障が あったときは直ちに使用 を中止してください

そのまま使用するとけがや 日の疲れ、体調不良の原因 になることがあります。



■3Dグラスをかけたまま 移動しないでください

周りが暗くなり、転倒など によるけがの原因になるこ とがあります。



- ■3Dグラスは、指定の用途以外には使用 しないでください
- ■3Dグラスを割れた状態で使用しない でください

けがや目の疲れの原因になることがあります。



■3Dグラスを使用するときは周囲に壊れ やすいものを置かないでください

3D映像を実際の物に間違えて身体を動 かし、周囲の物を破損してけがの原因に なることがあります。



■肌に異常を感じたら3Dグラスの使用 を中止してください

ごくまれに塗料や材質でアレルギーの 原因になることがあります。



■鼻やこめかみが赤くなったり、痛み、 かゆみを感じたら3Dグラスの使用を 中止してください

長時間の使用による圧力により発生する ことがあり、体調不良の原因になること があります。

#### 3Dグラスについて



■3Dグラスに物を落としたり、 力を加えたり、踏んだりしな いでください

ガラス部分などが破損して けがの原因になることがあり ます。

●付属のケースに入れて保管 してください。



■3Dグラスのヒンジ部に指をはさまな いようにしてください

けがの原因になることがあります。

●特にお子様にご注意ください。



■3Dグラスを装着時は、フレームの先端 にご注意ください

目をついてけがの原因になることがあります。

#### コイン型リチウム電池の取り扱いについて



■極性(プラス⊕とマイナス⊝)を逆に入れ ないでください


間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・け がや周囲を汚損する原因になることがあります。 挿入指示通り正しく入れてください。 (46ページ参照)




■指定以外の電池を使用し ないでください


間違えると電池の破裂、液 もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因になる ことがあります。

# こんなことが 基本の使いかた できます



## こんなことが HDMI連携機能を使う





#### **HDMI連携設定のしかた** ●詳しくは(© 116ページ)

- ① 🥢 を押す
- ②「設定する」を選び、味を押す
- ③「初期設定」を選び、味 を押す
- ④「接続機器関連設定」を選び、
  - 決定を押す
- ⑤「HDMI連携設定 |を選び、
- 決定を押す

⑥「HDMI連携制御」を選び、「する」を選ぶ (116ページ)

HDMI連携制御	する	しない
電源オン連動	する	しない
電源オフ連動	する	しない
電源オン時の音声出力	テレビ	シアター
ケーブルテレビ電源オン連動	する	しない
レコーダーの操作	通常	拡大
テスト(レコー	-ダー電源オン	)
テスト(レコー	-ダー電源オフ	)


お好みで設定する

### こんなことが SDメモリーカード 音声ガイド

#### SDメモリーカード (car 67ページ)

デジタルカメラで撮影した写真(画像)や、デジタルビデオカメラで撮影した ビデオ(動画)を、テレビ画面で見ることができます。(2268ページ)


ullet FAT16 $\pm$ thはFAT32フォーマットされたSDメモリーカード、SDHCメモリーカード、 exFATフォーマットされたSDXCメモリーカードが使用できます。



- ●miniSDメモリーカードやmicroSDメモリーカードは、アダプターごと出し入れしてください。
- ●再生中は本機の電源を切ったり、SDメモリーカードを取り出したりしないでください。 SDメモリーカード内のデータが破損したり、正常に動作しなくなる場合があります。
- ●規格外のSDメモリーカードやSDメモリーカード以外のものを挿入しないでください。 故障の原因になります。

#### 書き込み禁止(LOCK)スイッチ

スイッチを「LOCK Iにすると、 誤消去や書き込みを防止できます。



#### 音声ガイド

番組表の内容や選局時および「入力切換」ボタンを押した ときの切り換え先、エラーメッセージなどを読み上げます。

- ●音声ガイドをもう一度お聞きになりたい場合は、リモコン の「画面表示」ボタンを押してください。
- ●実際と異なる読み上げを行う場合がありますが、故障ではあり ません。また、2画面時には音声ガイドの読み上げを行いません。

音声ガイドの設定画面を表示するには、お知らせ音が するまで 🔗 を押し続ける。(ご言 100ページ)


#### 番組内容などを 音声で案内!



### アクトビラ/3D/無線LAN

#### **3D** (で 42ページ)

付属品または別売品の3Dグラスを使って、 3D映像が楽しめます。



- ●通常放送などの2D映像を3D映像に変換して、視聴 できます。
- ●3D映像を見る(© 42ページ)





インターネット

#### acTVila(アクトビラ)(@120ページ)



コンテンツの一例

地図

- ●インターネットを利用して情報や動画コンテンツを見ることができるサービスです。
- ●アクトビラでは、テレビ向けのコンテンツ(情報やデータ)を見ることができます。 「アクトビラ」ボタンを押すと、専用のホームページ(ポータルサイト)につながります。
- ●ブロードバンド環境が必要です。
- ●本機は「アクトビラ ビデオ・フル」に対応しています。
- ●システム障害などによりコンテンツを表示できない場合があります。

■ マーク、
および「acTVila」、「アクトビラ」は、(株)アクトビラの商標または登録商標です。

利用できるサービス内容や画面は予告なく変更となる場合があります。(2011年1月現在)

#### 無線LAN (電 124ページ)

本機に無線LANアダプター(市販品) を接続すると、無線LANでネット ワークに接続することができます。 (別途アクセスポイントが必要です。)



無線で ネットワーク接続

●無線LANを通じて、アクトビラ(インターネット)を

使うことができます。(© 120ページ) ●接続後は、画面に従って設定を行ってください。 無線LANアダプター (市販品)

16

### 本機で楽しめる放送

#### 地上デジタル放送について

UHF帯の電波を使って行う放送で、高品質の映像と音声、さらにデータ放送が特長です。 現在の放送内容は、地上アナログ放送と同じ放送や、それをハイビジョン化したものが中心です。 (2011年1月現在)

※本機では、ワンセグ放送は受信できません。

- ●受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要があります。 (地上アナログ放送と方向が違う場合があります。)
- ●地上デジタル専用のUHFアンテナやブースター、混合器などが必要になる場合があります。(従来の地上アナログ放送用UHFアンテナでは、視聴地域の特定チャンネルに対応していることがあり、受信できない場合があります。)
- ●受信障害がある環境では放送エリア内でも 受信できないことがあります。
- ●放送の開始時は地上アナログ放送との混信を 避けるために、小さい出力で放送されるため、 受信できるエリアが限定されます。
- ●放送出力が増大された場合に、受信設備 (ブースターなど)の再調整、変更が必要になる場合があります。
- ●地上デジタル放送がケーブルテレビで配信されている場合があります(CATVパススルー方式)。 その場合、「かんたん設置設定」で「受信帯域 選択」を「全帯域」に設定してください。



見る

(かんたん設置設定)

見ることができ ないときは? ( 🚅 143ページ)

#### お問い合わせ先(地デジ放送について)

- ●総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター(地デジコールセンター) 電話番号:0570-07-0101(IP電話等でつながらない場合は、03-4334-1111) 受付時間:平日…9:00~21:00、土日・祝日…9:00~18:00
- ●社団法人 デジタル放送推進協会 http://www.dpa.or.jp

#### ケーブルテレビ(CATV)を受信する場合

- ●ケーブルテレビの受信は、サービスが行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとに ケーブルテレビ会社との受信契約が必要です。
- ●さらにスクランブル放送(有料)はアダプター(ホームターミナル)が必要です。
- ●詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。
- ●ケーブルテレビで地上デジタル放送が配信されている場合があります(CATVパススルー方式)。その場合、「かんたん設置設定 |で「受信帯域選択 |を「全帯域 |に設定してください。

#### 衛星(BS・110度CS)放送について

#### ■BSデジタル放送

放送衛星(Broadcasting Satellite)を使って行う放送で、ハイビジョン放送やデータ放送が特長です。

BS日テレ、BS朝日、BS-TBS、BSジャパン、BSフジなどは無料放送を行っています。 WOWOW(ワウワウ)やスター・チャンネルなどの有料放送は加入申し込みと契約が必要です。 ※本機では、BSアナログ放送は受信できません。

#### ■110度CSデジタル放送

通信衛星(Communications Satellite)を使って行う放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門チャンネルがあります。ほとんどの放送は有料です。

110度CSデジタル放送の放送事業者「スカパー! e2」への加入申し込みと契約が必要です。 「スカパー! e2」にはCS1とCS2の2つの放送サービスがあります。

- ●衛星アンテナには電源供給が必要です。共同受信時や個別受信により、電源の供給設定が 異なります。本機での電源設定は37ページを参照ください。なお、個別受信で複数のテレ ビやチューナーをお使いの場合、分配器は、全端子電流通過型をご使用ください。
- ●既設のBSアンテナでも一部受信できる場合がありますが、環境・条件により受信が不安定になることがありますので、BS・110度CSデジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。
- ●本機に110度CSデジタル放送に対応していないレコーダーなどを接続する場合は、接続機器を経由せず直接本機の衛星アンテナ端子へ接続してください。レコーダーなどの接続機器との分配が必要な場合は、110度CSデジタル放送対応の分配器をお使いください。

#### お問い合わせ先

- ●「WOWOW」 公式ホームページ:http://www.wowow.co.jp/カスタマーセンター:0120-580807 受付時間 9:00~20:00(年中無休)
- ●「スター・チャンネル」 公式ホームページ: http://www.star-ch.jp/カスタマーセンター: 0570-013-111(ナビダイヤル) (PHS・IP電話のかたは045-339-0399) 受付時間 10:00~18:00 ●スター・チャンネル ハイビジョンの加入申し込みは、下記のスカパー! e2カスタマーセンターへお問い合わせください。
- ●「スカパー! e2」 公式ホームページ:http://www.e2sptv.jp/ カスタマーセンター:0570-08-1212(ナビダイヤル) (PHS·IP電話のかたは045-276-7777) 受付時間 10:00~20:00(年中無休)

本機では、電話回線を利用した新規加入の申し込みはできません。
ご利用の放送局やサービス会社にお問い合わせください。

#### 地上アナログ放送について

- ●従来からのVHF・UHF放送のことです。
- ●地上アナログテレビ放送は、2011年7月24日までに終了することが国の法令によって 定められています。

### 設置する(据え付け)

#### 据置きスタンド(構成部品)

本機には据置きスタンドが付属しています。据置きスタンドをご使用の際は、21ページの 組み立てかたをよくお読みのうえ、しっかりと本機へ取り付けてご使用ください。

〈〉は個数です。

#### ■構成部品

□ スタンド本体 ………… 〈1〉



#### ■構成部品(別袋)

**●** (M5×18) (シルバー)

□ テレビ本体固定用ねじ ···········〈4〉

**(M5×30)**(黒)

□ 転倒・落下防止部品 ………〈一式〉 (取り付けかたは『22ページ)

金旦⋯⋯⋯ ⟨1⟩

~······ <1>

木ねじ………… 〈1〉 <del>-</del>

ねじ(金具用)………… 〈1〉


ねじ(ベルト用)……… 〈1〉 

#### 据置きスタンド(組み立てかた/外しかた/回転機能について)

#### ■組み立てかた

①スタンド本体にスタンドポールを 取り付け、スタンドポール固定用ねじで 固定する。


●ねじはしっかりと締め付けてください。



スタンドポール固定用ねじ

#### ②テレビ本体に取り付ける。

- ●テレビ本体を包装箱から出して 据置きスタンドに設置する。
- (1)右図のように、テレビ本体の穴
  - スタンドポールに合わせる。
- (2)テレビ本体を止まる位置まで差し込む。
- (3)テレビ本体固定用ねじを使って、 最初に4本のねじを軽く締め、 そのあと、しっかりとねじを締め付けて 固定してください。




#### ■外しかた

テレビ本体を箱に収納するときなどは、電源プラグやアンテナ線、機器間の接続コード、転倒・ 落下防止部品を外したあと、必ず下記の手順通りに据置きスタンドを外してください。

- ①テレビ本体固定用ねじ(M5×30)(黒) 4本を取り外す。
- ②テレビ本体から、据置きスタンドを取り外す。
- ③スタンドポール固定用ねじ(M5×18)(シルバー)3本を取り外す。

#### ■回転機能について

■見やすい角度に合わせてお使いください。



プラズマパネル面 ※P46-G07の回転角度は10°、 P42-G07は15°です。

#### お願い

- ●テレビ本体を左右いっぱいに回転 しても、テレビ台などからはみ出 さないように設置し、回転範囲内 に手や物を置かないでください。
- ●据置きスタンドをご使用の際は、 回転時に電源コードや接続コード が断線しないように、余裕をもた せて配線してください。

### 設置する(転倒・落下防止/電源コード)


#### 安全のため、必ず転倒・落下防止処置をしてください

地震の場合などに倒れる恐れがあります。必ず、転倒・落下防止処置をしてください。 ※本欄の内容は、地震などでの転倒・落下によるけがなどの危害を軽減するためのものであり、すべての地震などに対してその効果を保証するものではありません。


転倒・落下防止部品の取り付け方法は、下記をご覧ください。


※テレビ台への固定と、壁面への固定の両方を行ってください。

#### ①据置きスタンドにベルトと金具(付属品)を取り付ける



③壁面に固定する






#### お願い

- ●壁面に固定する場合は、丈夫なひもやワイヤーなどの市販品をご使用いただき、 しっかりとした壁や柱に取り付けてください。
- ●ひもやワイヤーは、本機が回転できるように取り付けてください。

#### 電源コードについて


電源コードは本機にアンテナや外部機器をすべて接続したあと、 下記の手順で差し込んでください。



電源コード差し込み口


①電源プラグ(本体側)を本体に差し込む






#### 差し込みかた

左右のつめがカチッと 音がするまで、しっかりと 差し込む





#### 外しかた

横のつまみを押しながら 抜く


#### お願い

- ●電源コードを外す場合は、必ず電源コンセント側の電源プラグを先に抜いてください。
- ●付属の電源コードセットは、本機専用です。他の用途に使用しないでください。


### アンテナ線の接続

(接続完了後に電源プラグを) (差し込む。(☞23ページ) /

#### で自宅など、個別のアンテナで受信する場合




#### マンションなど、共同のアンテナで受信する場合



●アンテナ電源を「オフ」にしてください。(©3737ページ)

#### レコーダーなどの録画機器を接続するときの一例

マンションなどの共同受信の場合に、地上デジタル、BS・CSチューナー内蔵の録画機器を接続するときの例です。詳しくは接続機器の取扱説明書でご確認ください。



#### お知らせ

- ●接続図は一般的な例であり、お客様によって新たにご準備いただくもの(ケーブル・分配器・分波器・アンテナプラグなど)は変わります。詳しくは販売店へご相談ください。
- ●地上デジタル放送/地上アナログ放送の電波が強すぎて映像が不安定になる場合は、 アッテネーターを「オン」にしてください。(© 36ページ)

# B-CASカードの挿入


- ●カードおよび台紙に記載の文面をよく お読みのうえ必ず挿入してください。
- ●挿入しないとデジタル放送が映りません。
- ●「使用許諾約款 |をよくお読みください。

BS/地上デジタルテレビ放送は、放送番組の著作権保護のため、「1回だけ録画可能」「個数制限コピー可能」などのコピー制御信号を加えて放送されています。

コピー制御を有効に機能させるために B-CASカードが必要です。

#### ■B-CASカードについて

- ●台紙に添付されています。※台紙をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ●デジタル放送の視聴や録画のために 必要なカードです。



B-CASカード番号

●有料番組の契約内容などを管理する ための大切な番号です。問い合わせの 際にも必要です。裏表紙のID番号記入 欄にメモしておいてください。

#### ■B-CASカード取り扱い上の留意点


- ●折り曲げたり、変形させない。
- ●重いものを置いたり踏みつけたりしない。
- ●水をかけたり、ぬれた手でさわらない。
- ●IC(集積回路)部には手をふれない。
- ●分解加工は行わない。

26

■B-CASカードについてのお問い合わせ (故障交換や紛失時など)は

(株)ビーエス・コンディショナルアクセス システムズ カスタマーセンター TEL 0570-000-250

### ★体の電源ボタンで電源を切る(☞27ページ)



カードの矢印表示面を背面(画面と反対側)に向けて、矢印方向へ止まるまで押し込む

- ●B-CASカード以外のものを挿入しない でください。故障や破損の原因になり ます。
- ●ご使用中は抜き差ししないでください。 視聴できなくなる場合があります。

#### ■B-CASカードのテストをする (© 39ページ)


●B-CASカードを抜き差ししたときは、 3秒以上経ってから、B-CASカードテストを行ってください。

#### ■B-CASカードを抜くとき

- → (1)本体の電源ボタンで「切」にする。 (2)B-CASカードを抜く。
- ●B-CASカードには、IC(集積回路)が組み込まれているため、画面にメッセージが表示されたとき以外は抜き差ししないでください。

### 各部のはたらき (本体)

#### 前面



▶下…各約20°

### お知らせ)

●電源「切」時·電源ランプ赤色点灯時· 無点灯時の場合も、一部の回路は通電しています。

- ●リモコンで電源「切」時、赤色点灯。 ただし、以下の場合は橙色点灯。
  - ●電源オン連動「する」設定中。
- ●録画予約実行中。

●2画面時は、左画面の音声が出ます。


音声が出る〈♪マークを表示〉)

(音声出力を「右画面」に設定中は、右画面の

- ●クイックスタート「入」設定中、 電源「切」にして24時間以内。
- ●本体で電源「切」時、消灯。

#### お願い

- ●前面の明るさセンサーや3Dグラス用発信部の前にものなどを置かないでください。 明るさセンサーや3Dグラスが正常に動作しなくなる場合があります。
- ●リモコン受信部に、直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。




電源「入」「切」ボタン

●「入」でリモコン操作が可能。


### 各部のはたらき (リモコン)

#### ■リモコンに電池を 入れる

①ふたを開ける。



②電池を⊖側から入れ、 ふたを閉める。



单3形乾電池(付属品)

#### お願い

- ●リモコンに液状のものをかけ ないでください。
- ●リモコンを落とさないでくだ さい。
- ●本機のリモコン受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- ●本体のリモコン受信部に直射 日光や蛍光灯などの強い光を 当てないでください。
- ●不要となった電池は、不燃物 ごみとして処理するか、地方 の条例に従って処理してくだ さい。

アクトビラを使うとき -(© 120ページ)

データ放送を使うとき - (© 62ページ)

**SDメモリーカードを使う**、(*©* 67ページ)

3桁チャンネル番号を入力へ して選局するとき (©〒40ページ)

メニュー画面を表示する

**画面のサイズを変える** (♥**3** 98ページ)

デジタル放送で字幕がある場合に字幕の「オン」-「オフ」を切り換える (電子102ページ)

見ている画面に関連した-機能を表示 (© 64ページ)

放送のチャンネルを選ぶ ― 数字や文字入力を行う 押すと、選んだ放送を示す 放送切換ボタンが点滅します。

チャンネルを順送りで選ぶ・

メニュー画面などから ― テレビ放送の画面に戻る

2画面の操作(☞ 58ページ)-

- 2画面にする
- ●2画面の左右を入れ換える
- ●2画面の右画面を操作する

本体の電源「入」状態で、 電源を「入」「切」する

- 見ている番組のタイトルなどを 表示する

(1263ページ)

電源 画表示 入力切換

戻る

1/2

3 d

6 /d

9 S

音量

消音

番組表

▼ 決定

7707 (F) BS (CS)

**5**な以

8<sup>th</sup>

2 画面 左右入換 右画面操作 音声切換

ふたを

開ける

1 m 2 m ABC

10% 11%

Λ

チャンネル

V

元の画面

3桁入力

たボ サブ 字幕 メニュー

(S)

- ビデオやDVDなどを見るとき (©3741ページ)

・画面上で指示が出たときに使う (青、赤、緑、黄のカラーボタン)

番組表を表示する (© 48ページ)

-べんりアイコンを表示する ( © 右欄)

−画面上で選択や決定をする −1つ前の画面に戻る

−**放送を切り換える**(放送切換ボタン)

- ●押すとボタンが点滅します。
- ●数字や文字入力時に 1. ~ 12 を押したときも点滅します。
- ●放送切換は、前回選んだボタンを記憶しています。
- ●使わない放送を操作できない ようにすることができます。 (地上アナログ・BS・CSのみ) (©3~39ページ)

#### 音量を調整する

●押すと画面の下に音量表示します。

#### 音を消す

●もう一度押すと解除します。

ステレオ/2カ国語など音声を 切り換える (で<u>\*</u>62ページ)

#### ■「べんりアイコン」を表示する





(271ページ)

ビデオ一覧

SDメモリーカードに記録されてい

るビデオ映像を見ることができます。

# 設置設定をかんたん設置設定やり直ずかんたん設置設定

#### こんなときに…

●引っ越しなどで テレビ放送の受信 地区が変わったとき、 受信状況が変わった ときなどに必要な設 定をやり直します。



#### 画面に従って順に設定する

1 を押す

**2** ▲▼で「設定する」を 選び、∞を押す

メニュー

□ 画質を調整する

■ 音声を調整する

□ 番組を探す/予約する

□ 設定する

**3** ▲ ▼ で 「初期設定」を 選び、細を押す

3D映像 画面の設定 音声の設定 システム設定 **初期設定** 

▲ ▼ で「かんたん設置設定」 **かんたん設置設定** を選び、(株) を3秒以上押す 設置設定

かんたん設置設定 設置設定 ネットワーク関連設定 省エネ設定

初期設定画面


- 5 画面の指示に従って操作する
- ■お買い上げ時の状態からやり直すとき
- ①「かんたん設置設定」の市外局番入力で「0000」と入力し、瞬を押す。
- ②確認画面で◀▶を押して「はい」を選び、触を押す。
- ③本体の電源ボタンで「切」にし、再度「入」にする。

#### 個別にやり直すとき

#### ■チャンネル修正

かんたん設置設定でうまくできなかったときや、リモコンの数字ボタンへの 割り当てなどを、お好みで変えたいときに行います。


衛星デジタル放送のチャンネルは工場出荷時に設定されていますが、お好みで変更できます。



- 】 ●地上アナログ放送 のチャンネル修正 (*©* 33ページ)
- ●地上デジタル放送のチャンネル修正\*(© 35ページ)
- ●衛星デジタル放送 のチャンネル修正 (©2~35ページ)

■受信設定(個別アンテナ使用時)

アンテナの向きを調整しながら、放送局ごとにアンテナレベル(受信する電波の質)を確認できます。



- ●地上デジタル放送/地上アナログ放送の受信設定(© 36ページ)
- ●衛星デジタル放 送の受信設定 (© 37ページ)

#### ■アッテネーター

地上デジタル放送/地上アナログ放送の場合、放送の電波が強すぎて映像が不安定になるときは、「オン」に設定し、電波を弱めて安定させます。(©36ページ)

■上記以外の項目(☞38ページ)

※新しい放送局が開局したときなど、地上デジタル放送の受信状況が変化したときは、再スキャンを行ってください。(© 35ページ)

#### お知らせ

●地上アナログ放送のチャンネル一覧表・放送局コード一覧表、地上デジタル放送のチャンネルー覧表・Gガイド地域一覧表は(© 132ページ)(2011年1月現在)

### 設置設定を やり直す チャンネル修正

#### まず、チャンネル設定画面を表示させる

▲▼で「設定 する」を選び、 寒を押す

メニュー


ß 設定する

☑ 放送メール

₽ 機器を操作する


▲▼で「初期 設定」を選び、 寒を押す


▲▼で「設置設定 | ▲▼で「チャンネル設定 | を選び、今を3秒を選び、今を押す 以上押す



初期設定

情報を見る





#### 地上アナログ放送のチャンネル設定(オート)

受信できる局を自動で探します。

①チャンネル設定画面から▲▼で 「地上アナログ」を選び、寒を押す

チャンネル設定
地上アナログ
地上デジタル
BS
CS1
CS2

オート

マニュアル

- ② ◀ ▶ で 「オート」を選び、歳 を押す
  - ●自動的に設定し直します。 (数分程度、映像が乱れます)
- ③▲▼でチャンネルを選び、 内容を確認する

地上アナログチャンネル設定						
リモコン	CH	表示	放送局名			
1	1	1				
2	14	14				
3	3	3				
4	4	4 4				

- ④放送局名を設定する(☎33ページ手順④、⑤)
- ⑤ を押して終了する

(終わったら(元の画面)を押す)

### (地上アナログ放送)

#### 地上アナログ放送のチャンネル設定(マニュアル)

地上アナログ放送のチャンネルをお好みで設定し直すことができます。

①チャンネル設定画面から▲▼で 「地上アナログ」を選び、決定を押す

チャ	ンネル設定
	地上アナログ
	地上デジタル
	BS
	CS1
	CS2

地上アナログチャンネル設定

- ② ◀ ▶で「マニュアル」を選び、(株) を押す
- マニュアル
  オート
- ③▲▼で修正したい行(リモコンの数字ボタン) を選ぶ
  - ■行ごと入れ換えたいとき
    - 1) 手順②の操作後、「緑 | ボタンを押す。
  - 2)▲▼で入れ換えたい行を選び、碗を押す。
  - 3)▲▼で入れ換え先の行を選び、歳 を押す。
  - 4) 「戻る | を押す。
  - ■映りが悪いとき(微調整)
    - 1)手順②の操作後、▲▼で調整するチャンネルを選び、「メニュー」を3秒以上押す。
  - 2) ◀ ▶で見やすくなるように調整する。(10秒間操作しないと、元の画面に戻る) 3) 「戻る | を押す。
- 4)決定を押す
- ⑤▲▼で項目を選び、◀▶でそれぞれ修正する



- 放送局名 ◀ ▶ で放送局を選ぶ。
  - ฒ を押して入力モードにし、放送局 コードを入力しても選ぶことができます。 ( © 136ページ)
- ⑥ を押して終了する

(終わったら(元の画面)を押す)

メニュー

一面質を調整する

☑ 番組を探す/予約する

❸ 機器を操作する

№ 設定する

☑ 放送メール

押す

♪ 音声を調整する

▲▼で「初期 設定」を選び、

初期設定

情報を見る

▲▼で「設置設 定」を選び、鰻 を3秒以上押す 「チャンネル設定」を選び、 ※ を押す

設止」を選び、 定」を選び、® 戻りを押す を3秒以上報

かんたん設置設定
設置設定
ネットワーク関連設定
省工不設定
接続機器関連設定
自動更新設定

#### 地上デジタル放送のチャンネル設定(初期スキャン)

受信地域が変わったときや新しく地上デジタル放送を見たいときに、 改めて自動でチャンネル設定します。

①チャンネル設定画面から▲▼で 「地上デジタル」を選び、(深) を押す チャンネル設定
地上アナログ
地上デジタル
BS
CS1

② ◀ ▶で「初期スキャン」を選び、使定を押す

ドャン」を選び、決定を押す <u>初期スキャン 「用スキャン」「マニュアル</u>

③ ◀ ▶でお住まいの地域を選び、練定を押す

地域選択 東京

受信帯域選択

④ ◆ ▼で「UHF」または「全帯域」を選び、(定)を押す

- ●通常は「UHF」を選んでください。
- ●「全帯域」を選ぶと、VHF、UHF、C13~C63の 帯域をスキャンします。
- ●今までの設定はすべてリセットされ、自動的に設定し直します。
- ●スキャンには10分程度かかり、映像が乱れることがあります。
- ⑤▲▼で内容を確認する
  - ●修正するときは(© 35ページ「マニュアル | 手順③、④)

	地上デジタルチャンネル設定/アンテナレベル確認						
,	リモコン	СН	チャンネル名 NHK総合			ナレベル	$\triangle$
'	2	021	NHK総百	テレビ	74		Ш
	3		TVITICAXES	700	7-7	100 100	Ш
	4	041	日本テレビ	テレビ	77	副 高	Ш

⑥ ○ を押して終了する

(終わったら(元の画面)を押す)

### (地上デジタル放送/衛星デジタル放送)

#### 地上デジタル放送のチャンネル設定(再スキャン)

地上デジタル放送の受信状況が変わったときに、受信できる局を自動で追加します。

- ①チャンネル設定画面から▲▼で「地上デジタル」を選び、緑を押す
- ② ◀ ▶で「再スキャン」を選び、㈱ を押す
  - ●新たに受信できた放送局は自動的に追加されます。
  - ●スキャンには10分程度かかり、映像が乱れることがあります。
- ③▲▼で内容を確認する
  - ●修正するときは(☞下記「マニュアル」手順③、④)
- ④ ( を押して終了する

(終わったら(元の画面)を押す)

#### 地上デジタル放送のチャンネル設定(マニュアル)

地上デジタル放送のチャンネルをお好みで設定し直すことができます。

- ①チャンネル設定画面から▲▼で「地上デジタル」を選び、緑を押す
- ② ◀ ▶で「マニュアル」を選び、寒を押す
- ③▲▼で修正したい行(リモコンの数字ボタン)を 選び、瞬を押す
- ④ ◆ ▶で「CH」のチャンネル番号を変える
- (5) を押して終了する
- ■行ごと入れ換えたいとき
  - 1)手順②の操作後、「緑」ボタンを押す。
- 2)▲▼で入れ換えたい行を選び、瞬を押す。
- 3)▲▼で入れ換え先の行を選び、畑を押す。

4) 「戻る」を押す。



リモコン番号設定 1			
СН	011	Ш	
チャンネル名	NHK総合・東京		

(終わったら(元の画面)を押す)

#### 衛星デジタル放送のチャンネル設定

- ①チャンネル設定画面から▲▼で 「BS」「CS1」「CS2」のいずれかを選び、 同を押す
- ②▲▼で修正したい行(リモコンの数字ボタン)を 選び、寒を押す
- ③ ◀ ▶ で「CH」のチャンネル番号を変える
- ④ ( を押して終了する
- ■行ごと入れ換えたいとき
- 1)手順①の操作後、「緑」ボタンを押す。
- 2)▲▼で入れ換えたい行を選び、味可を押す。
- 3)▲▼で入れ換え先の行を選び、(練)を押す。

4) 「戻る | を押す。



BSチャンネル設定				
リモコン	CH	チャンネル	種類	_
1	101	NHK BS1	テレビ	ñ
2	102	NHK BS2	テレビ	Ш

リモコン番号設定 1			
СН	200		
チャンネル名	スター・チャンネル		

(終わったら 元の画面)を押す)

34

35

チ

### 設置設定を 安信設定 (地上デジタル放送/

#### まず、受信設定画面を表示させる

▲▼で「設定 する|を選び、 練を押す



押す

▲▼で「初期 設定」を選び、 寒を押す

3D映像

画面の設定

音声の設定

システム設定


初期設定

情報を見る

を選び、寒を3秒

▲▼で「設置設定 | ▲▼で「受信設定 | を選び、 寒を押す

以上押す



設置設定 受信対象設定 チャンネル設定 番組表設定 地域設定 受信設定

受信設定

受信設定

アッテネーター

アンテナレベル

受信状況

受信レベル

地上デジタル設定 物理チャンネル選択

地上

衛星

オフ オン

 $\bigcirc\bigcirc$ CH

○○○**○受信中** 

現在 45 最大 50

●地上デジタル放送/地上アナログ放送の場合は、設定したい放送に切り換えてから 受信設定画面を表示させます。

#### 地上デジタル放送/地上アナログ放送の受信設定

アッテネーターを設定したり、アンテナレベルが最大になるように調整したりします。

- ①受信設定画面から▲▼で「地上」を選び、歳を押す
- ②必要であれば「アッテネーター |を設定する
  - ●アッテネーターについて(©31ページ)
- ■地上デジタル放送の場合 手順③以降に進んでください。
- ③アンテナレベルを確認する
  - ●地上アナログ放送選局中に表示しても アンテナのレベルは表示されません。


受信中の放送局 現在のアンテナ入力レベル (受信の目安は44以上)

④▲▼で「物理チャンネル選択」を選び、瞬を押す

- ⑤ 10 で物理チャンネルを入力し、寒を押す
  - ●間違えたときは「黄 | ボタンを押します。
  - ●CATV経由の地上デジタル信号のレベルも表示できます。 例えば、「全帯域」(©34ページ手順④)を選んで、 CATVでの「C20 | チャンネルを選択する場合は、

(C20の「C は、リモコンの「緑 ボタンで入力/削除できます。)

最大感知レベル |例受信帯域選択が「UHF| の場合



入力した物理チャンネルの アンテナレベルを表示

⑥アンテナの向きを調整し、アンテナレベルを最大値にする

(終わったら(元の画面)を押す)


### 地上アナログ放送/衛星デジタル放送)

#### 衛星デジタル放送の受信設定

衛星アンテナが個別の場合、アンテナ電源の「オフ」「オン」を設定したり、アンテナレベル が最大になるように調整したりします。

- ①受信設定画面から▲▼で「衛星」を選び、
- 決定を押す
- ②アンテナレベルを確認する
- ③▲▼で「アンテナ電源 |を選び、 **◆▶で**「オン |を選ぶ
  - ●「オン」にすると衛星アンテナの コンバーターへ電源を供給します。 (ブースターなどからコンバーターへ 電源を供給しているときは「オフ」に してください)
  - ●「トランスポンダ選択 |「衛星周波数 |は 変えると、視聴できなくなることが あります。放送局などからの案内が ない限り、変えないでください。





④アンテナの向きを調整し、アンテナレベルを最大値にする

(終わったら(元の画面)を押す)

#### ■アンテナレベルについて

- ●アンテナレベルは、アンテナ設置方向の最適値を確認するための目安です。表示される数値 は、受信している電波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。
- ●アンテナのレベルは、天候、季節、地域、チャンネルなどにより異なります。またアンテナシス テムの条件などによって変動する場合がありますので、十分な余裕を取ることをおすすめし
- ●現在受信中のデジタル放送のアンテナレベルは、「サブメニュー |を押して「アンテナレベル | を選んでも確認できます。
  - 地上デジタル放送の場合は、さらに「決定」ボタンを押すと、受信状況の一覧を確認できます。
- ●BSや110度CSデジタル放送以外の衛星電波を受信中は「他の衛星受信中」と表示されます。 再度、アンテナの向きを調整してください。

#### ■物理チャンネルについて

●地上デジタルの放送は、UHFの電波を使って行われています。この電波は放送局ごとに 割り当てられており(13~62ch)、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。

#### (お知らせ)

●アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書をご覧ください。

#### 設置設定を 安信設定


#### まず、設置設定画面を表示させる


▲▼で「設定 する」を選び、 (競を押す ▲▼で「初期 設定」を選び、 (無) を押す

初期 ▲▼で|設直記 選び、 を選び、寒を

▲▼で「設置設定」▲▼で項目を選び、を選び、を要す

を選び、寒を 3秒以上押す







設置設定
受信対象設定
チャンネル設定
番組表設定
地域設定
受信設定
クイックスタート 切 入
B-CASカードテスト

#### データ放送の受信地域を変更する(地域設定)

①設置設定画面から▲▼で 「地域設定」を選び、※ を押す

- ②▲▼で「県域設定」を選び、
  - ◀▶でお住まいの地域を選ぶ
  - ●伊豆、小笠原諸島地域は「東京都島部」、南西諸島鹿児島県地域は「鹿児島県島部」を選ぶ。
- ③▲▼で「郵便番号」を選び、寒を押す
- ④**1**。 ~**10** で郵便番号を入力し、 定を押す
  - ●間違えたとき (黄)を押す。
- ⑤◀▶で「はい」を選び、寒を押す
- ■県域設定と郵便番号を削除するとき
  - (1)上記手順②で「地域設定削除」を選び、無力を押す。
  - (2) ◀▶で「はい」を選び、(決定を押す。



地域設定	
県域設定	東京都(島部除く)
郵便番号	100-0011
地域設定	三削除



(終わったら 元の画面を押す)

### (地域設定/番組表設定)

(終わったら (元の画面)を押す)

#### 地域に合わせた番組表を表示する(番組表設定)

番組表を使うための設定です。

- ①設置設定画面から▲▼で「番組表設定」を選び、瞬を押す
- ②▲▼で「Gガイド地域設定」を選び、
  - ▲▶でお住まいの地域を選ぶ
  - ●設定を変更すると、番組情報が表示されなくなることがあります。表示されなくなった場合は、かんたん設置設定を最初からやり直してください。(© 30ページ)

番組表設定
設定を変更すると番組情報が消えることがあります。
その場合は、かんたん設置を行ってください。

「ロガイド地域設定 東京23区

「ロガイド受信権認

「通信によるGガイド受信 オフ オン

- ■番組表が受信できるか確認するとき
  - 上記手順②で「Gガイド受信確認」を選び、味を押す。
  - ●受信可能であれば、スケジュールを表示。
  - ●結果の表示に最大6分かかります。
  - ●「受信できません」と表示されたときは、上記設定とアンテナ接続を確認してください。
- ■インターネットを利用して最新の番組データを取得するとき

上記手順②で「通信によるGガイド受信」を選び、(xxx)を押す。

- ●インターネットを利用して自動的に番組データを取得するときは、「オン」にしてください。
- ●インターネット(アクトビラ)の画面に切り換える必要はありません。

#### その他の設置設定

■受信対象設定

視聴しない放送を見ることができないように設定します。

- ①設置設定画面から▲▼で「受信対象設定」を選び、瞬を押す
- ②▲▼で視聴しない放送を選び、◀▶で「使わない」を選ぶ

1/2

- ●設定すると 「アログ・BS」 (放送切換ボタン)を押しても、地上アナログ・BS・CS放送に切り換わりません。
- ●設定にかかわらず、本体の「放送/入力切換」ボタンでは、地上アナログ・BS・CS放送に切り換えることができます。
- ■クイックスタート

リモコンで電源「切」の状態から「入」にしたとき、映像が早く表示されるようにします。 設置設定画面から▲▼で「クイックスタート」を選び、**▼**▶で「入」を選ぶ

- ●1日以上本機を使用しなかったときは、設定していても通常の出画時間になります。
- ■B-CASカードテスト

B-CASカードの動作を確認します。B-CASカードを挿入して、3秒以上たってから行ってください。

- 設置設定画面から▲▼で「B-CASカードテスト」を選び、®を押す
- ●テスト結果を表示。
- ●「NG」が出たら、B-CASカードの挿入を確認してください。(© 26ページ)

#### お知らせ

- ●「地域設定」と「**番組表設定**」は、「かんたん設置設定」(© 30ページ)を行うと、自動的に設定されます。変更が必要なときのみ設定してください。
- ●選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表に表示されません。 Gガイド地域一覧表(☞ 137ページ)で必ずお確かめください。

### テレビを見る/ビデオやDVDなどを楽しむ

#### テレビを見る





リモコン受光部

電源画表列機

青赤緑黄

∢ (決定)

「地上」 「プナログ」 デジタル BS (CS)

1 あ 2か 3 さ

4た 5な 6は MNO

7gs 8th 96

10% 11% 12%

GSUDE

HITACHI

デジタルテレビ C-H19

音量

■ 消音 ■

Λ

チャンネル

V

(イラスト: P46-G07)

電源を入れる

放送を選ぶ

押すと点滅しますプナログ放送

デジ列 地上デジタル放送

BS BSデジタル放送

1/2 CS (スカパー / e2)

●押すたびにCS1とCS2 が切り換わります

#### お知らせ)

- ●電源を切ってもチャンネルや 音量などは記憶されます。
- ●番組表から探して選局できます。(©〒48ページ)
- 本体の放送/入力切換 ボタンを押したときは、 地上アナログ→地上デジタル →BS→CS1→CS2→ビデオ 1/D端子…と切り換わります。
- ●チャンネル切り換え時にタイトルを表示しないようにする には(*©* 102ページ)

**9** 5t

チャンネルを選ぶ ●押すと放送切換ボタンが

●押すと放送切換ボタンが 点滅します

■ボタンで選局する

**1** あ。~ **12**な行

●選局するチャンネルを変更するには (ごで 32 ~ 35 ページ)

■順送りで選局する



●順送りで選局できる チャンネルを変更 するには「選局対 象」を変更します。 (☞ 102ページ)

■3桁チャンネル番号を入力 して選局する (デジタル放送時のみ)

- ① <sup>3 級力</sup> ●押すたびに入力対象の放送 が切り換わります。
  - CS1 と CS2 は CS で入 力します。( チャンネルは 重ならないように割り当て られています)

- 3 桁入力で放送を切り換えても、 リモコンの放送切換ボタンは、前回 選んだボタンが点滅します。
- ●違う枝番のついた放送局を選ぶには (で3~64ページ)
- 3 桁入力を修正したいときは 12型

■リモコンボタンの番号に割り当てられた放送局(工場出荷時)

●放送局名やチャンネルは、実際の表示と異なる場合があります。


●CS1(スカパー!e2) ■BSデジタル放送 ●**CS**2(スカパー! e2) 番号 チャンネル 放送局名 番号 チャンネル 放送局名 番号 チャンネル 放送局名 1.01 NHK BS1 1 a 13 100 e2プロモ 2 NHK BS2 2 m 2歳 110 ワンテンポータル **3**₫ **3**副 103 NHK h **4**編 141 BS日テレ 4編 335 キッズステーション 4th 147 **5**類 151 **BS朝日1** |5点|| 055| ショップチャンネル 6 lt 6 161 BS-TBS 160 **C-TBS**ウエルカム 7, # PQRS 7, s |**7**憑||171||BSジャパン ¢ **8** 8₹ 181 BSフジ・181 **9** 191 WOWOW 9,5 **9** 194 インターローカルテレビ 10,5 10 200 スター・チャンネル 11 211 BS11 11<sup>0&l</sup> 11 290 SKY · STAGE 12 22 Twell V **12**<sup>₩</sup> [1238 スター・クラシック

(2011年1月現在)

#### ビデオやDVDなどを楽しむ

【 「入力切換」を押す





入力切換		
	テレビ	
2	ヒァオ I / D端子	
3	ビデオ2 ビデオ3	
5	HDMI1	
6	HDMI2	
7	HDMI3	
8	HDMI4	
9	PC	

■「入力切換」だけで切り換えることもできます。 (数秒後、自動的に一覧表示が消えます) 「入力切換」を押すたびに切り換わります。



- lacktriangle lacktrian
- ●入力スキップを設定した場合、表示が 異なります。

#### お知らせ

- ●本体の放送/入力切換ボタンを押したときは、 地上アナログ→地上デジタル→BS→CS1→CS2→ビデオ1/D端子…と切り換わります。
- ●ビデオ1とD端子の両方に機器を接続すると、D端子の映像が映ります。
- 「入力切換」を押したときの表示は、接続に合わせて書き換えることができます。 ( ☞ 118ページ)
- ●接続している入力のみ選べるようにしたいときは(© 118ページ)
- ●パソコンの使いかた( © 47ページ)

### 3D映像を見る

本機に付属や別売の3Dグラスで3Dに対応した放送などを見ると、3D映像が楽しめます。 3Dグラスは、視力矯正用メガネの上からかけることができます。

#### 3Dグラスセット(付属品)

3Dグラスはサングラスではありません。

■各部の名称とはたらき

#### 赤外線受信部

テレビの3Dグラス用発信部(©27ページ)から赤外線信号を受信します。

テレビからの赤外線信号を受信することで、液晶シャッターの開閉タイミングを制御し、3D映像 を表現します。テレビからの赤外線信号が途絶えると、5分後に自動的に電源が切れます。

#### 雷池ケース

はじめて使うときは、絶縁 シートを外してください。 (12743ページ)

液晶シャッター(レンズ) 3D映像に見えるように 制御します。

テレビで交互に再生される 左用・右用の映像に合わせ て、左右の液晶シャッター を交互に開閉し、3D映像を 表現します。



専用バンド(付属品) を取り付けることが できます。 (12743ページ)

#### 電源ボタン(3Dグラス下面) 3Dグラスの電源を入れます。





電源ボタンを約1秒間押し続けると電源が入り、インジケータ ランプが約2秒間点灯します。(電池の残量が少なくなると、 電源を入れたときにインジケータランプが5回点滅します。) 電源を切るときは、電源ボタンを約1秒間押し続けてください。 インジケータランプが3回点滅して、電源が切れます。

#### **■3Dグラスセットの付属品** < >は個数です。

■グラスケース ······ <1> | ■専用バンド········<1> | ■ノーズパッドA.B········ <各1>







●乳幼児の手の届かないところに、適切に保管してください。

#### ■3Dグラスの仕様

レンズ方式	液晶シャッター方式	使用電池 (持続時間)	コイン型リチウム電池 CR2032 (連続で約 75 時間)
寸法	幅 177 mm 高さ 46 mm 奥行 174 mm	使用電源	DC 3 V
使用温度範囲	1 0℃~40℃	質量(電池含む)	63 g
視聴可能範囲	<ul><li>テレビ正面約3.2 m以内 (左右各約35°以内、上下各約20°以内)</li></ul>	材質	本体:樹脂 レンズ部分:液晶ガラス

※視聴可能範囲以上離れると、3Dグラスが正常に動作しなくなることがあります。

#### ■液晶シャッター(レンズ)について

●液晶シャッターに力を加えないでください。また、製品を落としたり、曲げたりしないでください。

使用上のご注意

●鋭利なもので液晶シャッターの表面を引っかかないでください。 製品が破損し、3D映像の品質が低下するおそれがあります。

#### ■赤外線受信部について

- ●赤外線受信部を汚したり、シールなどを貼らないでください。 テレビからの信号を受信できなくなり、3Dグラスが正常に動作しなくなることがあります。
- ●別の赤外線通信装置の影響があると、正しい3D映像が見られないことがあります。

#### ■視聴中のご注意

- ●3Dグラスの近くで強い電磁波を生じる機器(携帯電話、ハンディ無線機など)を使用しない でください。誤動作の原因となります。
- ●赤外線受信部に、直射日光や蛍光灯などの強い光を当てないでください。正しい3D映像が 見られないことがあります。
- ●高温あるいは低温では3Dグラスは十分な性能を発揮できません。 使用温度範囲(2~42ページ)をお守りください。
- ●蛍光灯(50 Hz)をご使用の部屋で視聴すると、部屋全体の明かりがちらついて見えることが あります。このような場合は、蛍光灯を暗くしたり、消したりして視聴してください。
- ●3Dグラスは正しく装着してください。上下を反対にしたり、前後を逆にしたりすると、 正しい立体像が見られません。
- ●3Dグラスをかけた状態では、他のディスプレイ(パソコン画面、デジタル時計、電卓など)の 表示が見づらくなることがあります。3D映像以外は、3Dグラスを外して見てください。

#### | はじめて使うとき

#### ■絶縁シートを取り外す



■ノーズパッドを取り付ける 必要に応じて、付属品のノーズパッドを 取り付けてご使用ください。



- ●ノーズパッドAは、取り付け位置を上下2段 階に調節することができます。(3Dグラス の3つの突起のうち、2つをノーズパッド Aの穴に奥まで差し込んでください。)
- ●ノーズパッドBは、必ず3Dグラスの3つの 突起をノーズパッドの3つの穴に奥まで差 し込んでください。
- ●ノーズパッドA、Bは自分に合うほうを お使いください。
- ●視力矯正用メガネの上から3Dグラスを 装着するときは、ノーズパッドを外して 装着することをおすすめします。

#### ■専用バンドを取り付ける

必要に応じて3Dグラス付属品の専用バンドを で使用ください。



- ●専用バンド先端の輪に、3Dグラスのフレームの 先端を通してください。
- ●専用バンドの長さは、必要に応じて調節してください。
- ●専用バンド先端が輪になっていないときは、 下記の手順で輪にしてください。







先端を曲げて T字型の穴に 通し、輪を作る。

ゴムのねじれを 矢印のように 直して輪を整える。

※専用バンド先端のT字型の穴に、直接3Dグラス のフレームの先端を通さないでください。

### 3D映像を見る(つづき)

#### 3D映像を視聴する

- ■3D映像対応した放送や入力信号について
- ●地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送
- ●HDMI<sup>※</sup> ●D端子入力 ●SDメモリーカードビデオ再生 ●SDメモリーカード写真再生
- ※ 本機にHDMIロゴのある「High Speed HDMIケーブル」で接続したプレーヤー/レコーダーやCATVデジタル STBなどから3D映像を入力しているとき

#### 3D対応放送・映像を視聴する場合

#### 手 順

- ①(3D映像信号受信時に)リモコンの「べんりアイコン |ボタン(*©* 28ページ)を押す。
  - ●メニュー操作からでも設定できます。メニューを押し、「設定する | を選び、「決定 | ボタンを押す。
- ②▲▼で「3D映像 | を選び、「決定 | ボタンを押す。
- ③▲▼で「3Dグラス」を選び、◀▶で「使う」に切り換える。

#### 2D映像を3D映像に変換する場合

本機に付属の3Dグラスを装着し、「3D変換」を「オン」に設定すると、2D映像を3D映像に表示して 視聴できます。(映像によっては正常に変換されない場合があります。)

- ■3D映像変換できる放送や入力信号について
- ●地上デジタル放送、BSデジタル放送、110度CSデジタル放送
- ●HDMI<sup>※</sup> ●D端子入力 ●ビデオ入力 ●SDメモリーカードビデオ再生
- ●SDメモリーカード写真再生 ●アクトビラ
- ※ 本機にHDMIロゴのある「High Speed HDMIケーブル」で接続したプレーヤー/レコーダーやCATVデジタル STBなどから3D映像を入力しているとき

#### 手 順

上記「3D対応放送・映像を視聴する場合」の手順①~③のあと、

- ④リモコンの「べんりアイコン」ボタン(© 28ページ)を押す。
- ●メニュー操作からでも設定できます。 メニューを押し、「設定する」を選び、「決定」ボタンを押す。 続けて「3D映像 | を選び、「決定 | ボタンを押す。
- ⑤▲▼で「3D変換オン」を選び、「決定」ボタンを押す。
- ●3D映像の奥行き感を調整するときは、「3D変換効果」を設定してください。
- ●2D映像に戻すには、「べんりアイコン |ボタンを押して「3D変換 オフ |を選び、「決定 |ボタンを押す。
- ●チャンネルや放送を切り換えると、2D映像に戻ります。
- ●[3D方式切換]を「オート」に設定しているときに変換できます。
- ●本機を営利目的、または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等において、 当機能を利用して2D映像を3D映像に変換して表示すると、著作権法上で保護されている 著作者の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意願います。

#### 3D映像を視聴する

#### ■3Dグラスを装着する

- ①3Dグラスの電源ボタンを約1秒間押し続ける。(インジケータランプが約2秒間点灯します。) ②3Dグラスを装着する。
  - ロノノへで衣用する。
  - ずれるときは、専用バンド(3Dグラス付属品)でとめて長さを調節してください。(cer 43ページ)
- ●3D映像が正しく表示されない場合は「3Dの詳細設定」の内容を設定してください。 ※3Dグラスでの立体映像効果には個人差があります。

#### ■3D映像を詳細に設定する

3D映像を見ると違和感を感じる場合、3D詳細設定を行います。

#### 手 順

- ①(3D映像信号受信時に)リモコンの「べんりアイコン」ボタン(car 28ページ)を押す。
  - ●メニュー操作からでも設定できます。メニューを押し、「設定する」を選び、「決定」ボタンを押す。
- ②「3Dの詳細設定」を選び、「決定」ボタンを押す。
- ③▲▼で各項目を選び、◀▶で設定を行う。

左右反転:3Dグラスを装着して見ている3D映像に違和感を感じるとき、「オン」に切り換えます 斜め線フィルター:「3D方式切換」で「サイドバイサイド」や「トップアンドボトム」に設定し、 3Dグラスを装着して見ている3D映像に違和感があるとき、「オン」に切り 換えます。

- ●本機の電源を「切」「入」したとき、入力やチャンネルを切り換えたときは「左右反転」「斜め線フィルター」とも「オフ」になります。
- ●「3Dグラス | を「使わない | にしているときは 「左右反転 | 「斜め線フィルター | とも設定できません。

#### ■使い終わったあとは

3Dグラスの電源ボタンを約1秒間押し続けてください。

(3Dグラスのインジケータランプが3回点滅して、電源が切れます。)

視聴後はグラスケースに入れ、湿度の高いところや温度が高くなるところを避けて 保管してください。

3Dグラスのお手入れについて(©~156ページ)


#### お知らせ


- ●本機の電源を「入」にしてから初めて3D映像(3Dに変換した映像を含む)を見るとき、3D映像を正しく見るためのメッセージ画面を表示します。今後表示させないときは「いいえ」を選んで、決定してください。
- ●パソコン画面、2画面、アクトビラ開始画面、SDメモリーカードスライドショー(スライドショー)フレーム |が「オフ|以外のとき)録画予約実行中は3D変換できません。
- ●3Dに変換した映像を表示中、モニター出力端子に接続した機器への録画予約が始まると、3D 変換は解除され、2D映像になります。また、録画中は3D変換できません。

### 3D映像を見る(つづき)

#### 雷池の入れ換え

●電池残量が少なくなると、3Dグラスの電源を入れたときにインジケータランプが5回点滅します。 (早めの電池交換をおすすめします。)





#### ②電池を入れ換え、ふたをしめる



#### お願い

- ●指定の電池(コイン型リチウム電池CR2032)をご使用ください。
- ●電池の極性(プラス⊕とマイナス⊝)を逆に入れないでください。
- ●不要となった電池は、不燃物ごみとして処理するか、地方の条例に従って処理してください。
- ●ドライバーはお子様の手の届かない安全な所に保管してください。

#### 故障かな? Q&A

・3Dグラスの電源ボタン を押してもインジケー タランプが点灯しない

- ・電池が消耗していませんか?
- ・電源ボタンを1秒以上押し続けてもインジケータランプが点灯 しない場合は電池残量がありません。電池を交換してください。

#### 設定・入力信号と映像の見えかたのイメージ

	[30	<b>]グラス」を</b>	『「使う」設定	定時	「3Dク	ブラス <b>」</b> を「イ	使わない」	设定時
3D方式切換 入力信号	オート	サイド バイ サイド	トップ アンド ボトム	2D	オート	サイド バイ サイド	トップ アンド ボトム	2D
<sup>*</sup> ם3 מאעוכ	(正常な3D映像)			(正常な2D映像)				
サイド バイ サイド (BS11デジタルなど)	A A	(正常な3D映像)	A A	A A	A A	(正常な2D映像)	пп	A A
トップ アンド ボトム	A		(正常な3D映像)	A	A		(正常な2D映像)	A
2D (通常放送など)	(正常な2D映像)		A	(正常な2D映像)	(正常な2D映像)	Z		A (正常な2D映像)

- ●接続している機器や放送によっては、上記の内容と違う場合があります。
- ※HDMI接続した3D映像対応レコーダーで3D映像対応のブルーレイディスクを再生した場合。

### パソコンの映像を見る

#### ■接続できるパソコン信号の種類

●本機が対応しているパソコン信号(単位:水平周波数 kHz、垂直周波数 Hz、ビデオクロック MHz)

信号名	表示解像度	水平周波数	垂直周波数	ビデオクロック	信号名	表示解像度	水平周波数	垂直周波数	ビデオクロック
VGA60	$640 \times 480$	31.47	59.94	25.18	WVGA60	$852 \times 480$	31.44	59.89	33.54
VGA70	$640 \times 400$	31.47	70.07	25.18	XGA60	$1024 \times 768$	48.36	60.00	65.00
VGA75	$640 \times 480$	37.50	75.00	31.50	XGA70	$1024 \times 768$	56.48	70.07	75.00
MAC13	$640 \times 480$	35.00	66.67	30.24	XGA75	$1024 \times 768$	60.02	75.03	78.75
SVGA60	$800 \times 600$	37.88	60.32	40.00	XGA85	$1024 \times 768$	68.68	85.00	94.50
SVGA75	$800 \times 600$	46.88	75.00	49.50	MAC21	$1152 \times 870$	68.68	75.06	100.00
SVGA85	800 × 600	53.67	85.06	56.25	SXGA60	1280 × 1024	63.98	60.02	108.00
MAC16	832 × 624	49.73	74.55	57.28	WXGA60	$1366 \times 768$	48.39	60.04	86.71

- ●一覧表の信号以外の入力信号は画面が映っても適正な状態で映すことができない場合があります。
- WXGA (WVGA) については「PC画面調整 | で「入力解像度 | の設定が必要です。(で 106ページ)
- ●本機の画面モードによる表示画素数

画面モードが「ノーマル」のとき	画面モードが「フル」のとき
1440×1080	1920×1080(16:9画面)

- パソコンからの入力信号は、上記の画素数に拡大表示されます。
- ●音声の入力は、ビデオ入力2の音声端子に接続してください。

#### パソコンの映像を見る

- ① を押して「PC」を選び、決定する。
- ②パソコンを操作する。
- ●画面モード(縦横比やサイズ)を切り換えるときは





●パソコン画面を調整するときは(*©* 106 ページ)

#### お知らせ

- ●パソコンのモデルによっては、本機と接続できないものもあります。
- ●D-sub15P端子のパソコンと接続する場合は、必要に応じて変換アダプター(市販品)をお使いください。 ※パソコンのミニD-sub15P端子がDOS/Vに対応している機種は、変換アダプターは必要ありません。
- ●MACを接続する場合は、変換アダプター(市販品)の取扱説明書をご覧のうえ接続してください。
- ●ミニD-sub15Pケーブルは確実に取り付けてください。
- ●接続するパソコンの取扱説明書もご覧ください。
- ●パソコン画面に切り換らない場合は、、PCスキップの設定を確認してください。( ☞ 118ページ)
- ●静止画を長時間写すと、プラズマディスプレイパネルに映像の焼き付き(残像現象)を起こす恐れがあるため、少し暗くする機能が働きます。
- ●パソコン画面のときは、2画面など、操作できなくなる機能があります。
- ●パソコン画面のときは、「3D変換 | を「オン | にできません。
- ●パソコン画面の映像が乱れたときは、信号の種類を「Sync On Green |に変更してみてください。

(終わったら 元の画を押す)

●地上アナログ放送の番組表を表示させるには、衛星アンテナの接続が必要です。

#### 番組表で探す(今すぐ見る・見るだけ予約)

番組表を押す

**ク** ▲▼◀▶で番組を選び、



#### 番組内容画面を表示

**戻る** ●番組表に戻るときは ( ) (戻る)を押す。

■放送中の番組のとき

**◀▶で「今すぐ見る** | を選び、

決定を押す

- 選んだ番組が映る。
- ■放送予定の番組のとき
- **▼▶で「見るだけ予約」を選び、**

決定を押す

- ●「予約完了しました」と約10秒間表示。 →放送時刻になると、予約した番組に切り換わる。
- ●電源「切」のときやアクトビラ中は切り換わりません。

#### お知らせ

●「サブメニュー」ボタンを押して、番組表の表示内容を一時的に変えることができます。 (©〒 64ページ)

#### 番組表



選んでいる番組が黄色になる

#### 項目

●情報のない項目は表示 されません。

番組の特徴を表す アイコン(© 138ページ)

番組内容画面



番組の内容

放送中の番組のとき

放送予定の番組のとき

#### いろいろな探しかた

1 変を押す

🔵 ▲▼で「番組を探す/予約する」を選び、

決定を押す

▲▼で探しかたを選び、決定を押す

メニュー

□ 画質を調整する

■ 音声を調整する

□ 番組を探す/予約する

□ 設定する

□ 機器を操作する

メニュー	探しかた
注目番組一覧	放送局からの情報を元に番組を探します
今放送中から	今放送中の番組から探します(🖙 50ページ)
おすすめ一覧	本機がお客様の好みを学習して番組を一覧に表示したり、番組開始をお知らせします(© 54ページ)
ジャンル別に	番組ジャンルから探します(スポーツ、音楽、バラエティなど) (© 50ページ)
キーワードで	番組のキーワードから探します(© 50ページ)
人名で	番組に出演している人名から探します(🖙 50ページ)

#### 注目番組で探す


放送局からの情報を元に、Gガイドが提供する番組情報を表示します。

▲▼で「注目番組一覧」を選び、決定を押す

「注目番組一覧表」は以下のどちらかを表示します



**5** ▲▼◀▶で番組を 選び、決定を押すと 番組の詳細が表示されます



●番組を探す・見る

#### いろいろな探しかた(つづき)

#### 今放送中の番組から探す

- **4** ▼で「今放送中から」 を選び、決定を押す
- 5 ▲▼で裏番組一覧表から 番組を選び、決定を押す



●検索できる番組数は各放送の 番組データの取得状況によっ て変わります。

選んだ画面が映ります


#### キーワードで探す

- **4** ▲▼で「キーワードで」を 選び、決定 を押す
- **5** ▼でカテゴリーを選んだあと、キーワードを選び、

#### 決定を押す

(カテゴリー)


(キーワード)



#### ジャンル別に探す

映画やスポーツなどジャンル別で探します。 (項目は一定ではありません)


- **4** ▲▼で「ジャンル別に」を 選び、決定を押す
- **5** ▼でメインジャンルを選んだあと、サブジャンルを選び、 (決定)を押す
  - →条件に合った当日の全番組を表示します。



#### 人名で探す

- **5** ▼でカテゴリー、読みの最初、名前の順に選び、

#### 決定を押す




#### いろいろな探しかた(つづき)

#### 検索結果が表示されたら

▲▼で番組を選び、



●サブメニューボタンを押すと、表示させる範囲を変更できます。



検索結果は、各放送の番組データの

取得状況によって変わります。

(青)

●前日の番組を探すときは

選んだ番組の内容を表示

(放送中のとき)

今すぐ見る関連情報	今すぐ見る	関連情報
-----------	-------	------

(放送予定のとき)




#### お知らせ

●「サブメニュー」ボタンを押して、検索結果の表示内容を 一時的に変えることができます。( © 65ページ)

(終わったら 元の画面を押す)

#### 番組内容に関連した情報で探す(関連情報)

- ①番組内容画面で「関連情報」を選び、決定を押す
- ②探しかたを選び、(決定)を押す 例:「人名で番組を探す」・「ジャンルで番組を探す」など。
- ③検索結果が表示されたときは番組を選び、決定を押す



### 番組内容画面を表示

- ●番組を見たいときは(☞ 48ページ手順3)
- ●「注目番組一覧」から探した番組の放送日が 9日以上先の場合は、予約方法が時間指定 予約のみになります。

### 

番組内容画面

番組の内容

<u>| 今すぐ見る</u> | 関連情報 | |青 左の項目へ | 赤 右の項目へ

(終わったら 流の画を押す)

#### ■おすすめ番組機能とは

以下の操作をすることにより本機がお客様の好みを学習して、おすすめの番組を一覧に表示したり、番組の開始などを自動でお知らせします。また、その番組を予約したり、ご覧いただくこともできます。


- ・番組の視聴や予約操作
- ・番組内容画面から番組の好みを登録(で 53ページ)
- ・番組に関連する語句の登録(愛 56ページ)

#### ■おすすめ通知について

テレビを視聴中、自動的におすすめ番組をお知らせします。

- · 使い方は( © 下記手順1、2)
- ・設定は(です54ページの「おすすめ番組機能の設定」)





#### 通知されたおすすめ番組を見る

おすすめ通知の表示中に

決定を押す



おすすめ通知

●「戻る」ボタンを押すとおすすめ通知が消えます。 一度、押すと再表示されません。

2 おすすめ番組の紹介を表示中に決定を押す




おすすめ番組の紹介

おすすめ番組に切り換わる

#### お知らせ

●画面表示ボタンを押しても通知の確認ができます。

購入後、初めて「おすすめ一覧」を選んだときは、おすすめ通知の設定画面が表示されます。



#### 番組内容画面から番組の好みを登録するとき(おすすめ学習)

「★おすすめしてほしいですか?」 の「はい |または「いいえ |を選び、

決定を押す

●「あなたの好みを学習しました」と 表示後、番組内容画面に戻ります。



- このような番組をおすすめ されやすくなる→「はい」
- このような番組をおすすめ されにくくする→「いいえ」

番組内容画面

( 🖙 48ページ)

(終わったら 元の画面を押す)

おすすめ番組機能を使う

### おすすめ番組機能の設定

2 ▲▼で「設定する」を 3 ▲▼で「システム設定」

▲▼で「おすすめ番 組設定」を選び、 決定を押す

※「おすすめ対象設定」 「学習リセット」のみ


▲▼で設定する

項目を選び、決定を 押す

**◆**▶で設定する 項目を選び、 設定する

おすすめ番組設定    おすすめ機能			
番組開始時のおすすめ通知       オフ オン         選局操作時のおすすめ通知       オフ オン         通知する番組の数       標準         おすすめ語句一覧       おすすめ対象設定	おすすめ番組設定		
選局操作時のおすすめ通知       オフ オン         通知する番組の数       標準         おすすめ語句一覧       おすすめ対象設定	おすすめ機能	オフ	オン
通知する番組の数 標準 おすすめ語句一覧 おすすめ対象設定	番組開始時のおすすめ通知	オフ	オン
おすすめ語句一覧おすすめ対象設定	選局操作時のおすすめ通知	オフ	オン
おすすめ対象設定	通知する番組の数標準		
35 5 157 353 NO.7C		1731	-
学習リセット	おすすめ語	句一覧	

■「おすすめ語句一覧」 (12756ページ)



I	頁目	設定([]:工場出荷時)	内容・注意	
おすすめ機能		オフ/[オン]	おすすめ番組機能の設定をする。 ●「オフ」のときは、おすすめ学習はされません。 ●おすすめ番組があれば、おすすめ一覧や番組表に★を表示したり、おすすめ通知を表示してお知らせします。	
番組開始時の	うすすめ通知	オフ/[オン]	番組開始時のおすすめ番組の通知を設定する。  ●「オン」にしたときは、 ・おすすめ番組が始まる約30秒前に通知します。 ・電源「入」時に、おすすめ番組が放送中のときに通知します。  ●おすすめ通知される番組のチャンネルが選局されているときは、おすすめ通知がされません。 ●おすすめ一覧(☞ 53ページ)や番組表(☞ 48ページ)でのおすすめ(★)はこの設定に関係なく表示します。	•
選局操作時のな	うすすめ通知	オフ/[オン]	選局操作時のおすすめ番組の通知を設定する。  ●「オン」にしたときは、 ・おすすめ番組がすでに始まっているときにチャンネルを変えると通知します。  ●おすすめ通知される番組のチャンネルが選局されているときは、おすすめ通知がされません。 ●おすすめ一覧(☞ 53ページ)や番組表(☞ 48ページ)でのおすすめ(★)はこの設定に関係なく表示します。	おすすめ番組機能の設定
通知する番組の	D数	少ない/ [標準]/ 多い	おすすめ通知させたい番組の数を設定する。  ① 1日に通知される番組数は以下の通りです。  ② 少ない:最大5番組前後まで通知。  標準:最大10番組前後まで通知。  多い:最大20番組前後まで通知。	能の設定
	地上アナログ	[オフ]/オン		
おすすめ対象	地上デジタル	オフ/[オン]	おすすめして欲しい放送を設定する。 ●各放送ごとに設定してください。	
設定*	BS	オフ/[オン]	おすすめして欲しいとき →「 <b>オン</b> 」	
	CS	オフ/[オン]		
学習リセット <sup>*</sup>		(はい/[いいえ]	これまでの学習内容をリセットし、はじめから 学習をやりなおすとき設定する。 ①「はい」を選び、「決定」ボタンを押す。 ②「学習をリセットしました。」の表示後、 「おすすめ番組設定」画面に戻ります。 ●学習したお客様の好みとおすすめ語句は すべて削除されます。	
			次ページにつづく▶▶▶	55


### おすすめ番組機能の設定(つづき)


(終わったら「流の画」を押す)

2 ▲▼で「設定する」を 3 ▲▼で「システム設定」


▲▼で「おすすめ番組設定」を 選び、決定を押す

▲▼で「おすすめ語句一覧」 を選び、設定する









- ②登録する種別を選び、決定を押す ■メインジャンルを選んだ後、 おすすめ語句の登録 サブジャンルを選び、寒寒を 語句の種別を選んでください。 ジャンル 出演者 ●カテゴリー、読みの最初、名前
- └●「ジャンル |や「出演者 |のどちらにも該当しない語句 を登録するとき



フリーワード

- ●語句を入力する(文字入力は 128~130ページ) 「最大登 録文字数は全角15文字] ●6分を押すと、新しい語句とし
- て登録します

の順に選び、戻っを押す

- ●フリーワードは全角半角の区別はしません。 ●語句の登録は最大20件までです。
- ■登録した語句を編集する場合 登録した語句から編集したい語句を選び瞬を押す

おすすめ語句の編集	
000000	,
削除	_#
おすすめの変更	
フリーワードの編集	

- ●登録した語句を削除する。
  ●を押すと「おすすめ語句の削除確認」 画面を表示します。「はい」を選び、瞬を押す。
- おすすめ語句の設定を変更する(上記の(2))
- 🌬 を押すと、「フリーワードの編集」画面を表示し、語句の編集が できます。「ジャンル」「出演者」の場合は選べません。(上記の(1))

おすすめ語句の設定 この語句に関連する番組に対して おすすめの設定をします。 おすすめ一覧に追加し、通知をします。
おすすめする おすすめしない

■「おすすめする |→ 語句を含む番組をおすすめする。 「おすすめしない」→ 語句を含む番組をおすすめしない。 おすすめ番組機能の設定(つづき)

### 2画面で楽しむ

●デジタル放送と外部 入力の組み合わせなど、 2画面表示ができます。

#### 2画面にする

2画面 を押す ■1回押すと2画面になります。 (もう)回押すと)画面に戻ります。)



#### お知らせ)

●2画面時の画面の組み合わせは

左画面	右画面
地上アナログ放送	デジタル放送
デジタル放送	デジタル放送
デジタル放送	ビデオ入力/D端子入力
ビデオ入力/D端子入力	デジタル放送
HDMI 入力	デジタル放送
アクトビラ	デジタル放送
アクトビラ	ビデオ入力/ D 端子入力

- ●3D映像表示、パソコン画面、SDメモリーカード写真再 生、SDメモリーカードビデオ再生のときや「3D変換」を 「オン」にしているときは2画面になりません。
- ●地上アナログ放送、HDMI入力1~4、データ放送、アクト ビラは左画面のみの表示です。
- ●2画面中のサイドカットの切り換え(2015年59ページ)

#### ■2画面にしたときは

- ●両画面でテレビ放送を視聴中にチャンネルを換えると、 左画面が切り換わります。
- 左面面と右面面では面質が異なる場合があります。
- ●左回面でビデオなどの再生映像を早送りや巻戻しする。 と、右画面の映像が乱れる場合があります。
- ●2画面(ノーマル)にしたときは、右画面側は正常な横縦比 で表示されない場合があります。
- ●アクトビラ ビデオ・フルを再生すると、2画面は解除さ
- ●2画面にしたときは、音声ガイド機能は働きません

#### 画面モードを選ぶ

2画面のときに

画面

モドを押す

●2画面中、押すたび に切り換わります。 2画面ノーマル



-上下に帯ができる



P OUT P



左画面を大きくする

●ハイビジョン映像のときは、サイドカット切り換えができます。 (詳しくは下記)

#### 左右の画面を入れ換える

2画面のときに

左右入換

一を押す

●2画面中、押すたび に入れ換わります。 デジタル放送とビデオ入力/D端子入力の組み合わせの ときのみ切り換わります。







■左画面をサイドカットする

1) メニュー を押す

② ▲▼で「サイドカット」を選び、(決定) を押す



■右画面をサイドカットする


③ ▲▼で「サイドカット |を選び、



② **3** の表示中、<sup>メーュー</sup>を押す



- ■サイドカットを解除するには(左・右画面共通)
- ●「サブメニュー」を押して「サイドカット解除」を選び、「決定」ボタンを押す。
- ●電源「入」「切」、「入力切換」、「元の画面」、チャンネルボタンを押すと、サイドカットが 解除されます。(「サイドカット固定」が「オン |の場合、解除できません。)



58

2画面切換

●2画面にするには (12758ページ)



#### 左右の画面の音声を切り換える

2画面(2 58ページ)のときに



を押す

▲▼で「設定する」を選び、決定を押す



▲▼で「音声の設定」を選び、決定を押す



▲▼で「音声出力」を選び、◀▶で設定する

音声の設定		
スピーカーとイヤホン音声出力の同時出力	する	しない
ヘッドホン/イヤホン音量	0,	_
音声出力	左画面	右画面
音声力	ブイドの設定	

●元の音声に戻したいときは、再度上記手順1~4をする (終わったら「流画」を押す)

#### お知らせ)

- 「音声出力」の設定に関係なく、映像メニューや音声メ ニューは常に左画面の設定のものになります。
- ●電源を「切」「入」したり、2画面から1画面にすると、設定は 「左画面 | に戻ります。
- ●「音声出力」の設定には関係なく、本機背面のモニター出力 からは左画面の音声を出力します。
- ●右画面の音声を出力しているときは、♪ マークが表示さ れます。

#### 右画面を操作する

2画面(1258ページ)のときに

右画面がデジタル放送時の選局操作や、右画面がビデオ 入力/D端子入力時の入力切り換えなどができます。

右画面操作

を押す



**ゴ**マークの表示中 (約10秒間)に 操作する

- ●右画面でビデオ/D端子入力の映像を見ているときは、入力切り換えができます。
- ●右画面でデジタル放送を見ているときは、チャンネル切り換えができます。 ※常に右画面操作を優先したいときは(で)下記)

#### 上記2画面のとき右画面の操作を継続する

決定を押す

▲▼で「右画面操作」を選び、 **◀▶で「ロック |を選ぶ** 

▲▼で「設定する」を選び、



システム設定 おすすめ番組設定 字幕の設定 制限項目設定 文字入力設定 選局対象 タイトル表示 オフオン 表示の設定

「右画面操作 | ボタンを押してか ら、約10秒間操作しないときは、 左画面の操作に戻ります。

ロック 「右画面操作 |ボタンを押したと き、再度「右画面操作」ボタンを押 すまでの間、右画面をリモコンで 操作できます。

> (「メニュー|ボタンなどを押して ■ の表示が消えたときは操作

できません。)

(終わったら 元の画を押す)

決定を押す

▲▼で「システム設定 |を選び、

システム設定
音声の設定
画面の設定
3D映像

60

2画面で楽しむ(つづき)

# その他の機能

#### 地上デジタル放送で データ放送を見る

データ放送があるときに表示します。

**ブ**-タ を押す

●情報が多いときは、表示に 時間がかかります。



─ テレビ放送が表示される **ヿ** こともあります。

●お住まいの地域の生活情報や クイズ、天気予報、ニュースな どの放送です。

**2** ▲▼◀▶ で見たい項目を選び、決定を押す

●画面の指示に従う。


(テレビ放送に戻るときは「⑩

動き押す)

#### 音声を切り換える(音声切換)

<sup>諳伽</sup>を押す

- ●1回押すと現在の音声を表示する。
- ●音声表示中、押すたびに切り換わる。
  - ・2カ国語(二重)放送のとき



・ステレオ放送のとき(地上アナログ放送のみ)

ステレオ ←→ モノラル

(雑音があるときに聞きやすくする)

#### お知らせ)

- ●切り換えできる音声の種類と数は、テレビ番組により異なります。
- ●電源を「切」「入」すると、「主」または「ステレオ」に戻ります。
- ●放送によって「主」が外国語、「副」が日本語のことがあります。
- ●DVDなどを見ているときは、接続機器側で切り換えてください。

#### 番組のタイトルなどを見る(画面表示)

#### 画表示

#### を押す

#### ●画面上部の表示項目

- ・番組タイトル\*
- ・次の番組の紹介(開始3分前から)\*
- ・リモコンのチャンネル番号
- ・放送の種類 (地上D:地上デジタル放送 地 FA:地 Fアナログ放送
- ·チャンネル番号
- ・現在時刻(自動で取得)\*
- ・□ (未読の放送メールがあるときに表示)\*(© 66ページ)
- ※は、地上デジタル放送時のみ表示されます。

#### ■画面右下部の表示項目

- ·3D方式(© 46ページ)
- · 画面モード(© 98ページ)
- ・音声メニュー(で 94ページ)
- ·字幕の設定(© 102ページ)\*
- ・音声の種類(で 上記「音声切換」)
- ·おすすめ通知(© 54ページ)
- ・シアターサウンド(© 73ページ)

# Gast 130 せんーケットをよか出いた外よう (D) 三コ(210) 次の番組 (D) 100 はんーケットをよか出いた外よう (D) 三コ(210) 次の番組 (D) 100 は (

#### ●画面右上部の表示項目

・入力信号の種類

D端子/HDMI入力時に、現在入力されている映像信号(VGA、480i、480p、720p、1080i、1080p)の種類を表示

- ·CHロック
- 2画面で録画予約実行中に表示
- ·3D動作中

「3Dグラス」を「使う」、「3D方式切換」を「オート」に設定しているとき、ブルーレイディスクに記録された3D映像に切り換わると表示

#### お知らせ)

- ●数秒で、放送とチャンネル番号などの小さな表示になります。
- ●画面の焼き付き防止のため約30秒で表示が消えます。

画表示

(画面表示を消すときは を数回押す)

●その他の機能(データ放送/音声切換/画面表示)

# サブメニューを使う

### サブメニューを使う

#### サブメニューを表示する

1 \*\*ニューを押す

●今の画面に関連する機能を表示する。 ※すべての画面でサブメニューが表示されるものではありません。 地上デジタル放送 視聴中の表示例

### ▲▼で項目を選び、決定を押す

- ●設定項目がさらに選べるときは、◀▶▲▼で選び、練を押す。
- ●選んだ機能の画面に変わります。

(終わったら | 元の画 を押す)

#### サブメニューの表示例

画面の状態により、表示されない項目があります。

画面	画面 サブメニュー 内容		参照ページ
地上デジタル放送視聴中	番組内容	見ている番組の内容を見る。	48
	3桁入力選局	3桁のチャンネル番号を入力して選局する。 ● <b>1</b> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
	視聴制限一時解除	制限解除のための暗証番号の登録または入力	102
	データ放送表示オフ	データ放送の表示を中止する。	_
	信号切換	番組内の映像切換、字幕の設定など。  ▲▼で項目を選び、◀▶で設定する。  ·1つの番組に複数の映像がある「マルチビュー」対応の放送は、2011年1月現在行われておりません。  ·信号切換で表示される設定項目は番組によって異なります。	_
	アンテナレベル	アンテナ設置方向の最適値を確認する。	36
	枝番選局 <sup>※1</sup>	1つのチャンネルに割り当てられた放送が複数あるとき、1つの放送を選ぶ。	40
番組表	番組データ取得**2	番組表に表示されていない局の情報を受信する。(数分かかることがあります)	_
	表示内容	番組表の表示範囲を変える。 (「すべて」/「設定チャンネル」/「テレビ」)	_

画面	サブメニュー	内容	参照ページ
番組表	表示チャンネル数	番組表に表示されるチャンネル数を変える。 (「3チャンネル表示」/「5チャンネル表示」/ 「7チャンネル表示」/「9チャンネル表示」/ 「11チャンネル表示」/「15チャンネル表示」/ 表示」/「19チャンネル表示」)	48
	アイコン一覧	アイコンの見かたを確認する。 ●アイコンの説明を表示します。放送局から 情報が送られてこない場合は「アイコン 一覧」は表示されません。	138
2画面	サイドカット	16:9のハイビジョン映像で両端に黒い帯部分があるとき、帯部分を削除して4:3の画面にして拡大表示する。	59
予約一覧	全履歴削除	すべての実行済み予約を削除する。	89
検索結果一覧 (ジャンル/ キーワード/人名)	表示内容	検索結果に表示させる範囲を変える。 (「すべて」/「設定チャンネル」/「テレビ」)	_
	表示CH	検索結果のチャンネル表示範囲を変える。 (「全CH」/「地上A」/「地上D」/「BS」/ 「CS1」/「CS2」/「地上D+BS(無料)」)	_
おすすめ一覧	表示順序	おすすめ一覧に表示させる順序を変える。 (「時間順」/「おすすめ順」)	_
	表示CH	おすすめ一覧のチャンネル表示範囲を変える。 (「 <b>すべて</b> 」/「 <b>地上A</b> 」/「 <b>地上D</b> 」/「 <b>BS</b> 」/ 「 <b>CS1</b> ]/「 <b>CS2</b> 」)	_
アクトビラ	_	ネット操作パネルを表示する。	121
SDメモリーカード (写真一覧、シングル)	画像情報	ファイル名、撮影日、画素数を確認する。	68

#### ※1枝番選局

- ●放送局リストから見たい放送を選んで (決定) を押してください。
- (緑)を押すと、選択中の放送局に「主選局」が表示されます。
- ●枝番とは、同じチャンネル番号の放送が複数受信できた場合に追加される区別番号のことです。

#### ※2番組データ取得

- ●番組データの取得は、リモコンで電源を「切」にしたときに行われます。
- ●表示されない放送局がある場合は番組表データの取得を行ってください。

### 情報を見る

#### 情報を見る

1 ( を押す

2 ▲▼ で「設定する」を選び、決定を押す

3 ▲▼ で「情報を見る」を選び、決定を押す

▲▼で項目を選び、決定を押す

項目	内容
放送メール	放送局からのお知らせやダウンロード情報などがあるときのみ表示。 ●▲▼で表示したいメールを選び、使きを押す。 ●ダウンロード予約ボタンが表示されたときは、画面の指示に従う。
B-CASカード	B-CASカードのID(カードID)などの情報を表示。
ID表示	本機のソフトウェアに関する情報(デコーダーID)などを表示。 <ul><li>● (青)でソフトウェア情報、(赤)でデータ放送時のルート証明書の情報を表示。</li></ul>
ボード	110度CSデジタル放送から送られてくる情報などを表示  ■▲▼で「CSボード1」「CSボード2」を選び、定を押す。  ●確認したい情報を選び、定を押す。

#### お知らせ)

- ●放送メールは、インターネットメールではありません。
- ●放送メールには、放送局からのお知らせ(最大31通まで保存)や、本機の機能向上のための ダウンロード情報(最新の1通のみ保存)などがあります。
- ●ダウンロードとは、デジタル放送からの情報を本機に取り込むことにより、本機の制御プログラムを最新のものに書き換えます。(© 104ページ)

# SDメモリーカードを見る

#### SDメモリーカードについて

#### ■SDメモリーカード(市販品)について

- ●miniSDカードやmicroSDカードなどを使用する場合は、専用のアダプターに必ず装着してください。
- ●マルチメディアカードのご使用については保証いたしません。
- ●2 GB(※1)までのSDメモリーカード、32 GB(※2)までのSDHCメモリーカードおよび、 64 GB(※3)までのSDXCメモリーカードの動作を確認しています。
- ※1 使用可能領域は2 GBより少なくなります。
- ※2 使用可能領域は32 GBより少なくなります。
- ※3 使用可能領域は64 GBより少なくなります。

#### ■写直データについて

- ●JPEG形式の静止画ファイルを見ることができます。拡張子は「.JPG」にしてください。 また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。
- ●JPEG形式以外の静止画(TIFF形式など)、プログレッシブJPEG形式、JPEG2000形式などのデータは再生できません。
- ●最小160×120画素~最大約1470万画素までの写真データの表示を確認しています。 (2011年1月現在) 例:4416×3312(14,625,792画素)、4224×2376 (10.036.224画素)
- ●パソコンなどで編集したデータについて
- ・作成した機器によっては、正しく再生されない場合があります。
- ・SDメモリーカードのフォーマットはデジタルカメラなどの撮影機器で行うか、パソコンで行う場合はSDメモリーカード専用フォーマットソフトを使ってください。
- ・日付順に表示されない場合があります。
- ・ファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間がかかる場合があります。
- ・ご使用のデジタルカメラなどによっては、編集後の画像を再生できない場合があります。 詳しくは、デジタルカメラなどの取扱説明書をご覧ください。

#### ■ビデオデータについて

- ●AVCHDやMPEG-2方式で記録されたビデオ映像を再生することができます。
- ●最大転送速度が、10 MB/秒に満たないSDメモリーカードでビデオ撮影した場合、正しく再生できない場合があります。
- ●フォルダ名やファイル名を変更しないでください。パソコンで編集したビデオデータは意図 通りに再生できないことがあります。

#### ■SDメモリーカードを廃棄・譲渡するとき

- ●パソコンの機能による「フォーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、 メモリーカード内のデータは完全には消去されません。
- ●メモリーカード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトなどを使って メモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。
- ●メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

### SDメモリーカードを見る(つづき)

#### SDメモリーカードの写真を見る

SDメモリーカードを挿入する (© 16ページ)

**2** SDカ-ド を押す

SDカード ■スライドショー開始 ■写真を見る

- ▲▼で「スライドショー開始」または「写真を 見る」を選び、決定を押す
- ■「スライドショー開始」を選んだとき ■「写真を見る」を選んだとき 写真が連続再生される

写真一覧画面(@ 69ページ)が 表示される

▲▼◀▶で写真を選び、焼を押す。 ●シングル表示で写真を表示します。



シングル表示 \_「一時停止 | と表示

操作ガイド部

、。 (サブメニュー)を押す。(約5秒間表示されます。) ●操作ガイド部の表示

●操作ガイド部を消す

<sup>戻る</sup> (戻る)を押す。

操作	ボタン
画像を切り換える	<b>∢</b> ▶
「スライドショー」と「シングル表示」を 切り換える	決定
写真一覧画面を表示する	•
スライドショー設定(© 70ページ)	(緑)
画像を回転させる(シングル表示時のみ) [押すごとに90° ずつ右回りに回転]	黄(黄)

■SDメモリーカードを取り出すときは

「応動」を押し、テレビ画面に戻ってから取り出す。(で 16ページ)

#### 写真一覧画面の見かた



分類表示 (全画像、日付別、 月別、フォルダ別)

エラー表示 ●読み込めない

スクロールバー

写真があるとき は、▲▼で移動

●表示中は、SDメモリーカードを抜いたり、電源を切らないでください。

- ■1枚ずつ見るとき(シングル表示) ▲▼ ◀ ▶ で写真を選び、(練)を押す。
- ■スライドショーを開始するとき (青)を押す。
- ■一覧に表示される枚数を変えるとき (赤)を押す。
- ■スライドショーを設定するとき (緑)を押す。
- ■表示を切り換えて見るとき (1) (黄) (黄) を押す。

(2)▲▼で分類表示のしかたを選び、焼を押す。 (全画像、日付別、月別、フォルダ別)

#### お知らせ)

●写真一覧は、サムネイル(小画像)がないと表示されません。 (パソコンで編集したり、一部のデジタルカメラで撮影した写真にはサムネイルが 含まれていない場合があります)

戻る (終わったら ()[戻る]を押す)

Sロメモリ 力 ードを見る(つづき)

### SDメモリーカードを見る(つづき)

#### スライドショーの設定

- (1)写真一覧画面、シングル表示またはスライドショー画面で、 (緑)を押す。
- (2)▲▼で項目を選び、◀▶で設定する。

項目	設定
表示間隔	写真の表示間隔を選ぶ。 <b>(短い/普通/長い)</b> ●画像サイズによっては、表示間隔に差が出なくなることがあります。 画像サイズが大きいときは、表示間隔が長くなります。
フレーム	写真を表示する画面のデザインを選びます。 (オフ/コラージュ/マルチ/ドリフト(カレンダーあり)/ ドリフト(カレンダーなし)/ギャラリー(カレンダーあり)/ ギャラリー(カレンダーなし)/ シネマ)
表示効果	スライドショーの表示方法を選ぶ。 (オフ/モーション/フェード/ディゾルブ/ランダム)
リピート	最後まで再生したときに最初に戻って再生をする。 <b>(オフ/オン)</b> ●分類表示内の写真を繰り返し表示します。
表示モード	写真を拡大して表示する。 <b>(ノーマル/ズーム)</b> ●ズームの場合、写真によって上下左右の端が表示されないことがあります。
連写モード	撮影間隔が短い写真が「表示間隔」の設定に関係なく、表示間隔を短くする。 (オフ/オン) ●オフを選ぶと、「表示間隔」や「表示効果」の設定に従って表示されます。
BGM	スライドショー中のBGMを選ぶ。(オフ/BGM1/BGM2/BGM3) ●SDメモリーカードに記録された音楽や音声は再生できません。

戻る (終わったら (戻る)を押す)

#### お知らせ

■スライドショーやシングル表示で表示される写真の大きさは、解像度によって異なります。

#### SDメモリーカードのビデオを見る

SDメモリーカードを挿入する(© 16ページ)

□ を押す



▲▼で「ビデオ一覧を見る」を選び、深定を押す

●ビデオー覧(まとめ表示)にSDメモリー カード内のビデオが一覧表示されます。 ※SDメモリーカードに保存されている ビデオの各映像を「シーン」と呼びます。 ※複数の「シーン」を「録画日時」と「記録

方式 ごとにまとめたものが [建物] アイコンで表示されます。

ビデオー覧(まとめ表示)

-スクロールバー 選択中の ビデオ

記録方式

録画日時、

録画時間

選択中のプレビュー映像 \*\*\*\* アイコン

- ●再生するとき (青)を押す。
- ●ビデオ設定メニューの表示(リピート再生 オフ/オン)
- ●ビデオ一覧(全ビデオ表示)画面の表示

(黄)を押す。

▲▼でビデオを選び、決定を押す ●再生が開始されます。

> ● 整 アイコンがあるビデオを選択した場合は、 ビデオ一覧(シーン表示)が表示され、まとめられた 各シーンを確認することができます。

▲▼でシーンを選び、(株)を押してください。



再生・操作する

●再生が終わると、元の一覧画面に戻ります。

一時停止/再生 () を押す。

■停止(ビデオ一覧に戻る) ▼を押す。

■早送り/早戻し ▶/ ◀を押す。 ●押すたびに速度が速くなります。(3段階)

● 歳を押すと通常の再生に戻ります。

■前/次スキップ (青)/ (赤) を押す。

■操作ガイド部を消す (戻る)を押す。

録画日時、録画時間

音声が再生できないとき



\_再生状態 再牛時間 ▶ 再生中□ 一時停止中▶ ・ 早送り中 中では

─操作ガイド部

- (お知らせ) ●ビデオデータについて(© 67ページ)
  - ●SDビデオ再生画面では、録画日時・録画時間は再生後、約5秒間表示します。 消えた後、再生状態・再生時間を約30秒間表示します。

再生画面

■転(画面表示)を数回押すと消えます。

(テレビ放送に戻るときは「元の繭」を押す)

# HDMI連携機能を使う

#### 機能を選ぶ

1 📝 を押

**2** ▲▼で「機器を 操作する」を選び、 ®を押す

3 ▲▼で「HDMI 連携」を選び、 を押す



※メニュー表示は接続するHDMI連携機器によって異なります。

#### ■HDMI連携とは

本機とHDMIケーブルを使って接続したHDMI連携対応機器を自動的に連動させて、リモコン1つで簡単に操作できる機能です。 ※すべての操作ができるものではありません。

HDMI連携は、HDMI CEC(Consumer Electronics Control)と呼ばれる業界標準のHDMIによるコントロール機能をベースにした機能です。全てのHDMI CEC対応機器との動作保証をするものではありません。

HDMI連携に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。

●HDMI連携 対応機器について

動作確認できているHDMI連携対応機器の情報については、 下記URLをご覧ください。

http://av.hitachi.co.jp/tv/support/check/index.html

●ご使用の前に

HDMI連携対応機器の接続(で 108ページ)と設定(で 116ページ)はお済みですか?

#### レコーダーの操作

**4** ▼ で「レコーダーの操作 操作可能なボタン 一覧」を選び、一覧を選び、同を押す

▼ (決定)

**5** レコーダーの機能を本機の リモコンで操作する

●操作可能なボタンは追加できます。(© 116ページ)

■本機の操作に戻るには、(元の画面)を押す

#### 見ている番組を録画する

録画機器は録画可能な状態になっていますか? 視聴制限、録画予約の重複については、録画機器側の設定に依存 します。詳しくは録画機器の取扱説明書をご覧ください。 録画の状態は、録画機器側で確認してください。

テレビ放送を見ているときに操作します。

**4** ▼ で「見ている番組を録画」を選び、 **2** を押す

■録画を停止するには「録画を停止する |を選び決定する

番組が終了しても録画は自動停止しません。

#### 自動でレコーダーの画面に切り換える

次の操作をしたとき、自動的に本機の電源が「入」になり、レコーダーの画面に切り換わります。

- ・レコーダーを操作して、再生したとき。
- ・レコーダーのリモコンを操作して、レコーダーの操作画面が表示状態になったとき。 上記操作で切り換わらないときは、HDMI連携の設定( © 116ページ)をご確認ください。

#### お知らせ

●HDMI連携でDVDを見たりシアターから音声を出しているときに、手動でレコーダーやシアターの電源を「切」にしても、本機の電源は「入」のままです。

#### シアターで楽しむ

テレビの音声をシアターで楽しむことができます。

1 ▲▼で「音声をシアターから出す」を選び、鰻を押す

●音量を調整する

リモコン「音量」ボタンで調整します。 音を消すときは、「消音 | ボタンを押します。 もう一度押すと元に戻ります。

- ●テレビの音声に戻す
  - ▲▼で「音声をテレビから出す」を選び、「決定」ボタンを押す
- ●シアターサウンドを楽しむとき
  - ▲▼で「シアターサウンドを切り換える」を選び、「決定」ボタンを押す

#### お知らせ

- 本機で選んだサウンドに応じ、シアターの音場効果が切り換わります。
   [オート]:番組に応じた最適なサウンドに自動切り換えします。
   [スタンダード]:全音域をバランス良くした音 [スタジアム]:広がり感を重視した音 [ミュージック]:メリハリ感を強調した音 [シネマ]:映画の視聴に適した音 [ニュース]:人の声を聞きやすくした音
- ●HDMI連携対応機器により、シアターの音場効果が異なります。
- ●SD静止画再生のBGM設定が「オフ」でSD静止画を見ているときはサウンドは切り換わりません。

#### 録画予約する

番組表や検索結果などから、録画予約したい番組を選び「決定 | ボタンを押します。

- ●番組内容を確認し、「録画予約」を選んで、「決定」ボタンを押します。「予約する」を選んで、「決定」ボタンを押します。
- ●「録画機器」などを変更したいときは「詳細設定」を選んで「決定」ボタンを押します。

(終わったら 元の画 を押す)

# ●HDMー連携機能を使う(つづき)

# HDMI連携機能を使う(つづき)

#### 機能を選ぶ

1 🖟 を押す

- **2** ▲ ▼ で「機器を 操作する」を選び、 ® を押す



※メニュー表示は接続するHDMI連携機器によって異なります。

#### 本機のリモコンでケーブルテレビを操作する

CATVデジタルセットトップボックスの機能を本機のリモコンで操作します。

**4** ▲ ▼ で「ケーブルテレビを見る」を選び、 <sub>競を押す</sub>

●操作できるリモコンボタンについて CATVデジタルSTB側のメニュー 画面を表示するには、HDMI連携の 「ケーブルテレビの操作一覧」を選 んでください。

詳しくはCATVデジタルSTBの説 明書をご覧ください。

CATVデジタルSTBを操作中に「元の画面ボタン」を押すとケーブルテレビの画面に戻ります。

●本機の操作に戻る

▲▼で「テレビに戻る」を選び、kg を 押す。

「入力切換ボタン」で「テレビ」を選んでも戻ります。



#### ビデオカメラを操作する

**4** HDMI4端子に接続したデジタルビデオ カメラの電源を入れる

本機の電源が入り、デジタルビデオカメラの画面に切り換わります。

本機のリモコンでデジタルビデオカメラの画面を操作できます。 初めて接続したときや接続・設定を変更したときは、「入力切換」 ボタンで接続した入力に切り換えてください。

詳しくはデジタルビデオカメラの取扱説明書をご覧ください。

#### お知らせ

●デジタルビデオカメラを操作中、一時的にテレビ放送などに切り換えた場合、カメラの電源が入っていればHDMI連携メニューから「ビデオカメラを操作する」を選び、操作できます。

#### 本機のリモコンでデジタルカメラを操作する

▲ HDMI4端子に接続したデジタルカメラの電源を入れる

本機の電源が入り、デジタルカメラの画面に切り換わります。

本機のリモコンでデジタルカメラの画面を操作できます。

初めて接続したときや接続・設定を変更したときは、「入力切換」ボタンで接続した入力に切り換えてください。

詳しくはデジタルカメラの取扱説明書をご覧ください。

#### お知らせ

●デジタルカメラを操作中、一時的にテレビ放送などに切り換えた場合、カメラの電源が入っていればHDMI連携メニューから「デジタルカメラを操作する」を選び、操作できます。

#### <u>本機のリモコンでプレーヤーを操作する</u>

4 HDMI4端子に接続したプレーヤーの電源を入れる

本機の電源が入り、プレーヤーの画面に切り換わります。本機のリモコンでプレーヤーの画面を操作できます。

初めて接続したときや接続・設定を変更したときは、「入力切換」ボタンで接続した入力に切り換えてください。

詳しくはプレーヤーの取扱説明書をご覧ください。

#### お知らせ

●プレーヤーを操作中、一時的にテレビ放送などに切り換えた場合、プレーヤーの電源が入っていればHDMI連携メニューから「プレーヤーを操作する」を選び、操作できます。

# 録画予約の注意点

本機から録画機器に予約設定します。(本機には録画機能はありません。)

#### 予約の方法について

#### ■番組表から予約する

- **番組表** を押して番組表を出し、録画したい番組を選べば、簡単に予約設定できます。 (番組表は最大8日分を表示)
- ●予約には下記の3種類の方法があります。 お使いの録画機器などに合わせて、予約方法をお選びください。

#### Irシステムを使って予約

連動予約

(1278ページ)

タイマー予約

(1279ページ)

#### HDMI連携を使って予約

タイマー予約

(12780ページ)

#### Irシステムが使えない録画機器への予約

通常の予約

(12780ページ)

#### ■日時を指定して予約する

(時間指定予約)

- □ 1 週間以上先の番組予約もできます。
- ●毎日、毎週などのくり返しの予約ができます。( © 88ページ)

#### 連動予約

#### (タイマー予約)

#### 便利な予約(Irシステム)をお使いいただける機器

接続機器名(2011年1月現在)

録画機器の種類	録画の方法	
日立製または他社製のDVDレコーダーやビデオ デッキ ※1 対象のメーカー	lrシステムで	「連動予約」 (デジタル放送のみ)
パナソニック製のDVDレコーダーやビデオデッキ ※2 対象の製品	接続	「タイマー予約」
上記以外の録画機器	Irシステムを使わずに本機と録画機器で別々に   画予約の設定を行う   通常の予約(デジタル放送のみ)	

#### **※**1:

●本機で設定できる録画機器メーカーは、日立、パナソニック、ビクター、東芝、三菱、三洋、シャープ、 ソニー、アイワ、NECのビデオデッキおよび日立、パナソニック、パイオニアのDVDレコーダー および、一部の日立製HDD/DVDレコーダーです。

(※一部、使用できない製品もあります。)

- ●以下の録画機器のメーカー設定はメーカー名を「パナソニック」に設定してご使用ください。 日立製DVDレコーダー: DV-RX2000/3000/4000/5000/7000 日立製ビデオ/DVDレコーダー: DV-RV7000(ただし、ビデオ側で録画する場合は「日立」に
- 日立製HDD/DVDレコーダー: DV-AS55、DV-DS160(DV-DS160はタイマー予約には対応していません。)
- ●日立製HDD/DVDレコーダー「DV-DS160」のHDD録画(DVDには対応していません。) 以下の録画機器は、録画予約時、録画機器本体の電源を切らないでください。
- 日立製DVDレコーダー: DV-RX7000
- 日立製ビデオ/DVDレコーダー: DV-RV7000(ただし、ビデオ側で録画する場合は、電源を切っておかないと録画できません。)
- ●以下の録画機器は本機のIrシステムではご使用できません。
  - 日立製ビデオ: VF-3、ビデオ/DVDプレーヤー: DVL-PF2/3/7/8/9、
- HDD/DVDプレーヤー: DV-HD300、ビデオ/DVDレコーダー: DV-RV8500、
- HDD/DVDレコーダー: DV-DS 162/252、MS-DS250/400、DV-DT1
- ハイビジョンHDD/DVDレコーダー:DV-DHシリーズ、DV-BHシリーズ
- ※2:1995年以後発売のタイマー予約付ビデオデッキおよび DVDレコーダー (一部使用できない製品もあります。)

#### お知らせ


設定します。)

●ハイビジョン画質での録画に対応しているDVDレコーダーなどに録画予約する場合、本機のモニター 出力からの録画(Irシステムケーブルを用いた録画など)では、ハイビジョン画質ではなく、地上アナログ 放送と同程度の画質で録画されます。


# |録画予約の注意点(つづき)


# 録画予約の注意点(つづき)

本機から録画機器に予約設定します。(本機には録画機能はありません。)



#### (連動予約/タイマー予約)





#### 本機側の操作など

#### まず右の録画機器側の操作(①、②) : 本機側の操作

を行う

●番組表で、録画したい番組を選び、「決定」ボタンを押す

#### ❷画面左下の「録画予約」を選び、「決定」ボタンを押す

- 正」ボタンを押り **③**「詳細設定」を選び、「決定」ボタンを
- 4詳細設定画面で「タイマー予約」の設定を行う(詳しくはでで82ページ)

#### 録画機器側の操作など

本機側の操作(**1**、**2**、**3**、**4**)のまえ

- : ①リモコンで電源を入れる
- ②テープやディスクを入れる

(本機側の操作**①、②、③、④**のあと自動的に電源が切れる)

#### 予約時刻になると


予約設定

と進備

デジタル放送予約時は予約した番組 の映像と音声を本機が出力します

- ・地上アナログ放送の予約時は録画 機器側のチューナーより録画が実 行されます。
- ・デジタル放送の予約時は本機から の映像・音声信号により録画が実 行されます。
- ●深夜番組など日付をまたいで放送される番組は、正しく録画されない場合があります。また、24時間以上の録画はできません。このような場合は、デジタル放送では連動予約をお使いください。
- ●予約の変更と取り消しは、録画機器側でも実施してください。

# 録画予約の注意点(つづき)



## 予約時刻になると

#### 録画が実行されます

- ●予約した番組はレコーダー側のチューナーで受信して録画されます。 (本機のHDMI端子から、予約した番組の映像や音声は出力されません。)
- ●有料番組や視聴制限、録画時間の重複については録画機器側の設定に依存します。 詳しくは録画機器側の取扱説明書をご覧ください。
- ●HDMI連携 対応機器について 動作確認できているHDMI連携対応機器の情報については、下記URLをご覧ください。 http://av.hitachi.co.jp/tv/support/check/index.html

#### 通常の予約の操作手順について

#### 通常の予約(デジタル放送のみ)

Irシステムが使えない録画機器にデジタル放送の録画予約を行う



この番組を予約 モニター 出力端子から



映像、音声コードを接続

#### 本機側の操作など

まず右の録画機器側の操作(①、②、③)を行う

- ●番組表で、録画したい番組を選び、 「決定」ボタンを押す
- ②画面左下の「録画予約」を選び、「決定」ボタンを押す ③「詳細設定」を選び、「決定」ボタンを押す
- 4詳細設定画面で録画機器を「モニター アウト」にする

(詳しくは 2 82ページ)

予約時刻 になると

と進備

予約した番組の映像と音声を出力し ます

#### 録画機器側の操作など

本機側の操作(**1.2.3.4**)のまえに ①テープまたはディスクを入れる

- ②本機から接続した外部入力に切り 換える
- ③録画モード、録画開始、終了時刻を 設定する

録画が実行されます

#### 録画についてのご注意事項

	場合に 2010 で 27工心 子・六
録画機器の 事前設定	●予約の日時、入力(チャンネル)など以外の機能は、あらかじめ録画機器で設定してください。(例えば、HDD内蔵のDVDレコーダーでのDVDとHDDの切り換えなど)
録画機器の 電源	<ul> <li>●放送中または、開始直前の番組を予約録画した場合、録画機器は電源「入」後、録画可能になるまでの準備時間が必要です。お使いの録画機器をご確認ください。</li> <li>(例) ●ビデオデッキ:約15秒</li> <li>●ハードディスクビデオレコーダー:約30秒</li> <li>●DVD レコーダー:約90秒</li> </ul>
視聴制限時	●年齢制限時は、暗証番号の入力が必要です。(☞ 102ページ)
録画予約後の電源	●電源はリモコンで「切」にしてください。デジタル放送の予約時に本体の電源を「切」にすると、録画予約は実行されません。※デジタル放送の予約時のみ(地上アナログ放送のタイマー予約時は「切」にしても録画予約が実行されます)
デジタル放送番組 の開始/終了時刻 変更	●連動予約で放送局から番組開始が遅れる情報があった場合、本機の予約開始時刻は情報に追従して遅れます。(3時間まで)タイマー予約時は、録画機器は遅れに追従しませんので最初の予約時刻から録画が始まります。
実行中の録画予約 の中止	<ul><li>●地上アナログ放送は、録画機器側で中止してください。 (本機の操作では録画中止できません。)</li><li>●デジタル放送の予約実行中は、予約一覧画面で予約実行中の番組を選び、黄ボタンを押して確認画面で「はい」を選ぶと予約中止されます。また、録画機器側でも中止してください。</li></ul>
録画中の テレビ画面	●アナログ放送を録画中は、現在録画中のアナログ放送チャンネルのみです。デジタル放送はご覧いただけます。
デジタル放送 録画の制限	●デジタル放送には、原則として「1回だけ録画可能」「個数制限コピー可能」のコピー制御信号が加えられ、CPRMに対応した録画機器および記録メディアの組み合わせにおいてのみ録画が可能になります。(ただし、コピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局が判断します) ●アナログ方式のビデオデッキでは、個人的に利用される場合に限って、これまでどおりに録画可能です。
ハイビジョン 放送の録画画質	●ハイビジョン放送の録画に対応しているDVDレコーダーなどを接続しても、本機のモニター出力から録画すると地上アナログ放送と同等の画質となります。
地上アナログ 放送の録画方法	●パナソニック製録画機器による「タイマー予約」以外、本機ではアナログ放送の録画予約ができません。Irシステムで接続しないときにアナログ放送を録画予約される場合は、VHF/UHFアンテナを接続した録画機器側で予約設定してください。

- ●録画時間が重なったときの動作などは(☞ 85 ページ)
- ●録画機器の取扱説明書をよくお読みください。

**2** 録画したい放送 を選ぶ

\_\_ 地上 ¬ 1/2 「アナログ」「デジタル」 BS CS


- **3** ▲ ▼ **4** ▶ で予 約したい番組 を選び、寒を押す
- **4** ▼で「録画予 約」を選び、嬢を 押す
- ●放送中の番組のとき

#### 録画予約 今すぐ見る 関連情報

- 放送予定の番組は「見る だけ予約」を表示します。
- ●予約済みの番組を選んだ ときは「設定変更」「取り 消し」を表示します。
- ●暗証番号入力画面が表示 された場合は入力してく ださい。

(曜102ページ)


**5** ▲▼で「詳細設 定」を選び、鰻を 押す



## **連動予約**(デジタル放送のみ)

※タイマー予約と連動予約を混在させ ないでください。予約が実行されな い場合があります。

**6** ▲▼で「録画機器」を選び、◀ ▶ で設定する



- ●「ビデオ(連動)」または 「DVDレコーダー(連 動)」を選ぶ
- ●DVDレコーダーで複数の予約録画をする場合、番組の間隔が1分未満のときは、1つの番組として録画されることがあります。
- ●「録画機器」で選べる内容はIrシステム設定の内容で変わります。 (で 116ページ)

#### タイマー予約

※タイマー予約と連動予約を混在させ ないでください。予約が実行されな い場合があります。

**6** ▲▼で「録画機器」と「録画モード」を 選び、**∢** ▶で設定する



- ●「ビデオ(タイマー)」また は「DVDレコーダー(タ イマー)」、「レコーダー (HDMI連携)」を選ぶ
- ●ビデオ(タイマー)のとき→「標準」「3倍」「5倍」「標3」「機器側設定」から選ぶ
- -●DVDレコーダー(タイ マー)のとき
  - →「XP」「SP」「LP」 「EP」「FR」「機器側設 定lから選ぶ
- ●HDMI連携を使って予約する場合、録画モードは設定できません。
- ●「録画機器」で選べる内容はIrシステム設定の内容で変わります。( 図 116ページ)

#### 左記の設定で簡単に録画予約する

(連動予約/タイマー予約/予約する/毎週予約する)

#### 予約する

#### 毎週予約する

6 左ページ手順5で「予約する」「毎週予約する」を選び、鰻を押す

録画予約設定

録画機器ビデオ(タイマー)
録画モードー ー

この設定内容で録画予約しますか?

予約する

★探して毎回予約する

詳細設定

#### 選んでいる番組だけを予約する場合に選びます。

「予約が完了しました。」と約10秒間表示します。

●予約設定時の状態によっては追加メッセージ が表示される場合があります。

番組内容画面を表示

設定変更予約削除

**連続ドラマなどを予約する場合に選びます**。(同じチャンネル・曜日・時間に放送 される番組を自動で予約設定)

「時間指定予約への変更確認」画面を表示 します。

「はい|を選び、「決定|ボタンを押す。

●番組追従は働きません。●信号設定やその他の設定の

一信与設定やその他の設定の 内容は反映されません。

番組内容画面を表示

録画予約 見るだけ予約

#### Irシステムを使わずに**録画する**(通常の予約録画)(デジタル放送のみ)

●画面上で「録画機器」を選び、▶で「モニターアウト」に設定する。
録画モード、録画開始、終了時刻は録画機器側で設定してください。

設定が終わったら
 ▲▼で「予約する」
 を選び、寒を押し
 て終了する

#### さらに詳細な設定を したいときは

信号設定・その他の設定 ( 🖙 86ページ)

#### ■録画モードについて

- ●録画機器の取扱説明書をご覧の 上、録画機器で対応している録 画モードを設定してください。
- 「機器側設定」を選んだときは、 録画機器で設定してください。

#### お知らせ

- ●「見るだけ予約」「録画予約」の予約実行は同時にできません。
- ●タイマー予約のときは

本機から録画機器に予約情報が送られ、録画機器がタイマー予約状態になります。

- ●録画機器がタイマー予約状態にならないときは 「予約設定」の項目で「再送信」を行ってください。
- ●確認画面(またはエラー画面)が出た場合には、表示内容を確認し、操作してください。

# 番組表から録画予約する(つづき)

- 番組表を押す
- **2** 録画したい放送 を選ぶ

\_ 地上 ¬ 1/2 アナログ デジタル BS CS


- **3** ▲ ▼ **4** ▶ で予 約したい番組 を選び、寒を押す
- **4** ◆ ▶ で「録画予 約」を選び、寒を 押す
- ●放送中の番組のとき

#### 録画予約 今すぐ見る 関連情報

- 放送予定の番組は「見る だけ予約」を表示します。
- ●予約済みの番組を選んだ ときは「設定変更」「取り 消し」を表示します。
- ●暗証番号入力画面が表示 された場合は入力してく ださい。 ( ☎ 102ページ)


#### 探して毎回予約する

5 ▲▼で「探して毎回予約する」を選び、 ☆を押す



#### 「探して毎回予約する」とは…

●放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を、一度「探して毎回予約する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約設定します。 (番組表データの放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)



(終わったら 元の画面を押す)

#### お知らせ

#### 予約時の注意点

- ・「探して毎回予約」は最大24件まで設定できます。
- ・番組タイトルが極端に短い場合は設定できない場合があります。 (N)、 実などの場合は設定できません)
- 番組名が前回と大きく異なる場合は、次回の放送を検索できない ことがあります。
- ・1つの「探して毎回予約」からは、1日に1回だけ予約設定されます。 (同じ番組が1日に複数回放送される場合でも、1番組だけ予約設定されます。)
- ・ 録画機器の状態により次回の予約が登録されなかったり実行できない場合があります。(ダビング中、起動/終了処理中など)
- ・ 次回の予約が設定されるまで、最大 1 日かかる場合があります。
- ・ 次回の放送開始時間が90分以上前後した場合は予約設定されないことがあります。
- ・ 予約中、本機をご使用にならないときは、リモコンで電源を「切」にしてください。
- (本体の電源を「切」にすると予約されません)
- ・ Irシステムのタイマー予約の場合、録画機器によっては次回の予約 設定時に予約設定画面が表示されたり、再生が中断する場合があ ります。
- ・録画・視聴設定の「探して毎回予約」をオフにすると一時的に次回の検索が停止します。( 🖙 89ページ)

#### 予約の優先順位

●予約した番組の放送開始時刻が他の予約した番組と重なってしまった場合は、本機内部で 優先順位をつけ、自動的に予約動作を行います。

#### 予約開始時刻の早い番組を優先



- ●上記以外は、予約一覧の順に録画します。
- ●タイマー予約と連動予約を混在させないでください。 予約が実行されない場合があります。

#### 予約時のメッセージ

この番組は契約されていません。 予約できません。 契約が必要なチャンネルです。放送事業者に問い合わせて、契約を行ってください。

予約がいっぱいです。 予約を削除してから やり直してください。 ●実行前の予約は64件までです。 「探して毎回予約する」で、まだ次回分が予約されていない項目がある場合、その分の予約数は実行前の予約可能件数(64件)からあらかじめ差し引かれます。 予約一覧で不要な実行前の予約を取り消してください。 (ょを 89ページ)

予約が完了しました。 予約が重複しています。予約が 実行されない場合があります。

- ●すでに予約されている番組と同じ時間帯の番組を予約しています。
- ●地上アナログ放送の「タイマー予約」では、このメッセージは出ませんので録画機器側でご確認ください。

予約できませんでした。

●過去の時間帯を予約しようとした場合に表示されます。

|番組表から録画予約する(つづき)/予約の優先順位/予約時のメッセージ

複数の映像、音声がある番組で **録画する信号を選ぶ**  信号設定

(デジタル放送のみ)

**4** 82ページ手順**6**、▲▼で「信号設定」を選び、決定を押す



マルチビュー放送では、1つの放送の中に複数の映像があります。

ただし、2011年1月現在、マルチビュー対応の放送は、行われておりません。

▲▼◀▶で各項目ごとに、録画する信号(映像、音声)を選ぶ

信号設定		┌──●マルチビュー放送のとき
マルチビュー	主番組	└┌──●映像が複数あるとき
映像	映像1	   ●音声が複数あるとき
音声	音声1	
二重音声	主+副	——●二重音声のとき
データ	データ1	├──●データが複数あるとき
字幕	オフ オン	
字幕言語	日本語 英語	
		「 たいとき→「オン」
		<ul><li>□ 字墓の言語を選ぶとき</li></ul>

- ●信号設定で表示される項目と設定内容は、番組や予約の方法によって変わります。
- ●二重音声の設定値は「予約方式」が「見るだけ」と「録画」のそれぞれの場合について、別々に 記憶されます。
- ●マルチビュー、映像、音声、二重音声、データで選べる設定項目は番組によって変わります。
- ●「見るだけ予約」のときは、「信号設定」を選べません。

(終ったら ○ を押し、「予約する」を選び、「決定」ボタンを押す

#### (信号設定/その他の設定)


●両端を切り取った映像で録画する (サイドカット)

その他の設定

■ 82ページ手順6、▲▼で「その他の設定」を選び、決定を押す



▲▼◀▶で各項目ごとに、設定する



●ハイビジョン放送で、両端に帯がある番組の場合、両端を切り取った映像に変換してモニター出力させたいとき→「する」(帯のない映像でも、両端を切り取った映像でモニター出力しますのでご注意ください)

予約録画の実行中は設定できません。また、データ放送のときはサイドカットしません。

#### お願い

●「見るだけ予約」のときは、「サイドカット」を選べません。

(終ったら ○ を押し、「予約する」を選び、「決定」ボタンを押す

■ 予約の詳細設定(信号設定/その他の設定)

# 日時を指定して予約する

1 変を押す

- **2** ▲ ▼ で「番組を探す/予約する」 を選び、嬢 を押す
- **3** ▲▼で各項目 を選び、鰻を押 す



どれか1つを選ぶ


「番組表で」を選ぶと、番組表が表示されます。(☞ 48ページ)

#### 日時を指定して 予約する

時間指定予約

手順**3**で「時間指定予約で」を選んだとき

▲▼**◆** ▶ で各項目ごとに、設定する



- ①「見るだけ」か「録画」を選ぶ
- ②放送種別/チャンネルを選ぶ
- ③曜日/日を選ぶ (青ボタンと赤ボタン でも切り換わります) ほ



- 4 開始・終了時刻を選ぶ
- ⑤録画機器を選ぶ(詳しくは ☞ 82ページ)
- ⑥録画モードを選ぶ(詳しくは 啶 82ページ)
- ⑦「二重音声」の設定内容を表示(二重音声の番組時のみ有効) (変更は信号設定 @ 86ページ)
- ⑧「サイドカット」などの設定を変更するとき( ☞ 87ページ)

【 ▲▼で「予約する」を選び、寒を押す



●暗証番号入力画面が表示された 場合は入力してください。( ☞ 102ページ)

#### お知らせ

- ●確認画面またはエラー画面が出た場合、表示内容を確認 し操作してください。
- ●時間指定予約の設定時、録画機器が予約状態にならなかった場合は、「再送信」を行ってください。

#### (時間指定予約/予約一覧/予約取り消し/予約変更)

(終わったら「流の画」を押す)

#### 予約の取り消しや 確認、変更をする

予約一覧 予約取

予約取り消し

予約変更

#### 左ページ手順**3**で「予約一覧」を 選んだとき

▲▼で変更や取り消したい 予約を選び、網を押す



予約の状態をアイコン表示 ( ☞ 139ページ)

- ●実行前の予約と実行済みの予約が、 それぞれ64件まで表示されます。※地上アナログ放送のタイマー予約時
- ※地上アナログ放送のタイマー予約時は表示されません。

#### ■探して毎回予約の削除は

- ① 赤ボタンを押して「探して毎回予約」の 一覧を出す
- ②削除したい予約の項目を選び「決定」 ボタンを押す
- ③「はい」を選び「決定」ボタンを押す

#### ■予約の確認後は、

元の画面を押すと、一覧表が消えます。

■番組表で予約済みの番組を選んで決定 を押しても

「設定変更」「予約削除」などを選べます。( ☞ 82ページ)

#### 予約内容や実行結果をパネル表示

#### 設定変更予約削除

例:実行前の予約を選んだとき

#### ■実行前の予約は

「設定変更」「予約削除」を選んで「決定」ボタンを押すと、予約の変更や取り消しができます。(変更時は画面上で内容を修正してから「修正する」を選び「決定」ボタンを押すと、変更内容が確定します)

「タイマー予約」を変更や取り消した場合、録画機器側でも変更や取り消しの操作が必要です。

#### ■実行中の予約は

予約一覧からの、設定変更や予約削除はできません。

(実行中の録画予約の中止 🖙 81ページ)

#### ■実行済みの予約は

「履歴削除」を選んで「決定」ボタンを押す と削除できます。(予約一覧で「サブメ ニュー|を押しても削除ができます。)

91

# 画質の調整

淀を押す

▲▼で 「画質を調整する」を選び、 3 ▲▼で 項目を選 項目を選び、 ▲▶で設定する

- ●「標準に戻す」を選び、<br/>
  を押すと、表示中の項目が工場出荷時の設定に戻ります。
- ●調整したい放送、または外部入力の画面で設定してください。
- ●各調整値は映像メニューごとに記憶されます。 さらに、映像メニューが「ユーザー」のときは、放送および入力信号ごとに記憶されます

映像メニューが 「ユーザー | のとき、現在の放送、または 入力信号の略称を表示

画質の調整 1/2	地上デジタル
標準に	戻す
映像メニュー	ユーザー
ピクチャー	0 - +
黒レベル	0 - +
色の濃さ	0 - +
色あい	0 - +
シャープネス	0 - +

#### ▼で 項目を選び、

画質の調整 2/2		
色温度	中	
ビビッド	オフ オン	
カラーリマスター	オート	
プロ写真	オート	
超解像	オフ	
NR	弱	
HDオプティマイザー	弱	
消費電力	標準	
明るさオート	オフ	
テクニカル	切入	

	項目	設定([]:工場出荷時)	内容·注意	
	映像メニュー	[スタンダード]/シネマ/ ダイナミック/リビング/ オート/ユーザー(写真)	スタンダード: 一般家庭向け(メーカー推奨) / シネマ: 映画視聴に向いた映像 / ダイナミック: 明暗がはっきりしたメリハリのある映像 / リビング: 比較的明るいリビングに向いた映像 / オート: 視聴環境に応じて自動調整 / オート: (SDメモリーカードの写真再生時は写真と表示): お好みに合わせて調整 ● 地上デジタル放送・地上アナログ放送・ビデオ入力1/D端子・ビデオ入力2・HDMI入力・SDメモリーカード(写真)・SDメモリーカード(ビデオ)・アクトビラごとに記憶されます。	
1/2	ピクチャー	-30~+30	画像の明るさ・濃淡をお好みに調整する。 ●明るい画像で上げたり、暗い画像で下げても変化しません。	
	黒レベル	-30~+30	夜の場面や髪の毛などを見やすく調整する。	
	色の濃さ	-30~+30	色の濃さをお好みに調整する。	
	色あい	-30~+30	肌色がきれいに見えるように調整する。	
	シャープネス	-30~+30	映像の輪郭を見やすく調整する。	
	色温度	低/低-中/中/[中-高]/高	色調を選ぶ。	
	ビビッド	オフ/[オン]	色を鮮やかにする。	
	カラーリマスター	オフ/オン/[オート]	オフ:入力した映像の色域をそのまま表示したいとき オン:入力した映像の色域を拡大表示したいとき オート:入力した映像の色域をパネルの色域に自動で合わせたいとき(推奨)	
	プロ写真	[オフ]/オン/オート	写真の色合いを切り換える オフ:写真をそのままの色合いにするとき オン:写真をあざやかで深みのある色合いにするとき オート:写真の記録情報に応じて自動で切り換えるとき	
2/2	超解像	[オフ]/弱/中/強	480p、480i、720pの映像のとき、見た目の解像度を上げ、画質を変える オフ:映像をそのまま表示するとき ●1080iや1080pの映像、アクトビラ、PC入力のときは設定できません。	
	NR	オフ/[弱]/中/強	映像のざらつきを少なくする。	
	HDオプティマイザー	[オフ]/弱/中/強	小さな四角形のノイズ(ブロックノイズ)や輪郭のちらつき(ノイズ)を少なくする。	
	消費電力	[標準]/減	画面の明るさを抑えて消費電力を低減する。 標準:標準的な明るさでご使用になるとき 減:明るいシーンのピーク輝度を落とし、自然な映像で消費電力を低減します ●映像メニューによっては、消費電力の「減」の効果が少なくなる場合があります。 ●設定は電源を「切」「入」しても記憶します。	
	明るさオート	オフ/[オン(表示あり)]/ オン(表示なし)	周囲の明るさに応じた見やすい画面にする。 オン(表示あり)∶機能が働いたときに画面でお知らせします。 ●明るさオートが「オン(表示あり)」や「オン(表示なし)」のときは明るい場所や暗い場所で ピクチャーを調整しても変化が少ない場合があります。	

1

を押す

**9** ▲▼で

「画質を調整する」を 選び、決定を押す **3** ▲▼で 項目を選び、 **4**▶で設定する

- ●「標準に戻す」を選び、<br/>
  を押すと、表示中の項目が工場出荷時の設定に戻ります。
- ●調整したい放送、または外部入力の画面で設定してください。
- ●各調整値は映像メニューごとに記憶されます。 さらに、映像メニューが「ユーザー」のときは、放送および入力信号ごとに記憶されます。

映像メニューが「**ユーザー**」 のとき、現在の放送、または 入力信号の略称を表示

画質の調整 1/2	地上デジタル
標準に	戻す
映像メニュー	ユーザー
ピクチャー	0 - +
黒レベル	0 - +
色の濃さ	0 - +
色あい	0 - +
シャープネス	0 - +

#### ▼で 項目を選び、

画質の調整 2/2	
色温度	中
ビビッド	オフ オン
カラーリマスター	オート
プロ写真	オート
超解像	オフ
NR	弱
HDオプティマイザー	弱
消費電力	標準
明るさオート	オフ
テクニカル	切入

「**テクニカル**」を選び、「**入**」に して▼を押すと、テクニカル画 面を表示。

テクニカル	地上デジタル	
標準に	戻す	
輝度設定	低中	高
輪郭強調	オフ	オン
ガンマ補正	2.	.2
黒伸長	07	+
Rドライブ	07	+
Gドライブ	0;	+
Bドライブ	07	+
Rカットオフ	0;	+
Gカットオフ	0;	+
Bカットオフ	07	+
明るさ補正	07	+

項目	設定([]:工場出荷時)	内容·注意
テクニカル	[切]/入	映像メニューがシネマ/リビング/ユーザー(写真)のとき、よりきめ細かく調整する。
輝度設定	低/[中]/高	テクニカル調整をする基になる映像メニューのディスプレイパネル輝度を選びます。 低:シネマモードの輝度相当になります。 中:スタンダードモードの輝度相当になります。 高:ダイナミックモードの輝度相当になります。
輪郭強調	[オフ]/オン	縦線の輪郭の強調度合いを調整します。
ガンマ補正	2.6/2.4/[2.2]/2.0/ 1.8/Sカーブ	数値が小さいほど中間輝度を明るくします。 Sカーブはコントラストを強調した設定です。
黒伸長	0~15[0]	中間より弱い部分の階調変化を調整します。
Rドライブ	-30~30[0]	明るい部分の赤色の強さを調整します。
Gドライブ	-30~30[0]	明るい部分の緑色の強さを調整します。
Bドライブ	-30~30[0]	明るい部分の青色の強さを調整します。
Rカットオフ	-30~30[0]	暗い部分の赤色の強さを調整します。
Gカットオフ	-30~30[0]	暗い部分の緑色の強さを調整します
Bカットオフ	-30~30[0]	暗い部分の青色の強さを調整します。
明るさ補正	0~15[0]	暗い映像を明るく見やすく調整します。

●画質の調整(つづき)

# 音声の調整

1 /

/// to

<sup>9</sup>を押す **2** 🏧

**▲ ▼**で 「音声を調整する」を 選び、寒を押す **3** ▲ ▼ で 項目を選び、 **◆**▶で設定する

- ●「標準に戻す」を選び、鍵を押すと、表示中の項目が工場出荷時の設定に戻ります。
- ●調整したい放送、または外部入力の画面で設定してください。
- ●バス・トレブル・バランス・サラウンドは、音声メニューごとに記憶されます。

音声の調整 1/3			
標準は	標準に戻す		
音声メニュー	スタンダード		
バス	0 - +		
トレブル	0 - +		
バランス	0 - +		
サラウンド	オフ		
▼			

#### ▼で 項目を選び、

音声の調整 2/3		
標準に	戻す	
音量オート	オフ	オン
イコライザー	オフ	オン
低音補正	強	調
•		

#### ▼で 項目を選び、

音声の調整 3/3	地上デジタルー
標準は	戻す
音量補正	0 - +

放送および 外部入力の 略称を表示

	項目	設定([]:工場出荷時)	内容·注意
	音声メニュー	[スタンダード]/スタジアム/ ミュージック/シネマ/ ニュース/快聴	スタンダード:全音域をバランスよくした音/スタジアム:音の広がりを重視した音/ミュージック:メリハリ感を強調した音/シネマ:映画の視聴に適した音/ニュース:人の声を聞きやすくした音/快聴:人の声をより聞きやすくした音(ご高齢の方におすすめ)  ●地上デジタル放送・地上アナログ放送・ビデオ入力1/D端子・ビデオ入力2・HDMI入力・SDメモリーカード(写真)・SDメモリーカード(ビデオ)・アクトビラごとに記憶されます。
	バス	-15~+15	低音を調整する。
	トレブル	-15~+15	高音を調整する。
1/3	バランス	-30~+30	左右の音量バランスを調整する。
	サラウンド	[オフ]/アドバンスト	音に広がりを与えて、臨場感を楽しむ。(音がひずむときは「オフ」にする) ●地上デジタル放送のときは「アドバンスト」を選んでください。 ●本機のスピーカーだけで、広がり感を仮想的に再現します。 本機正面中央の位置で視聴すると効果的です。 ●ヘッドホン/イヤホン端子の音声にも働きます。 ●地上アナログ放送の2ヵ国語放送で「主+副」音声のときには働きません。
	音量オート	[オフ]/オン	小さな音を大きく、大きな音を小さく自動調整する。
2/3	イコライザー	オフ/[オン]	スピーカーの音を聞きやすくする。 ●「 <b>オン</b> 」に設定しても、ヘッドホン/イヤホンの音声には働きません。
	低音補正	軽減/[オフ]/強調	低音の響き度合いを調整する。 ●「イコライザー」が「オフ」のときは、設定できません。
3/3	音量補正	-7~+7[0]	放送や入力を切り換えて、音量が変化するときに調整する。 ●地上デジタル放送・地上アナログ放送・ビデオ入力1/D端子・ビデオ入力2・ HDMI入力・SDメモリーカード・アクトビラごとに記憶されます。

# 画面の設定

を押す **2 ▲ ▼**で 「設定する」を選び、

淀を押す

3 ▲▼で

「画面の設定」を 選び、練を押す

項目を選び、 ▲▶で設定する **■**標準に戻すを選び、た選び、を押すと、 表示中の項目が工場出荷時の設定 に戻ります。

画面の設定 1/3			
標準に	標準に戻す		
垂直位置	/サイフ	ζ	
水平表示領域	標準	小	
HD表示領域	標準	フルサイズ	
セルフワイド	ノーマル	ジャスト	
ID-1検出	オフ	オン	
ED2検出	オフ	オン	
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	77	1,1,2	

#### ▼で 項目を選ぶ

画面の設定 2/3				
標準に	戻す			
3次元Y/C分離	オフ	オン		
480p色マトリックス	1	2		
ブランク輝度設定	Ī	高		
サイドカット固定	オフ	オン		
_				

#### ▼で 項目を選ぶ

画面の設定 3/3	3 地	上デジタルっ
標準に戻す		
デジタルシネマリアリティ	オフ	オン
24pフィルムダイレクト	60	Hz

放送および 外部入力の 略称を表示

	項目	設定([]:工場出荷時)	内容·注意
	垂直位置/サイズ	_	画面のサイズを細かく調整する。(©〒 99ページ)
	水平表示領域	[標準]/小	ハイビジョン映像以外で、両端にノイズ状のものが見えるとき、画面の左右の幅を調整する。 (© 99ページ)
1/3	HD表示領域	[標準]/フルサイズ	720p、1080iまたは1080pの映像で、周囲にノイズ状のものが見えるとき、 画面の表示範囲を調整する。 ●「フルサイズ」のときは、「 <b>垂直位置/サイズ</b> 」は調整できません。
	セルフワイド	ノーマル/[ジャスト]	<b>ノーマル</b> :画面モードをセルフワイドにしているときも、4:3 映像をオリジナルのまま見る <b>ジャスト</b> : 4:3映像を自動で拡大する ●1080p、1080iや720p信号のときは働きません。
	ID-1検出	オフ/[オン]	ビデオなどの映像信号にID-1 (画面サイズの識別信号)があるとき、 画面サイズを自動で拡大する。 ●「ID-1検出」が働いたとき、画面に「フル」または「ワイド」と表示します。
	ED2検出	オフ/[オン]	ワイドクリアビジョンのとき、画面サイズを自動で拡大する。 ●「ED2検出」が働いたとき、画面に「ワイド」と表示します。 ●画面モードを変えたときは働きません。
	3次元 Y/C分離	オフ/[オン]	オン:ビデオ入力時の映像で、虹模様やつぶ状のノイズを低減させる オフ:ビデオなどの映像が不自然なとき ●地上デジタル放送やD端子·HDMI入力時は設定できません。
2/3	480p色マトリックス	[1]/2	480pで出力する機器をD端子に接続したとき、機器に合わせて設定する。 1:NTSC(SD)方式(通常) / 2:HD方式 ■480p信号の場合のみ設定できます。
2/3	ブランク輝度設定	[高]/中/低/オフ	左右の帯部分の明るさを変える(普段は「高」でご使用ください。) 高:「中」より明るくする/中:「低」より明るくする/低:少し明るくする/ オフ:光らせずに暗い状態にする ●番組のオリジナルな映像に含まれている無画(映像がない)部分は設定できません。
	サイドカット固定	[オフ]/オン	ハイビジョン映像のとき、チャンネルを切り換えてもサイドカット状態を保持する。 ●映像のまわりに黒帯部分がないときも、両端が切り取られるのでご注意ください。
3/3	デジタルシネマ リアリティ	オフ/[オン]	<b>オン</b> : 毎秒24コマで撮影された映画の映像を、忠実に再現する <b>オフ</b> : 映像が不自然なとき ●480i信号または1080i信号のとき設定できます。 ●地上デジタル放送・地上アナログ放送・ビデオ1/D端子・ビデオ2・ビデオ3・HDMI1~4・ SDメモリーカードビデオ再生・アクトビラごとに記憶されます。
	24pフィルム ダイレクト	48 Hz/[60 Hz]/ 96 Hz/120 Hz/	毎秒24コマで撮影された映画の映像を1080p 24 Hz信号で入力されたとき 48 Hz:フィルム特有の質感に近い映像で再現する/60 Hz、120 Hz:自然な動きの映像で再現する/96 Hz:フィルム特有の質感を残しつつ、ちらつき感を抑えた映像で再現する ※HDMI端子からの1080p 24 Hz信号のみ設定できます。 ※設定値はHDMI入力ごとに記憶されます。 ※2D映像は、48 Hz、60 Hz、96 Hzを選択できます。 ※3D映像は、96 Hz、120 Hzを選択できます。

垂直位置/サイズ

□ 1 → ○戻る

調整可能時のみ表示

# 画面のサイズを調整する

●ハイビジョン放送が画面いっぱいに表示されているときは、画面モードを変えないでください。 (画面の周辺が見えなくなります)

#### 画面モードを選ぶ

#### 画面

#### モボを押す

- ■ハイビジョン映像以外のとき
- 4:3の映像などを、本機の16:9の画面に表示する方法が選べます。
- ●1回押すと

セルフワイド

- ●画面干一ド 表示中、 押すたびに
- → セルフワイド→ ノーマル → ジャスト → ズーム フル
- ■ハイビジョン映像で、まわりに黒帯部分があるとき

帯部分を削除して16:9の画面に拡大表示できます。 (帯部分を削除することを「サイドカット」と呼びます)

■1回押し、 「フル」表示中に セルフワイド

サイドカット (テレビ放送時)

再度押すと

(外部入力時は「サイドカットノーマル」になります)

- ●画面モード 表示中、 押すたびに
- |セルフワイド| | ノーマル | | ジャスト

「サイドカット」、「サイドカット」、「サイドカット」、「サイドカット」 「サイドカット」、「サイドカット」、「サイドカット」、「サイドカット」

(外部入力時は「サイドカットセルフワイド」には切り換わりません)

	こうしたい		イメージ例	画面モード	
			イグークが	ハイビジョン	ハイビジョン以外
	自動的に拡大して帯をなくす		自動	サイドカット セルフワイド	セルフワイド
· 対 み		オリジナル映像 のまま見る	→ そのまま	サイドカット ノーマル またはフル	ノーマル
	好みで	違和感なく 拡大する	<b>→</b>	サイドカット ジャスト	ジャスト
	で選ぶ	全体を拡大する	$\begin{array}{c} \circ \circ \circ \\ \circ \circ \end{array} \rightarrow \begin{array}{c} \circ \circ \circ \\ \circ \circ \circ \end{array}$	サイドカット ズーム	ズーム
		左右を拡大する	$\begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \end{array} \begin{array}{c} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{array}$	サイドカット フル	フル

# を押す

-標準時のみ

表示

▼で「設定する」を選び、焼を押す

▲ ▼で「画面の設定」を選び、寒寒を押す

- ■垂直の位置/サイズを調整するとき
  - ①▲▼で「垂直位置/サイズ」を選び、(決定)を押す
  - ②画面を見ながら操作する
- ●「フル | のとき(1080i時のみ)
  - ◆▶で上部を調整する。(2段階)
- ●「ジャスト | または「ズーム | のとき
- (1) ◀ ▶ で上下幅を調整する。

(ジャスト:3段階/ズーム:15段階)

- (2)▲▼で上下位置を調整する。
- ●標準に戻すには、寒を押す。
- ■水平のサイズを調整するとき
  - ▲▼で「水平表示領域 | を選び、画面を見ながら、◀ ▶で 「標準」または「小」を選ぶ

#### お知らせ

- ●映像信号の種類 ハイビジョン以外 480i、480p ハイビジョン 720p, 1080i, 1080p
- ●画面モードは放送・入力(ビデオ1~3·HDMI1~4)ごとに、それぞれ480i、480pの信号別に 記憶されます。
- ●ID-1検出やED2検出が働いたときなど、映像の入力信号に含まれた画面サイズ情報に従って 自動拡大される場合があります。(© 96ページ)
- [垂直の位置/サイズ]
  - ●画面モードが「セルフワイド | のときに調整すると「セルフワイド | が解除されます。
  - サイドカット時の「ジャスト | 「ズーム | でも同様に調整できます。
  - ●「HD表示領域」が「フルサイズ」に設定されているときは、調整できません。
- 「水平のサイズ」
- ●サイドカット時の「フルー「ジャストー「ズームー「ノーマルーでも同様に調整できます。
- 「フル」のときでも720p、1080i、1080p時は調整できません。

# 省エネ設定/音声の設定

無操作画面自動オフ

決定を押す

決定を押す

決定を押す

▲▼で「省エネ設定」を選び、【▶で設定する

省エネ設定 無信号自動オフ 無操作自動オフ 切

項目	設定([]:工場出荷時)	内容·注意	
無信号自動オフ	切/[入]	入にすると、地上アナログ放送やDVDなどの終了後、 10分間無信号が続いたとき自動的に電源を切る。 ●ビデオがブルーバックのときは働きません。	●電源が切れる3分前から、 3、2、1と点滅表示します。
無操作自動オフ	[切]/入	入にすると、約3時間以上本機の操作をしないとき、 自動的に電源を切る。 ●以下の場合は「無操作自動オフ」は働きません。 ●アクトビラ表示中(© 17、120ページ)	●次回電源「入」時、機能が働いた ことを画面に約10秒間表示 します。
無操作画面自動オフ	切/[入]	<b>入</b> にすると、約5分以上本機を操作しないとき、スクリーンセーバー機能で画面の焼き付き(残像現象)を防止します。	●お知らせ画面が20秒ごとに 画面の四隅を移動します。

決定を押す

決定を押す

▲▼で項目を選び、

※「スピーカーとイヤホン音声の同時出力」「ヘッドホン/イヤホン音量」 「音声出力」は手順4の操作は必要ありません。手順5へ進んでください。

項目を選び、 ▲▶で設定する

音声の設定				
スピーカーとイヤホン音声の同時出力	する	しない		
ヘッドホン/イヤホン音量	25			
音声出力	左画面	右画面		
音声ガイ	ドの設定			

「音声ガイドの設定」を選び、寒 を押すと、音声ガイドの設定画面 を表示。



音声ガイドの設定 音声ガイド機能 読み上げ音量 読み上げ速度

●音声ガイドの設定画面では、 音声ガイド機能の「オン」「オフ」 に関わらず選んでいる項目を 読み上げます。

項		設定(【 】:工場出荷時)	内容·注意
スピーカーとイヤホン 音声の同時出力*		する/[しない]	「する」にするとヘッドホン/イヤホン接続時にスピーカーからも音を出す。  ●音量は別々に調整できます。(ヘッドホン/イヤホンの音量調整は ☞ 下記)  ●電源を「切」にしても、音量は別々に記憶しています。  ●「する」に設定したとき、本体の音量+/-ボタンでもヘッドホン/イヤホンの音量が調整できます。
ヘッドホン/ イヤホン音量	<u>1</u> *	0~100	ヘッドホン/イヤホン接続時に上記設定を <b>「する」</b> に設定したとき、ヘッドホン/イヤホンの 音量だけを調整する。
音声出力		左画面/右画面	2画面のときに聞こえる音声(右または左)を選びます。
音声ガイドの 設定 /手順1で (メニュー)	) 音声ガイド 機能	[オフ]/オン	「オン」にすると音声ガイドが働く。  ●以下のときに音声ガイドが働きます。  選局時・番組表操作時・番組内容操作時・入力切換時・エラーメッセージ表示時・ リモコン操作時(操作確認音)・  「画話」(画面表示)を押したときは再度読み上げ
を3秒以上 押しても表示/ <b>アクトビラ</b>	読み上げ 音量	小/[標準]/大	音声ガイドの音量を選ぶ。
表示中は 設定できま せん。	読み上げ 速度	低速/[標準]/高速	音声ガイドの速度を選ぶ。

100

●省エネの設定/音声の設定

# システム設定

を押す

「設定する」を選び、 決定を押す

「システム設定」を 選び、決定を押す

▲▼で項目を選び、練を押す

※1「制限項目設定」を選んだときは暗証番号を入力して ください。(初めて入力するときは2回入力する)

※2「選局対象」「タイトル表示」は手順4の操作は 必要ありません。手順5へ進んでください。

**5** ▲▼で 頂日を選 項目を選び、 ▲▶で設定する

システム設定		
おすすめ番組設定		
字幕	事の設定	
制限項目設定		
文字入力設定		
選局対象 すべて		
右画面操作	解除	ロック
右画面操作タイトル表示	解除	ロック
タイトル表示		
タイトル表示表示	オフ	

●おすすめ番組設定の各項目 は54~57ページをご覧く ださい。

Į.	目	設定([]:工場出荷時)	内容·注意
	字幕*	[オフ]/オン	地上デジタル放送で字幕や文字スーパーがある番組を見るとき、 表示の有無や言語を選ぶ。
字幕の設定	字幕言語	[日本語]/英語	るがの有無で言語である。 ●番組によっては設定に関係なく表示される場合があります。
一番の設定	文字スーパー	[オフ]/オン	●本機では、地上アナログ放送で、電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕)は ご覧いただけません。
	文字スーパー言語	[日本語]/英語	こ見いただけません。 ※リモコン「字幕」ボタンでも字幕「オフ/オン」が設定できます。
	視聴可能年齢	[無制限]/4才~19才 (1才単位)	視聴できる年齢を制限。
制限項目設定*1	ブラウザ制限	すべて制限/ アドレス入力制限/ [無制限]	表示されるホームページを制限する。(🖙 121ページ)
アクトビラやアータ放送で、トラータができませんができませんができません。そのでは、アクトンでは、アクリンのアクリンでは、アクリンではないがではないがではないがでは、アクリンではないではないがではないがではないがではないがではないがではないがではないがで	暗証番号変更		暗証番号を変更する。 ①手順4の後、「暗証番号変更」を選び、(練)を押す。 ②画面の指示に従い、1. ○ ① ○ で、 新しい暗証番号を2回入力する。 ●約10秒間操作しないと、①の画面に戻ります。 ●暗証番号は必ずメモしてください。
113 20-32 (2.30)	暗証番号削除		暗証番号を取り消す。 ①手順4の後、「 <b>暗証番号削除</b> 」を選び、 <b>と</b> を押す。 ②「はい」を選び、 <b>と</b> を押す。
文字入力設定	入力方法	リモコンボタン/ [画面キーボード]	文字の入力方法を選ぶ。(🖙 130ページ)
スサババル	変換方式	[通常方式]/予測方式	文字の変換方式を選ぶ。(🖙 130ページ)
選局対象**2		設定チャンネル/テレビ/ [すべて]	で、順送りできるチャンネルの範囲(種類)を選ぶ。
右画面操作		[解除]/ロック	2画面のとき「右画面操作」の状態を継続させる。(© 61ページ)
タイトル表示*	2	オフ/[オン]	<b>オン</b> :チャンネルを切り換えたとき、番組タイトル(✍️ 63ページ)などを表示する <b>オフ</b> :チャンネル番号のみ表示する ●「オフ」にしても、◯◯ (画面表示)を押したときは、タイトル表示します。
表示の設定	アニメーション	プ <b>ニメーション</b> オフ/[オン] 動きのあるメニュー表示にする。	
録画·視聴設定	探して毎回予約	[オフ]/オン	留守などで、探して毎回予約を一時的に止めたいときに使用する。 オフ:次回以降の放送を毎回自動的に予約させたくないとき オン:次回以降の放送を自動的に予約させたいとき

●システム設定

# ●自動更新設定

# 自動更新設定

1 / を押す

**2** ▲ ▼で 「設定する」を選び、 <sup>注</sup>を押す **3** ▲▼で 「初期設定」を選び、 <sup>注</sup>を押す **4** ▲▼で 「自動更新設定」を 選び、練を押す **5** ▲▼で 項目を選び、 **∢**▶で設定する

	項目	設定 ([]:工場出荷時)	   Page
自動更新設定 ダウンロード予約 自動 手動	ダウンロード予約	[自動]/手動	デジタル放送で送られてくる新しい情報のダウンロード予約の方法を選びます。 自動:情報が届いた場合は、リモコン電源で「切」時に自動的にダウンロードを実行する 通常は「自動」をおすすめします。 手動:情報が届いた場合、放送メールでお知らせされる ●ダウンロードについて デジタル放送からの情報を本機に取り込むことにより、本機のソフトウェアを最新のものに書き 換えます。

# パソコンの画面を調整する

- **1** □ を押して、 PC画面にする
- **2** 画面 を押して、 調整/設定したい 画面にする
- **3** た押し、 「設定する」を選び、 ※定を押す
- 4 「画面の設定」を選び、寒を押す
- 5 「PC画面調整」を 選び、味を押す
- 6 ▲ ▼ で項目を 選び、**∢**▶で設定 する

	PC画面調整				
	標準(	こ戻	す		
	信号の種別		セパ	レート	
	ドットクロック周波数	0 -		1	+
	水平位置	0 -			+
	垂直位置	0 -			+
	クロック位相	0 -			+
	入力解像度		Х	GA	
	信号表示				
Ī	水平周波数		0.0	) kHz	
Ť	垂直周波数		0.0	) Hz	

現在調整しているパソコン 信号の周波数を表示します。 表示できない信号のときは赤 文字になります。


項目	設定([]:工場出荷時)	内容·注意
信号の種別	[セパレート] / Sync On Green	●通常は「セパレート」をお使いください。同期が乱れたときや、映像が緑がかっているときは、「Sync On Green」を選んでください。
ドット クロック 周波数	0~127 [0]	●縞模様を表示した場合に、 周期的な縞模様(ノイズ)が 発生したときは、ノイズが少 なくなるように設定してく ださい。
水平位置	0~127 [0]	<ul><li>【: 画面が左へ移動。</li><li>(▶: 右へ移動。)</li></ul>
垂直位置	-31~+31 [-3]	<ul><li>【: 画面が下へ移動。</li><li>(▶: 上へ移動。)</li></ul>
<b>クロック</b> 0~31 位相 [12]		●画面に輪郭がにじんだり、ぼ やけるときに見やすくなる ように調整してください。必 ずドットクロック周波数の 調整後に行ってください。
入力解像度	[XGA]/WVGA	● WVGA(WXGA)を入力する 場合は「WVGA(WXGA)」に 設定してください。「WVGA (WXGA)」に設定後、画面位 置がずれる場合があります ので「水平位置」で画面位置 を調整してください。

#### お知らせ)

- ●パソコン画面に切り換わらない場合は、PCスキップの設定を確認してください。(☆118ページ)
- ●パソコン画面のときは、2画面など、操作できなくなる機能があります。
- ●「ドットクロック周波数」が100 MHz以上の信号を入力時は「クロック位相」を調整してもノイズがなくならない場合があります。
- ●調整内容は電源を「切」、「入」しても記憶します。

(終わったら 元の画面)を押す)

# 外部機器の接続



HDMI 連携対応機器 (©〒108 ページ)		HDMI 連携非対応機器 ( <i>©</i> 112 ページ)		ネットワーク機器 ( <i>©</i> 124ページ)
1 DVD レコーダーなど	5	オーディオ機器	9	インターネット
2 シアター	6	DVD レコーダーなど		
3 デジタルビデオカメラ・ デジタルカメラ	7	パソコン		
4 プレーヤー	8	デジタルビデオカメラ・ デジタルカメラ		

#### ■ケーブル・コード一覧(市販品)

1 2 4 6	HDMIケーブル		映像/音声コード		D端子映像コード
3	HDMIミニケーブル	6 8	ステレオ音声コード	6	D端子-ピン映像コード
2 5	光デジタルケーブル		X) D) E A E		S映像コード Irシステムケーブル

# 3 デジタルビデオカメラ/デジタルカメラ

# ■1台のみ、つなぐことができます。


HDMI 4 端子に!

HDMIミニケーブル

HDMI連携対応デジタル ビデオカメラ

HDMI連携対応 デジタルカメラ

#### 4 プレーヤー



#### 接続後 の設定


#### 1 2 3 4 の接続後の本機の設定(© 116~118ページ)

- ●「HDMI連携設定」の「HDMI連携制御」を「する」に設定。**必須** (176ページ)
- ●機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「HDMI連携 設定 |の「電源オン連動 |を「する |に設定。(で 116ページ)

#### お知らせ


●HDMI連携 対応機器について 動作確認できているHDMI連携対応機器の情報については、下記URLをご覧ください。 http://av.hitachi.co.jp/tv/support/check/index.html









●シアターは、ラックシアターやサウンドセットなどの総称です。 ●本機で操作できるシアターとレコーダーは各1台です。







●3D映像を視聴するときは、HDMIロゴのある「High Speed HDMIケーブル」をお使いください。 ※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI 出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。

108

# 外部機器の接続(つづき)

#### HDMI連携対応機器 接続する機器 ケーブル [接続する端子] 注意事項 DVDレコーダーなど ●HDMIケーブルについて HDMI規格に準拠してい 1 ないケーブルでは動作し ません。 MI I - I: M CATVデジタルSTB ●接続後は必ずHDMI連携 HDMIケーブル を有効にしてください。 [HDMI 1] (「HDMI連携制御 | **電 116ページ)** 2 ●最初に接続したときは シアター 「入力切換」を押して、 HDMI入力に切り換えて ください。 ●機器の操作をしたときに、 デジタルビデオカメラ 本機の雷源を「入」にす るには「電源オン連動 | HDMIミニケーブル を設定してください。 [HDMI 4] (116ページ) デジタルカメラ ●HDMI端子に同じ種類 のHDMI連携対応機器 を複数接続した場合は、 番号の小さいHDMI端 HDMIケーブル 子に接続された機器が、 [HDMI 2, 3] HDMI連携の操作対象に プレーヤー なります。 (ポータブルプレーヤーは [HDMI 4])

#### ■HDMI端子について

- ●HDMI端子とは、テレビと接続機器のデジタル映像/音声信号を直接つなぐインターフェイスです。
- ●HDMI端子とテレビを1本のケーブルで接続するだけで、高画質な映像とデジタル音声をお楽しみいただけます。アナログ音声をお使いになる場合、HDMI 3とビデオ入力2の音声入力端子に接続し、「HDMI音声入力設定」(『☞118ページ)が必要です。
- 対応している映像信号480i 480p 720p 10

480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p (24 Hz/59.94 Hz/60 Hz)

●対応している音声信号

種類:リニアPCM

サンプリング周波数: 48 kHz/44.1 kHz/

32 kHz

#### HDMI連携が正しく動作しないときは

接続した機器を取り換えたり、接続・設定を変更したときなどは、本機が接続されている機器を正しく認識しない場合があります。

HDMIケーブルが正しく接続されていることを確認のうえ、下記の操作をしてください。

- ①すべての接続機器の電源を入れた状態で、 本体の電源ボタンで電源を入れ直す
- ② を押して、接続・設定を変更したHDMI入力ごとに映像を確認する
- ③本機のリモコンで機器を操作してみる

#### **お好みで設定できます**[HDMI連携設定](©**2** 116ページ)

■電源オン連動

レコーダーなどの操作に連動して本機の電源を入れます。

■電源オフ連動

本機の電源をリモコンで「切」にしたとき、機器の電源を切ります。

■電源オン時の音声出力

本機の電源をリモコンで「入」にしたとき、シアターに音声を出力します。

■ケーブルテレビ電源オン連動

本機の電源をリモコンで「入」にしたとき、CATVデジタルSTBの電源を入れます。

■レコーダーの操作

レコーダー視聴中、本機のリモコンで操作できるボタンを増やします。


- **■テスト**(レコーダー電源オン/レコーダー電源オフ) レコーダーの動作を確認できます。
- ■メニュー表示方法

「HDMI連携メニュー」の表示形式を変更します。

#### お知らせ)

●HDMI連携で本機とシアターを接続時、HDMI連携で接続した他の機器からの音声が5.1chのときは、本機のデジタル音声出力(光)端子とHDMI 1端子(ARC対応)より5.1chで出力します。(一部の機種で対応していないものがあります。)

ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(市販品) |(© 107ページ)をご覧ください。







HDMI連携非対応機器


接続後の本機の設定 ●「デジタル音声出力 |


(電 118ページ)

**DVDレコーダー**など



■ビデオ入力端子について(© 115ページ)






#### <本機からのモニター出力について>




■コピーガードがかかっている番組の映像を本機の映像出力端 子から出力し、録画機器を経由して他の録画機器およびテレビ を接続した場合、正常に録画・視聴できないことがあります。

DVDレコーダーなどの録画・再生機器 ●音声ガイドの音声は、デジタル放送視聴中で録画予約を 実行していないときのみ出力されます。



#### Irシステム対応のとき

本機で予約した設定内容を、リモコン信号でDVDレコーダーなどに送信します。DVDレコーダー側で の予約操作が不要になる便利なシステムです。



発信部をDVDレコーダーなどのリモコン受信部


Irシステムケーブル

に向けて取り付ける ●リモコン受信部の位置は機器により異なります。



●「Irシステム設定」(pr 116ページ)

#### 7 パソコン





DVDレコーダー

などの録画機器


発信部

横から見た図

- ●本機が対応しているパソコン信号について(です47ページ)
- ●ビデオ入力2に別の機器を接続すると、別の機器の音声が出ますのでご注意ください。 ※お使いのパソコンによっては変換アダプター(市販品)が必要な場合があります。

#### **8** ビデオカメラ・デジタルカメラ









デジタルカメラ ビデオカメラ

●専用ケーブルが必要な場合があります。

# の設定

#### 5 6 7 8 の接続後の本機の設定(お好みで)(で 114~118ページ)

- ●リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、 「ビデオ入力表示書換」(car 118ページ)
- ●リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、 「入力自動スキップ | (car 118ページ)・「PCスキップ | (car 118ページ)・ [HDMIスキップ](*©* 118ページ)

# 外部機器の接続(つづき)

	HDMI連携非対応機器							
	接続する機器	ケーブル [接続する端子]	注意事項					
5	オーディオ機器	<b>光デジタルケーブル</b> [デジタル音声出力(光)] ●折り曲げないでください。	●デジタル音声入力(光)端子を持ち、PCMまたはAAC、ドルビーデジタル対応のアンプやサンプリングレートコンバーター内蔵のオーディオ機器に対応しています。 ●ドルビーデジタルやAAC対応のときは「デジタル音声出力」の設定が必要です。(© 118ページ)					
		D端子       D端子映像コード[D4映像入力]       大き       ステレオ音声コード[ビデオ入力]						
	□ □ ∞ <b>0</b>	S映像コード[S2映像入力]         すな         映像/音声コード[ビデオ入力2]	●機器にS映像端子がないときは、映像コードを接続してください。					
6	DVDレコーダー などの 録画・再生機器	Irシステムケーブル [Irシステム端子] 対応 映像/音声コード[モニター出力]	●Irシステムケーブルは、発信部を DVDレコーダーなどのリモコン 受信部に向けて取り付けます。					
		H D M HDMIケーブル 対 [HDMI 1~4(DVI対応機器は3)]	●DVI対応機器と接続する場合は、 DVI-HDMI変換用のケーブル を使い、ビデオ入力2の音声入 力端子にステレオ音声コードを 接続し、「HDMI音声入力設定」 (☞ 118ページ)を行ってください。					
7	パソコン	ミニD-sub15Pケーブル[パソコン入力] 音声コード(音声出力があるとき) [ビデオ入力2]	<ul><li>本機が対応しているパソコン信号 (№ 47ページ)</li></ul>					
8	ビデオカメラ ビデオカメラ デジタルカメラ	<b>映像/音声コード</b> [ビデオ入力3]	<ul><li>●専用ケーブルが必要な場合が あります。</li></ul>					

#### お好みで設定できます

- ■Irシステム設定(© 116ページ)
  Irシステムで接続した機器で録画予約できるように設定します。
- ■HDMI RGBレンジ設定(☞ 118ページ) HDMI端子から入力された映像の暗い部 分を見やすく設定します。
- ■**HDMI画質連動設定**(©〒118ページ)
  HDMI端子から入力された映像に合わせて、画質を調整します。
- ■HDMI音声入力設定(©~118ページ)
  DVI対応機器でビデオ入力2の音声入力
  端子に接続したとき、アナログ音声が楽
  しめます。
- ■ビデオ入力表示書換(©〒118ページ) 「入力切換」ボタンで選ぶ端子名を、機器 に合わせて変えます。
- ■デジタル音声出力(© 118ページ) ドルビーデジタル、AAC対応のオーディオ機 器を接続したとき、出力の種類を選びます。
- ■デジタル音声予約録画連動 (©〒118ページ) デジタル音声出力(光)端子からの録音中 にチャンネルを切り換えても、録画番組の 音声を確実に録音する設定ができます。
- ■モニター出力停止設定(☞ 118ページ) 接続した録画機器への映像や音声のモニター出力を停止する設定ができます。
- ■入力自動スキップ(©〒118ページ) 「入力切換」ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばします。
- ■PCスキップ(© 118ページ)
  「入力切換」ボタンで選ぶとき、「PC」を飛ばします。設定後にパソコンを接続したときは、「オフ」に戻してください。
- ■HDMIスキップ(©〒118ページ) 「入力切換」ボタンで選ぶとき、「HDMI」を 飛ばします。設定後にHDMI対応機器を接 続したときは、「オフ」に戻してください。

#### ■ビデオ入力端子について

背面 : ビデオ入力1~2 左側面: ビデオ入力3

●DVDレコーダーなどの映像と音声の出力 端子に接続します。

#### S2映像入力端子(ビデオ入力2のみ)

- ●「映像」入力端子よりも、色のにじみが少な く、高画質に再生できます。
- ■再生機器の「S」「S1」「S2」出力端子と接続します。
  - S端子 : 色のにじみが少ない
  - S1端子: Sにワイドテレビ対応を追加
  - S2端子: S1にワイドクリアビジョン対応を追加
- ●「S2映像」入力端子と「映像」入力端子を両方接続すると、「S2映像」の画像が優先されます。
- ●「S2映像」入力端子に接続するときは、音 声入力端子にも同時に接続してください。

#### D4映像入力端子(ビデオ入力1のみ)

- ●「S2映像」入力端子よりも、さらに色のに じみが少なく高画質に再生できます。
- ●DVDプレーヤーなどの「D1~D4映像」出力のいずれかの端子と接続してください。
- ●ビデオデッキなどの「Y、PB、PR」「Y、CB、CR」「Y、B-Y、R-Y」などの出力端子とはD端子ーピン映像コード(市販品)で接続できます。
- ■対応している信号: 480i、480p、720p、1080i
- ●「D4映像」入力端子と「映像」入力端子を両方接続すると、「D4映像」の画像が優先されます。
- ●「D4映像」入力端子に接続するときは、音 声入力端子にも同時に接続してください。

#### ■モニター出力端子について

- ●DVDレコーダーなどの映像と音声の入力端子に接続します。
- ●以下の信号を視聴時に出力します。 (3D映像視聴時は、映像信号は出ません)
  - 本機で受信できる放送(ハイビジョン放送はアナログ放送と同程度の画質になります)
- ビデオ入力に接続した機器の映像、音声
- S2端子に接続した機器の映像
- D端子に接続した機器の音声 (映像信号は出ません)
- HDMI入力に接続した機器の音声 (映像信号は出ません)
- ●デジタル放送の録画予約の実行中は、その チャンネルの映像、音声を出力します。
- ●音声ガイドの音声は、デジタル放送視聴中で録画 予約を実行していないときのみ出力されます。

117

# 外部機器の設定

1 / を押す

**2** ▲ ▼ で 「設定する」を選び、 ® を押す **3** ▲ ▼ で 「初期設定」を選び、 寒を押す **4** ▼で 「接続機器関連設定」 を選び、決定を押す **5** ▲▼で項目を 選び、練を押す 6 ▲▼で項目を選び、▼で設定する

接続機器関連設定 1/2			
HDMI連携設定			
Irシステム設定			
HDMI RGBレンジ設定			
HDMI画質連動設定			
HDMI音声入力設定			
ビデオ入力表示書換			
デジタル音声出力 自動			
デジタル音声録画連動 する しない			

▼で 項目を選ぶ

接続機器関連設定 2/2 モニター出力停止 入力自動スキップ オフ オン

			設定	
		項目 	([]:工場出荷時)	- National Control of the Control
		HDMI連携制御	[する]/しない	する:HDMI連携対応機器を使うとき
		電源オン連動	する/[しない]	<b>しない</b> :本機の電源「切」のとき、レコーダーやシアターの操作に連動して本機の電源を「入」させるとき
		電源オフ連動	[する]/しない	<b>する</b> :本機の電源「切」に連動してレコーダーやシアターの電源も「切」させるとき
	HDMI連携設定	電源オン時の音声出力	[テレビ]/シアター	<b>テレビ</b> :本機の電源を「入」にしたとき、音声をテレビから出力する <b>シアター</b> :本機の電源を「入」にしたとき、シアターに音声を出力する
		ケーブルテレビ 電源オン連動	する/[しない]	ケーブルテレビで視聴される場合におすすめします <b>する</b> : 本機の電源を「入」にしたとき、連動してCATVデジタルSTBの電源も「入」にする
	拡大:HDMI連携対応のレコーダー視聴中に使えるボタンを追加する			
,		テスト(レコーダー 電源オン/オフ)		レコーダーの電源が「入」または「切」すれば正常です。
2	lrシステム設定	lrシステム	オフ/[オン]	Irシステムで接続した機器で録画予約できるように設定します。 オン:Irシステム対応機器を使うとき ●接続するIrシステム対応機器の取扱説明書もご覧ください。
		メーカー		接続した機器メーカーを選びます。 設定できる機器メーカー(詳しくは©ア77ページ) DVDレコーダー:パナソニック、パイオニア、三菱 ビデオデッキ:日立、パナソニック、ビクター、東芝、 三菱、三洋、シャープ、ソニー、アイワ、NEC
		リモコン種別		メーカーごとに複数のリモコン種別があります。 [テスト]を行っても機器が正しく動作しないときは、他のリモコン種別に切り換えてください。
		外部入力		パナソニック製の録画機器で「タイマー予約」をするときのみ設定してください。他メーカーの機器では設 定できません。→接続したDVDレコーダーやビデオデッキ側の外部入力端子の番号に合わせてください。
		テスト		「送信中」と表示され、電源「入」「切」のリモコン信号がくり返し送信されます。接続した機器の電源が「入」「切」するか確認してください。正しく動作したときは、リモコンの決定ボタンを押して設定を終了してください。電源が「入」「切」しないときは、Irシステムケーブルの接続を確認し、「リモコン種別」を切り換えてください。

# 外部機器の設定(つづき)

1 を押を押し

**2** ▲▼で 「設定する」を選び、

「設定する」を選び、 (\*\*)を押す

3 ▲▼で 「初期設定」を選び、

決定を押す

4 ▲▼で 「☆徳郷品

「接続機器関連設定 を選び、深を押す **5** ▲▼で項目を 選び、練を押す 6 ▲▼で項目を選び、▼で設定する

接続機器関連設定 1/2			
HDMI連携設定			
Irシステム設定			
HDMI RGBレンジ設定			
HDMI画質連動設定			
HDMI音声入力設定			
ビデオ入力表示書換			
デジタル音声出力 自動			
デジタル音声録画連動 する しない			

#### ▼で 項目を選ぶ

接続機器関連設定 2/2 モニター出力停止 入力自動スキップ オフ オン

			=0	
	J	項目	設定   ( <b>[ ]</b> :工場出荷時)	内容·注意 The state of the state o
	HDMI RGB レンジ設定	HDMI1∼4	スタンダード/ エンハンス/[オート]	スタンダード:標準的な出力映像を表示するとき / エンハンス:映像の黒い部分がつぶれて見づらいときオート: HDMIの識別情報により上記の設定を自動的に切り換えます。
	HDMI画質連動 設定	HDMI1~4	オフ/[オート]/ 写真固定/ グラフィック固定	オフ:自動的に画質調整をしないとき オート:HDMI入力に合わせて自動的に画質を調整するとき/写真固定:写真向けの画質に調整するとき グラフィック固定:番組表などの文字が見やすい画質に調整するとき
	HDMI音声入力 設定	HDMI3音声入力 設定	[HDMI]/アナログ	HDMIやDVI対応機器を接続し、アナログ音声を使うとき、「 <b>アナログ</b> 」を選ぶ。 <ul><li>●HDMI3端子以外はHDMI音声入力端子設定はできません。</li><li>●対応している映像信号・1080p(24 Hz/59.94 Hz/60 Hz)、1080i、720p、480p、480i</li><li>●対応している音声信号の種類・リニアPCM、サンプリング周波数:48 kHz/44.1 kHz/32 kHz</li><li>●一部の機器では映像や音声が出ないなど正常に動作しない場合があります</li></ul>
		ビデオ1/D端子	(元の表示)/DVD1/	
1 /	ビデオ入力	ビデオ2/3	┃DVD2/ブルーレイ/ゲー┃ ┃ム/CATV/チューナー/┃	ススッ療 ◯ (入力切換)を押したときの表示を、接続した機器に合わせて変更する。
	表示書換	HDMI1~4	VTR/ディスク/表示なし	●接続ケーブル類がしっかり差し込まれていないと、入力切換が正常に動作しません。
2		PC	PC/パソコン/表示なし	
	デジタル音声 出力		PCM/ ビットストリーム/ [自動]	PCM:オーディオ機器がAACフォーマットやドルビーデジタルフォーマットに対応していないとき、常に「PCM」出力するとき/ビットストリーム:放送がAACフォーマット時は常に「AAC」出力し、ドルビーデジタルフォーマット時は常に「ドルビーデジタル」出力する。AACフォーマット・ドルビーデジタルフォーマット以外のときは「PCM」出力する自動:放送が3ch以上の音声フォーマットのときは自動的に「AAC」出力する。ただし、SDビデオ・アクトビラ動画の音声形式がドルビーデジタルフォーマットでサラウンド・ステレオで記録した場合に、自動的に「ドルビーデジタル」出力する。
	デジタル音声予約録画連動		[する]/しない	する:録画予約実行中、録画番組の音声をデジタル音声出力(光)端子に出力させるとき ●「デジタル音声出力」は「PCM」に設定してください。(「自動」にしていると、3ch以上のステレオ 放送では「AAC」出力になります) しない:録画予約実行中、入力切換などをして視聴している番組の音声をデジタル音声出力(光)端子に 出力させるとき
	モニター出力停止設定	ビデオ1/D端子 ビデオ2、3 HDMI1~4、PC	[する]/しない	モニター出力端子に接続した録画機器への映像や音声の出力を停止するとき。 ● ハウリング(ブー音)や映像発振が気になる場合は、モニター出力停止をしてください。
2 / 2	入力自動スキップ/ PCスキップ/ HDMIスキップ	ビデオ1/D端子 ビデオ2、3 HDMI1〜4、PC	[オフ]/オン	(入力切換)を押したとき、接続のない外部入力を飛ばす(スキップ)設定をするとき <b>入力自動スキップ</b> :接続されていないビデオ入力には切り換わらない/ <b>PCスキップ</b> :PC(パソコン)には 切り換わらない/ <b>HDMI1~4</b> :HDMI入力には切り換わらない ●接続コード類がしっかり差し込まれていないと入力切換が正しく動作しません。(入力自動スキップのとき)

ページの読み込み状況 (読み込みに時間がか かる場合があります)

行:通常

#### ■動画コンテンツについて

- ●有料サービスの場合があります。
- ●ご利用環境・通信速度などにより、映像が乱れたり途切れる場合があります。
- ■購入履歴など個人情報の削除は「個人情報リセット」(© 143ページ)
- ■ページの音声再牛について(音声コンテンツがある場合)
- ●モノラルで再生されます。動画コンテンツは、コンテンツの音声形式に 従って再生されます。
- ●再生できる音声形式は(© 122ページ)
- ■個人情報について
- ●クレジットカードの番号や氏名などを入力するときは、ページの提供者が信用できるか。 十分注意してください。
- ●登録した情報は、ホームページのサーバーに登録されます。本機を譲渡または廃棄 される場合は登録時の規約などに従って、必ず消去してください。

#### インターネットの閲覧制限機能について

本機には、インターネットを見る際に、お子様などに見せたくないホームページやブログ などを見ることを制限するための機能が組み込まれています。お子様などが本機を使って インターネットをご覧になる家庭では、この制限機能の利用をおすすめします。 この制限機能をご使用の場合は、下記の設定を行ってください。

- ■表示させるホームページを制限したいとき(パスワードロック機能)
- ①「メニュー」を押す。
- ②▲▼で「設定する」を選び、「決定」ボタンを押す。
- ③▲▼で「システム設定 |を選び、「決定 |ボタンを押す。
- ④▲▼で「制限項目設定 |を選び、「決定 |ボタンを押す。
- ⑤暗証番号を入力する。(©で102ページ)
- ⑥▲▼で「ブラウザ制限」を選び、◀▶で下記の制限内容を選ぶ。

|すべて制限| ………… インターネットの利用に暗証番号の入力が必要

アドレス入力制限 … アドレス入力に暗証番号の入力が必要

無制限 | …… 接続制限なし(暗証番号の入力が不要)

⑦「元の画面 | を押して、テレビ画面に戻す。 (設定内容は、一度アクトビラを終了しないと反映されません)

#### まず、ご確認を。

- ●接続はお済みですか?
- ●ネットワーク関連設定 はお済みですか? (@~125ページ)



アクトビラ

アクトビラの基本操作

●ポータルサイトを 表示。

「アクトビラ |を押す

インターネットを使う(アクトビラ)



▲▼◀▶で見たい項目を選び、

(決定) を押す

選んでいる項目が



■ポータルサイトに戻るとき

■終了するとき (元の画面) または (元の画面) (元の正面) (元の正面

(テレビ画面に戻る)

アクルヒラ ・
の
を押すと端末情報が送信されます。

アクトビラのご案内画面の指示に従ってください。

- ●長期間ポータルサイトを表示しなかったときも、ご案内画 面が表示されることがあります。
- ●端末情報は、郵便番号(かんたん設置設定で登録)や端末の 識別ID(本機に組み込まれた番号)が含まれます。

ステータス表示 文字切換 変換など 決定 文字 4た 5kk 6 (d 7<sub>PQRS</sub> 8や 9%XYZ 分 10% 11% 12% チャンネル 音量 V 元の画面 消音 | **G**AUINF アクトビラ終了 HITACHI デジタルテレビ

120

121

ページのセキュリティ

A:セキュリティで保護

ネット操作パネル( を押すと表示で 65ページ)

初めて使うときは

■画面の見かた

acTVila 1/20 (木) 20:18

(イメージ例)

強調される

# ネット操作パネルを使う(アドレス入力)

デュー 「アクトビラ」中に s を押すと、 画面下に「ネット操作パネル | を表示





読み込み 再び読み ポータル お好みページを アドレスを入力して ページへ ページへ 中止 込み直す サイトに 登録して簡単に ホームページを見る 呼び出す (喀下記) (曜123ページ)

- <u>ゲュー</u>を押す。 ■消すとき

#### アドレスを入力してホームページを見る

- ①上記の「ネット操作パネル」から ◀ ▶で「アドレス入力」を選び、(妹)を押す
- ②アドレス(URL)を入力する (文字入力(室 128~130ページ)

.ne.jp/cominsoon/index.html

③▲▼で「確定」を選び、(練)を押す

#### お知らせ

- ●アクトビラのコンテンツ以外のホームページは、正確に表示されないことがあります。 また、予期しない情報や有害な情報が含まれる場合があります。
- ●表示させるホームページを制限するには(© 121ページ)

#### ■ブラウザ仕様

記 述 言 語	HTML4.O準拠
スタイルシート規格	CSS1/CSS2(Subset)
動作記述言語	JavaScript 1.5/ECMAScript(ECMA-262)
セキュア通信	SSL2.0/SSL3.0/TLS1.0
C o o k i e	バージョン0
モノメディア(写真)	JPEG、PNG、GIF
音声	MS-Windows標準WAV形式、 MPEG2-AAC(ARIB STD-B14第3編準拠)、受信機内蔵音
プ ラ グ イ ン	なし
文 字 入 力	画面キーボード方法、携帯電話(リモコン)方法
外部入出力	SDメモリーカード
画面解像度	960×540
カ ラ ー モ デ ル	フルカラー

#### (お好みページを使う)

#### 「お好みページ | に登録する(20件まで)

(1) 登録したし)ホームページを見てしるときに122 ◆戻る ▶進む × 中止 S更新 @ホーム ②お好みページ 図アドレス入力 ページの「ネット操作パネル | から ◀ ▶ で 「お好みページ |を選び、決定を押す

② (青) を押す

お好みページ ○○ホームページ O TV Site お好み CG壁紙ダウンロード AUROGRA ページ一覧 地球の歩き方 ワールドフォトラ (表示例)

③内容を確認して 決定を押す

タイトル: 〇〇〇〇〇 URL : http://〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 をお好みページに登録しました。

●「これ以上登録できません。」と表示されたときは、不要なお好みページを選び、 「黄」ボタンを押し、「はい」を選んで、寒を押すと削除されます。

#### 「お好みページ」を呼び出す・編集する・削除する

①122ページの「ネット操作パネル」から **▲▶で「お好みページ」を選び、**(決定)を押す

タイトルを表示

お好みページ一覧(表示例)

○○ホームページ

お好みページ編集

タイトル テレビ情報

CG壁紙ダウンロード AUROGRA

地球の歩き方 ワールドフォトラ

URL http://000.00.jp...

お好みページ

O TV Site

②お好みページー覧から▲▼

でページを選び、深を押す

●ページが表示されます。

■タイトルやURLを変更するとき

1)お好みページ一覧から変更したいページを▲▼で選び、 「緑|ボタンを押す。

2)▲▼で「タイトル」または「URL」を選び、(定)を押す。

3)文字を削除し、入力し直す。(文字入力で 128~130ページ)

4) (決定) を押す。

5)確認したら「戻る」を押す。

#### ■削除するとき

- 1)お好みページ一覧から削除したいページを ▲▼で選び、「黄 | ボタンを押す。
- 2)確認画面で◀▶を押して「はい」を選び、(練)を押す。
- 3)確認したら「戻る」を押す。


#### 削除してもいいですか? はい いいえ

#### お知らせ

- ●登録したホームページが提供者の都合でなくなったり、アドレス(URL)が変更された場合は 表示されません。
- ●「個人情報リセット」(©で 143ページ)を行うと、すべて削除されます。

# ネットワーク機器の接続・設定

#### ネットワーク機器を接続するときの一例



#### ※USB端子について

- ●USB端子は電源ランプ(©配27ページ)が緑色または橙色点灯時に通電しています。
- ●USB端子に機器を接続したり、USB端子から機器を外すときは、本体の電源を「切」にしてから 行ってください。

#### お知らせ

- ●光ファイバー(FTTH)、CATVなどのブロードバンド環境が必要です。プロバイダーや回線業者と別途で契約(有料)していただく場合があります。詳しくは、本機をお買い上げの販売店にご相談ください。
- ●プロバイダーや回線業者、モデム、ブロードバンドルーターなどの組み合わせによっては、 本機と接続できない場合や追加契約などが必要になる場合があります。
- ●電話用のモジュラーケーブルを、LAN端子に接続しないでください。故障の原因になります。
- ●ハブまたはブロードバンドルーターは、10BASE-T、100BASE-TXに対応のものをご使用ください。
- ●100BASE-TX用の機器を使用する場合は「カテゴリ5」以上のLANケーブルをご使用ください。
- ●アクトビラの動画コンテンツを視聴するときは、光ファイバー(FTTH)でのブロードバンド環境が必要です。 ●1 OOBASE-TX対応のハブまたはブロードバンドルーターをご使用ください。
- ●PLCを使わずにLANケーブルまたは別売の無線LANアダプターでのご使用をおすすめします。 ●本機ではインターネット(LAN)接続機器などの設定はできません。パソコンなどでの設定が必要な場合があります。
- ●本機に接続したDHCPでのIPアドレス自動取得が使えるブロードバンドルーターの電源を一度切ると、 各機器に割り当てられるIPアドレスが停止して、電源を再び入れても、各機器間の通信ができなくなる
- ことがあります。本機をご使用中は、ハブまたはブロードバンドルーターの電源を切らないでください。

  ●本機にDHCPでのIPアドレス自動取得が使えないハブを経由して、各機器を接続しているとき、本機の電源を
  「入川にした直後は、各機器との通信に失敗することがあります。時間をおいて(約3分間)再度試してください。
- ●SDメモリーカード挿入口に、無線LAN対応カードを接続しても使えません。
- ●本機のMACアドレスの確認は (© 126ページ)

#### ■無線LANについて

- ●本機との接続に対応した無線LANアダプターとアクセスポイントが別途必要です。
- ●アクセスポイントはAOSS™かWPS\*対応であることをご確認ください。(AOSS™、WPSに対応していない場合は、設定の際にアクセスポイントの暗号キーが必要になります。)詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- ●無線LANアダプターとアクセスポイント間の無線方式は、11n(5 GHz)を推奨します。 11a、11b、11g、11n(2.4 GHz)でも通信できますが、通信速度が遅くなることがあります。
- ●アクセスポイントの無線方式を切り換えた場合は、無線LANで接続できていた機器(パソコンなど)が接続できなくなることがあります。
- ●無線LANアダプターはUSB延長ケーブルでの接続を推奨します。
- ●無線LANアダプターは良好な電波状態が確保できる場所に設置してください。
- ●通信内容の傍受、不正利用、なりすましなどを防止するために、適切なセキュリティ設定(暗号化設定)を行ってください。詳しくはアクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。
- ■電波を使う機器から離してください。
   電波の干渉による悪影響を防止するため、次の機器からできるだけ離してください。
   ●電子レンジ ●他の無線LAN機器 ●Bluetooth® 対応機器 ●その他2.4 GHz、5 GHzの電波を使用する機器(デジタルコードレス電話、ワイヤレスオーディオ機器、ゲーム機、パソコン周辺機器など)
   ※「WPS」は「Wi-Fi Protected Setup™ | の略です。

#### お知らせ

●無線LANアダプターについて

動作確認できている無線LANアダプターの情報については、下記URLをご覧ください。 http://av.hitachi.co.jp/tv/support/check/index.html

#### 接続後の設定

を押す

**2** ▲▼で 「設定する」を選び、練を押す

**3** ▲▼で 「初期設定」を選び、決定を押す

**4** ▼で 「ネットワーク関連設定」を選び、 ※ を3秒以上押す

5 ▲▼で 「LAN接続形態」または「アクセスポイント 設定」「IPアドレス/DNS設定」、「プロキシ サーバー設定」を選び、練を押す

**6** ▲▼で 項目を選び、鍵を押す メニュー

□ 画質を調整する

□ 音声を調整する

□ 番組を探す/予約する

□ 設定する

□ 機器を操作する

画面の設定 音声の設定 システム設定 **初期設定** 

かんたん設置設定 設置設定 ネットワーク関連設定 省エネ設定 接続機器関連設定 自動更新設定

**電かページにつづく** 

# ●ネットワーク機器の接続・設定(つづき)

# ネットワーク機器の接続・設定 (つづき)

ネットワーク関連設定				
LAN接続形態	有線(LANケーブル)			
アクセスポイント接続設定	未設定			
IPアドレス/DNS設定				
プロキシサ-	-バー設定			
MACアドレス	00-00-00-00-00			

アクセスポイント接続設定 無線LANアクセスポイントとの接続を行います。 接続方式を選択してください。
AOSS方式
WPS(プッシュボタン)方式
WPS(PINコード)方式
アクセスポイント検索
手動設定

IPアドレス/DNS語	定
接続テスト	
IPアドレス自動取得	しない
IPアドレス	
サブネットマスク	
ゲートウェイアドレス	,,
DNS-IP自動取得[	しない
プライマリDNS [	
セカンダリDNS	

プロキシサーバー設定								
標準に	戻す							
プロキシアドレス								
プロキシポート番号	0							
ホームアドレス	http://portal.actvila.tv/							
アクトビラ接続テスト								

	20 HH -> 120			(終わったら (元の画面)を押す				
	項目	設定	内容·注	意				
LAN接続形態		[有線]/無線	<b>◀ ▶</b> で下記項目を選び、(嬢) を押す。 <b>有線</b> :LANケーブルでネットワーク接続する(通常)/ <b>無</b>	<b>無線</b> :無線LANアダプターを使ってネットワーク接続する				
アクセスポイン	/卜接続設定	AOSS方式/ WPS(プッシュボタン)方式/ WPS(PINコード)方式/ アクセスポイント検索/ 手動設定	アクセスポイントにに接続するために設定します。 で使用の無線LANアダプターとアクセスポイントに合え AOSS方式:バッファロー社が提唱する無線簡単設定ポイントと接続できます。 WPS(プッシュボタン)方式:Wi-Fiアライアンスが設押すことでアクセスポイントと接続できます。/WPSセスポイントに設定します。(アクセスポイントの設定はアクセスポイント検索:自動検索された中からアクセチ動設定:接続するアクセスポイントに合わせてSSIE※11n(5GHz)で接続する場合、無線LANとの暗号化が無線LANの接続状態に応じて、以下のように表示されアダプターなし:無線LANアダプターが本機に装着され未設定:アクセスポイントに接続するための設定があり接続処理中:アクセスポイントへの接続処理中です。しばポイント接続設定を行ってください。接続済:アクセスポイントに接続しました。USB端子使用不可:USB端子の電源容量を超えていま源を入れてください。	です。アクセスポイントのボタンを押すことでアクセス 認証する無線簡単設定です。アクセスポイントのボタンを (PINコード)方式:本機に表示されたPINコードをアク は、アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。) セスポイントを選び、画面に従って設定します。 の、認証方式、暗号化方式などを手動で設定します。 の式は「AES」を選んでください ます。 れていません。 のません。 のません。 はらくたっても「接続済」にならない場合は、再度アクセブ				
	接続テスト		ネットワークが正しく設定されているか確認する。 「OK」:ネットワークへの接続が完了 ●「NG」と表示さ	されたときは、接続・設定を確認してください。				
	IPアドレス自動取得	[する]/しない	<b>◀ ▶</b> で下記項目を選び、	<b>ない</b> :手動で入力する( <i>図</i> 下記)				
	IPアドレス	_	①ルーターの仕様を確認し、IPアドレス(0~255)を画	画の指示に従ってそれぞれ入力し、(xxx) を押す。				
IPアドレス/ DNS設定	サブネットマスク ゲートウェイアドレス	「しない」にしたとき、  - 入力できます	<ul><li>●修正するときは、 (黄) ボタンで削除してから事</li><li>② ◀ ▶で「はい」を選び、(趣) を押す。</li><li>③接続テストを行う。(ぐず) 上記)</li></ul>	与人刀 9 る。				
	DNS-IP自動取得	[する]/しない	<b>◀▶</b> で下記項目を選び、 <b>寒</b> を押す。 <b>する</b> :DHCPでの DNS自動取得が使えるとき(通常)	<b>しない</b> :手動で入力する( <i>©</i> 下記)				
	プライマリDNS	/「DNS-IP自動取得」を \ 「しない」にしたとき、 入力できます	①プロバイダーから指定されたDNS-IP(0~255)を、i のそれぞれに入力する。 ●修正するときは、 <sup>蓋</sup> (ţ ② <b>◀ ▶</b> で「はい」を選び、 <sup>(練)</sup> を押す。 ③ <b>接続テスト</b>	黄)ボタンで削除してから再入力する。				
	セカンダリDNS 標準に戻す		プロキシサーバー設定を取り消す。(工場出荷時の設定に ● ◀ ▶ で「はい」を選び、(鍵) を押す。	こ戻る)				
プロキシ サーバー設定	プロキシアドレス		<ul><li>①▼で、「プロキシアドレス」を選び、(練)を押す。</li></ul>					
通常、一般のとご家庭では、お設定の必要は	、一設を 、一般の 変では、 プロキシポート番号		②アドレスを入力し、(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx					
ありません	ホームアドレス	(通常は変更できません)						
	アクトビラ接続テスト		アクトビラに接続できるか確認する。 ●正常に接続しない場合は画面上にメッセージが表示。	されます。(©〒 154ページ)				
MACアドレス			MACアドレスを表示する。					

# 文字を入力す

# 文字を入力する


●文字入力方法には2種類あります。

#### リモコンボタン(携帯電話)方法(工場出荷時)



リモコンの数字ボタンを使い、 携帯電話と同じような操作で入力します。

●文字入力一覧表(© 130ページ)



- ■文節を分けて変換するとき
  - ▲▼で変換中に◀▶で文節を切り換え▲▼で変換する。

えいが

■記号を入力するとき

「きごう」と入力して▲▼を押し、▲▼で記号を選び、(決定)を押す。

- **予測方式** のとき(「予測方式 | / 「通常方式 | の切り換えは 🖙 130ページ)
- ①1文字入力すると候補を表示。
- ②<br/>
  ▼<br/>
  ▲<br/>
  で選び、<br/>
  決定<br/>
  を押す。



- 一時的に通常方式の変換に戻る。
- ■全角の英数字を入力するとき 英数モード(半角)で入力し、▲▼で変換する。
- **■文字を追加するとき** 追加する位置に **◆** ▶ でカーソルを移動させて文字を入力する。
- ■文字を削除するとき 削除する文字の左側に **4** ▶ でカーソルを移動させて、 (黄) を押す。

#### 画面キーボード方法(文字入力方法の選択で 130ページ)



緑文字切換 黄文字クリア

●キーボードを消すときは、 ⚠ (赤)を押す。

入力します。

画面上にキーボードを表示して

◀▶▲▼で文字や項目を選び、

- ●キーボードの位置を移動させるときは、 **▼**▼で **キーボード移動** を選び、 決定を押す。 (左下または右上に移動)
- 入力文字を → 入力する → 変換するとき → 終了する 切り換える ① **◆ ▶ ▲ ▼**で、キーボード 赤を押す。 つを押す。 から選ぶ。 を押す。 ▲▼で漢字を選び、 ●キーボードが ②(決定)を押す。 決定を押す。 消える。 かな 栄華 カナ 映画 英が 英数 エイが エイガ 押すたびに キーボードが 変換しないとき 切り換わる。 \* を押す。
- ■文節を分けて変換するとき
  - (青)で変換中に
    で文節を切り換え、
    で変換する。
    えいが

■記号を入力するとき

「きごう」と入力して (青)を押し、▲▼で記号を選び、(練)を押す。

■ 予測方式 のとき( 予測方式 / **通常方式** の切り換えは 😭 130ページ)

①文字を選び、決定を押すと、 キーボード上に候補を表示。

一ゃぁわらやまはなたさかあ 空白 「ゆいをりゆみひにちしきい キボ・※ 」」ようんるよむふぬつすくう ② ◀ ▶ ▲ ▼ で選び、決定を押す。

[●**□**(緑)を 予測変換 押すと、一時的に かな 通常方式の変換 に戻る。


■全角の英数字を入力するとき

英数モード(半角)で入力し、 (青)を押して変換する。

- ■文字を追加するとき ①キーボードの 入力位置移動 を選び、(決定)を押す。
  - ②追加する位置に◀▶でカーソルを移動させて、決定を押す。
  - ③文字を入力する。
- ■文字を削除するとき 上記「文字を追加するとき」①のあと、削除する文字の左側に ◀ ▶ で カーソルを移動させて、(黄)を押す。

# 文字を入力する(つづき)

#### 文字入力方法や変換方式を選ぶ



- ③▼▲で「システム設定」を選び、株定を押す
- ④▼▲で「文字入力設定」を選び、焼を押す

システム設定	システム設定								
おすすめ番組設定									
字幕の設定									
制限項	制限項目設定								
文字入力設定									
選局対象表示 オフすべてオン									

⑤■入力方法を選ぶ場合:

▼で「入力方法」を選び、**◆**▶で「リモコン 文字入力設定 ボタン」または「画面キーボード」を選ぶ **入力方法** 

■変換方式を選ぶ場合:

▼で「変換方式」を選び、**◆**▶で「通常方式」または「予測方式」を選ぶ

 文字入力設定

 入力方法
 リモコンボタン

 変換方式
 通常方式

1文字の入力で変換候補を表示したいときは **予測方式** を選ぶ(© 128、129ページ)

(終わったら 戻る) を数回押す)

#### リモコンボタン方法での文字入力一覧表

ボタン					1.	かた	<u>Y</u>									7	カナ	-										英	数						数字
1 b	あり	J١	う	え	お	あ	い	う	え	お	1	ア	1	ウ	エ	オ	ア	イ	ウ	エ	オ	1	@		/	:	~	_	1						1
<b>2</b> <sup>th</sup> ABC	か	き	<	け	Z	2						カ	+	ク	ケ		2						а	b	С	Α	В	С	2						2
3 ල්	さ	U	ਰ	t	そ	3						サ	シ	ス	セ	ソ	3						d	е	f	D	Ε	F	3						3
4 tc	た	5	つ	て	ے	つ	4					タ	チ	ツ	テ	ト	ツ	4					g	h	i	G	Н	I	4						4
<b>5</b> な	な	1	ぬ	ね	の	5						ナ	=	ヌ	ネ	ノ	5						j	k	ı	J	Κ	L	5						5
6 It	は	ひ	ıζı	$\overline{}$	ほ	6						八	L	フ	^	木	6						m	n	0	M	Ν	0	6						6
<b>7</b> ま PQRS	ま	み	む	め	も	7						マ	Ξ	厶	Х	Ŧ	7						р	q	r	S	Р	Q	R	S	7				7
(c) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d) (d	や	ゆ	ょ	ゃ	ゆ	よ	8					ヤ	ユ	$\exists$	ヤ	ユ	∃	8					t	U	٧	Т	U	٧	8						8
9 S	5	り	る	れ	ろ	9						ラ	IJ	ル	レ		9						W	Χ	У	Z	W	Χ	Υ	Ζ	9				9
10点		0	?	!		(	)	0				,	0	?	!		(	)	0				_	,	,	,	,,	?	!	(	)	&	¥	0	0
11 <sup>t/&amp;k</sup>	わ	を	h	わ	_	スペース						ワ	ヲ	ン	ワ	_	スペース						スペース												*
12改行					2	<b></b>	J									2	收行.	Ī										改	行						#

- ●ボタンを押すたびに、表の順に文字が変わります。(例:「い」を入力するときは **1** を2回押す) 未確定の文字があるときに **12** を押すと、表の逆順で文字が変わります。
- ●濁点(\*)や半濁点(\*)を入力するときは、文字に続けて 10。を押す。

# 商標などについて

- ●SDXCロゴはSD-3C.LLC.の商標です。
- **CP8 PATENT**
- ●HDMI、HDMIロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLCの商標または、登録商標です。
- "AVCHD" および "AVCHD" ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。
- ●ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。 Dolby、ドルビーはドルビーラボラトリーズの商標です。
- ●本製品は、AVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ 非営利目的において以下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。
- ・AVC規格に準拠する動画(以下、AVCビデオ)を記録する場合
- ・個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたAVCビデオを再生する場合
- ・ライセンスをうけた提供者から入手されたAVCビデオを再生する場合

詳細については米国法人MPEG LA, LLC(http://www.mpegla.com)を参照ください。

- ●ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- ●Gガイドは、米国Rovi Corporationおよび/またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
- ●米国Rovi Corporationおよびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません
- ■この製品は、著作権保護技術を採用しており、ロヴィ社が所有する米国およびその他の国における 特許技術と知的財産権によって保護されています。分解したり、改造することも禁じられています。
- ●天災、システム障害その他の事由により、テレビ番組ガイド(EPG)が使用できない場合があります。 当社はテレビ番組ガイド(EPG)の使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。
- ●日本語変換はオムロンソフトウエア(株)のモバイルWnnを使用しています。
  "Mobile Wnn"©OMRON SOFTWARE Co.,Ltd. 1999-2002 All Rights Reserved.
- ●富士通株式会社のInspirium音声合成ライブラリを使用しています。
  Inspirium音声合成ライブラリ Copyright FUJITSU LIMITED 2010

なお、各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。

# 地上アナログ放送チャンネル一覧表(市外局番)

- ●チャンネル設定で入力された市外局番は、自動的に以下66地域の中で近い市外局番に変換され、その地域の各放送局が設定されます。例えば東京都東久留米市(042)を入力すると、一覧表の東京(03)の内容が自動的に設定されます。※一部の地域は自動変換されない場合があります。
- ●お住まいの地域の受信チャンネルが表に記載の都市名(市外局番)に一致しない場合は、ふだんご覧になる放送局が最も多く含まれる市外局番を入力してください。

#### ■表の見かた



·**■リモコンボタン** リモコンのチャンネルボタンの番号

■表示チャンネル

テレビ画面に表示されるチャンネルの番号

-■受信チャンネル

放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルの番号 (2011年1月現在)

The color   The										73.			117607777	<u>у</u> дну ( <b>_</b> 0	1 1 十 1 / 1 岁 ( ) 上 ,
A					リモコンボタンと受	信チャンネル・表示チ	ャンネル・放送局名				リモコンボタンと	受信チャンネル・表示ラ	チャンネル・放送局名		
A	都道	郏市	市外	1	2	3	4	5	6	7	8			11	12
1.	府県	Bhih	局番	受信表示 数法自令 受	经信表示 数学异夕	受信表示	受信表示	受信表示	受信 表示 数法	受信表示 数学星夕	受信表示	受信表示	受信表示 数学品名	受信表示	受信表示
The color   The				CH!CH! IX CAN TO	CH¦CH¦ <sup>IIX I© I® 1</sup>				CH¦CH  IXIA	CH¦CH¦		CH CH LIXE	CH CH IX CAL	CH CH LIXE	CH CH IXX
## 0 162   0.162   0.2   0.2   0.162   0.2   0	北海道	札幌				3 ¦ 3 ¦ NHK 総合札幌		5 ¦ 5 ¦STV テレビ					35¦35¦HTB テレビ		
# 6 O 165 3 1201191 A						1 1	33:33:TV 北海道	1 1	!!!	7 <u>7 'STV</u> テレヒ	<u> </u>	"   9   9   NHK 総合札幌	39:39:HTB テレビ	1 1 : 1 1 : HBC テレビ	
### 01146   1015						ii		ii	ii						
### 0163   1   1   1   1   1   1   1   1   1															
The column								1 1							
### # # # # # # # # # # # # # # # # #										/ ¦ / ¦SIVテレヒ			39,39,HIB TUE	HBC TUE	
A	= *				5/12/10HB 2/12				6 1 6 1 HBC 7	UE I I			I U I U NHK 教育札幌	OF OF LUTP TILL	12,12,517,775
Section   1	育 秫 _			1				377737377		フラルルルが女主					
1	ш -												00000=0+#/*	┃┃┃┃┃┃┃┃	
No. 10   10   10   10   10   10   10   10							4 4 NHK 総百盛间								
The color   The										3232 東日平瓜2		343412 V 47 V L			12/12/11日以及
1									6   6   M   C	7 学			+ ' '		5757が出ナレビ
The color of the	III Ŧź			110111011					36.36.71/27						38.38.山形テレビ
## 20 00-4   1   1   1   1   1   1   1   1   1	ш /г					ス I ス INHK 総合山形			6   6   NIHK 教育						
1	福皇				1 1			LT, LT, C \ 570161					35,35,福阜放送	II I I	
Up	ш ш				- 「   「	3 1 3 NHK 教育福皇	47'47'テレビュー福息				(37/37/福皇山中テレビ	34341341111111111111111111111111111111	41/41/福島放送		
京東   東京   1989   444   Market   144   444   145				The second secon	321321テレビコー福息										
数	茨城			44: 1 NHK 総合東京 1	14:14:MX テレビ	46: 3 NHK 教育東京	42: 4 日本テレビ	16:16:放送大学							
日本 10 (27 SC)   1986年2月 (4) 4 M A D C D S D REST   54 4 18 T D C D C D P C D C D P C D D C D P C D D P C D D P C D D P C D D P C D D P C D D P C D D P C D D P C D D P C D D P C D D P C D D P C D D P C D D P C D D P C D D P C D D P C				51 1 NHK 総合東京 1	14:14:MX テレビ	49: 3:NHK 教育東京	53・4・日本テレビ	31・31・とちぎテレビ			57 8 フジテレビ				44:12:テレビ東京
東京												* 38¦38¦テレ T			62,12,テレビ東京
東京 93 11世紀1885 1414887エリス 2 13 13 14 18 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			043	1 1 NHK 総合東京 1	14,14,MX テレビ	3 NHK 教育東京		16:16 放送大学							
新	東京	東京		1   1   NHK 総合東京   1	14:14:MX テレビ	3 ¦ 3 ¦ NHK 教育東京	4   4  日本テレビ	16:16:放送大学	6 ! 6 !TBS テ	ノビ 42:42:t v I	< 8   8   フジテレビ	46:46:チバテレビ	10:10:テレビ朝日	38!38!テレ玉	12:12:テレビ東京
A	神奈川	横浜	045	1 1 NHK 総合東京 1	14:14:MX テレビ	3 · 3 · NHK 教育東京	4・4・日本テレビ	16:16 放送大学	6 i 6 iTBS テ	ノビ 42i42it v I			10:10 テレビ朝日	i i	
日	新 潟	新 潟						5 5 新潟放送			8 ¦ 8 ¦ NHK総合新潟				12¦12¦NHK 教育新潟
## # # # # # # # # # # # # # # # # # #					<u>6 , 6 ,MRO テレビ</u>										
□ 単 甲 府 ○65 1 1 M ○65 2 2 M ○65 1 1 M ○65 1 2 2 M ○65 2 2 M ○65 2 2 2 M ○65				1 1 10 11 1 1000			4 ¦ 4 ¦ NHK 総合金沢				<u> </u>	`			
日					1		4 4 5 1 5 1 5 1 5		6 : 6 :MRO 7		* 0 0 0 1 - 2 = 1 1 2	9   9   NHK 総合福井	1 1		
後 田 O265 44449 b n 3 3 3 MK 1956 4 4 MK 1956 5 (1867) 比 39(3 MK 1956) 4 1 万	田 架	<u> </u>											TU <sub>1</sub> TU <sub>1</sub> TUE朝日	1 1 1 1 1 1 = +#+++>	12 <sub>1</sub> 12 <sub>1</sub> テレビ果泉
数字	女 野	<u> </u>				O O NIIIV WASER						9 ' 9 'NHK 教用反打			
野 関	it 自														/ 251251由立テレビ
# 校 053   1   東海テレビ 3   30   30   30   30   30   30   30															
受知         名右尾         OS2         1 1 1 第ネテレビ         3 1 3 MM 総合成目         4 4 毎日放送         5 1 5 CSCテレビ         37/37 (8 7 7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	HT IIII						A I A I NHK 総合静岡		6 6 8 静岡市	7 详   25 25 テレビ					
□ 単	悉 知					3 1 3 INHK 総合名士屋				25,25,05,000	1 33,33,三番テレビ	O O NIHK 教育名古屋			
議費 大連 077				1 1 東海テレビ		31 3 NHK 総合名古屋		5 ! 5 !CBC テレビ	6 6 ABC 7	/ビ 33:33!=重テレト	1 8 8 関西テレビ	1 9 9 NHK 教育名古屋			
京都 975   32,2   NHK 662   19,19   19,19   12   12   15   15   15   15   15   15									38: 6 IABC 7						
大阪         OG         2!2 2 MK 含水質         4 (毎日放送         18/19/19/FU/大阪         4 (毎日放送         18/19/FU/大阪         4 (毎日放送         18/19/FU/TU/KK         4 (毎日放送         4 (日本のより)         18/19/FU/TU/KK         4 (毎日放送         2 (日本のより)         18/19/FU/TU/KK         18/19/FU/TU/K															
兵 庫 神 戸 078								i i							1 1 200.000
奈良 奈良 742	兵 庫	神戸	078					19 19 テレビ大阪							45,12,NHK 教育大阪
島 取	奈 良	奈 良	0742						6!6!ABCテ	ノビ 34:34:京都テレヒ	2 8   8   関西テレビ	36:36:サンテレビ	10:10:読売テレビ	55!55!奈良テレヒ	<ul><li>12!12!NHK 教育大阪</li></ul>
島 根 江 0852         30/30/日本新アレビ         10/10/山陰放送         12/12/INHX 養育配           演 田 0855         10/10/山陰放送         12/2/INHX 養育配         5/5/山陰放送         9/9 月日本放送         1/11/山陽放送         1/11/山區放送         3/5/35/山底 上         1/11/山陽放送         1/11/山路放送         1/11/山上城路		和歌山		1 1 3	32 i 2 i NHK 総合大阪		42. 4 每日放送	30,30,テレビ和歌山	44¦ 6 ¦ABC テ	ノビー・・・	46,8 関西テレビ		48,10 読売テレビ	i	
演 日	鳥取	鳥取				3 ¦ 3 ¦ NHK 総合鳥取	4 ¦ 4 ¦ NHK教育鳥取						22 22 山陰放送		24,24,山陰中央テレビ
四 山	島根								6 6 NHK総合		34,34,山陰中央テレビ				
1															
1	岡山				23:23:TSCFVEtt255			5 · 5 · NHK 総合岡山	1 1					11 <sub>:</sub> 11 <sub>:</sub> 山陽放送	
日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本   日本	広島			- ·   - ·   / / / C · / / / / / / /	íi										
<ul> <li>徳島 徳島 088 1 1 1 四国放送 1919 テレビ大阪 3 1 3 IMK 総合総 1919 テレビ大阪 3 1 3 IMK 総合総</li></ul>															
香川 高 松 087 191915757/世紀55   391391MK教育総 4 4 毎日放送 371371MK 総合配	/	/		2 . 2		0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	4 4 4								
2   2   1   1   1   1   1   1   1   1															
新居浜   O897   23/23/TSCFV世紀55   2 : 2 : NHK 総合組   12/12 広島テレビ   4 : 4 : NHK 教育組   31/31 「テレビ新広島   6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 6 : 8 : 6 : 6 : 8 : 8				13113113071/2025		3日にはJINHK 教育局松	4 4 4 母日放送	3 / 13 / 1NHK 総台尚松							
高知 高知 0888	変			22,22,1007111112	C C INTK 教育松山	12.12 広島アレビ	4 . 4 . NIIV 粉巻形は	31.31.7Vと新広島							
福岡 092 1:1 KBCテレビ 36:36:サガテレビ 3:3 NHK 総合福岡 4:4 4 KB 毎日放送 19:19:TVQ九州放送 6:6 NHK教育福岡 2:2 KBCテレビ 35:35;FBSテレビ 36:36;サガテレビ 23:23:TVQ九州放送 6:6 NHK教育福岡 8:8 RKB 毎日放送 10:10:5 レビ西日本 11:11:1 RKK テレビ 12:12:NHK教育福岡 10:10:5 レビ西日本 11:11:1 RKK テレビ 12:12:NHK教育福岡 8:8 RKB 毎日放送 10:10:5 レビ西日本 11:11:1 RKK テレビ 12:12:NHK教育福岡 8:8 RKB 毎日放送 10:10:5 レビ西日本 11:11:1 RKK テレビ 12:12:NHK教育福岡 8:8 RKB 毎日放送 10:10:5 レビ西日本 11:11:1 RKK テレビ 12:12:NHK教育福岡 8:8 RKB 毎日放送 10:10:5 レビ西日本 11:11:1 RKK テレビ 12:12:NHK教育福岡 8:8 RKB 毎日放送 10:10:5 レビ西日本 11:11:1 RKK テレビ 12:12:NHK教育福岡 8:8 RKB 毎日放送 10:10:5 レビ西日本 11:11:1 RKK テレビ 12:12:NHK教育福岡 8:8 RKB 毎日放送 10:10:5 レビ西日本 11:11:1 RKK テレビ 12:12:NHK教育福岡 8:8 RKB 毎日放送 10:10:10:1 RK テレビ 12:12:NHK教育福岡 8:8 RKB 毎日放送 10:10:1 RK テレビ 12:12:NHK教育福岡 8:8 RKB 毎日放送 10:10:1 RK テレビ 12:1 RKK テレビ 12:1 RKK テレビ 12:1 RKB 毎日放送 10:10:1 RKB 毎日放送 10:1 RKB 毎日成送 10:1 RKB 毎日成送 10:1 RKB 毎日成 10:1 RKB 毎日成送 10:1 RKB 年日 10:1 RKB 毎日成送 10:1 RKB 年日 10:1 RKB 年日 11:1 RKK テレビ 10:1 RKB 年日 11:1 RKB 日 11:1 R	宣 幻			COICO! 1367 VERC 75		「こ」こい公局ノレビ	サ   4   INFN	コーラー アレ州山島							
大力州	福 田	一 同 別		1 1 1 KBC = 1, V	36,36,11,15,1,1	3 1 3 1 NHV 松仝垣岡		19,19,TV0+場份業				2			
佐賀 佐賀 0952 57:57:KBCテレビ 40:40:NHK教育族質 52:52:FBS テレビ 36:36:サガテレビ 14:14:TVQ か	111111111111111111111111111111111111111														
長崎 長崎 095 1 1 1 NHK 教育長崎 57 57 KBC テレビ 3 3 3 NHK 総合長崎 4 4 NHK 総合長崎 22 22 KKT テレビ 5 5 長崎放送 34 34 テレビ熊本 25 25 長崎国際テレビ 9 9 7 テレビ西日本 27 27 長崎文化放送 11 11 1 RKK テレビ 37 37 テレビ長崎 22 22 KKT テレビ 5 5 長崎放送 34 34 7 テレビ熊本 37 37 テレビ長崎 36 36 36 7 サブテレビ 9 9 NHK 総合素 19 19 TVQ 九州放送 11 11 1 RKK テレビ 4 4 1 RKB 毎日放送 大分 大分 097 1 1 1 KBC テレビ 3 3 3 NHK 総合大分 4 4 RKB 毎日放送 5 5 大分放送 10 10 10 南海 放送 36 36 7 レビ大分 37 37 7 FBS テレビ 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24	佐 智														
熊本	長崎			1 1 NHK教育長崎 F	57.57.KRCテレビ	3 3 NHK 総合長崎	4 4 RKR 毎日放送	5.5.長崎放送							
大 分 大 分 097 1 1 1 KBC テレビ 3 3 3 NHK 総合大分 4 4 RKB 毎日放送 5 5 大分放送 10 10 南海 放送 36 36 デレビ大分 37 37 FBS テレビ 24 24 大分朝日放送 19 19 TVQ 九州放送 9 9 9 デレビ西日本 12 12 NHK 教育を育 38 98 8 NHK総合を育 38 38 8 見易テレビ 10 10 宮崎 放送 1 2 12 NHK 教育を育 38 98 8 見易テレビ 10 10 宮崎 放送 1 2 12 NHK 教育を育 4 4 NHK総合を育 38 38 8 見易テレビ 10 10 宮崎 放送 1 2 12 NHK 教育を育 4 4 NHK総合を育 38 38 8 見易テレビ 10 10 宮崎 放送 1 1 内容 大分 37 37 FBS テレビ 10 10 10 宮崎 放送 12 12 NHK 教育を育 38 38 8 見易テレビ 10 10 10 宮崎 放送 1 1 日本															
宮崎   1   1   1   1   1   1   1   1   1		大 分							10.10.南海抗		37,37,FRS=1,P	24,24,大分朝日放送	1919 TVO 九州放送	9 9 テルビ西日オ	1212 NHK 教育大分
<ul> <li>延 岡 0982</li></ul>															571.51 40
- 鹿児島 - 鹿児島 - 鹿児島 - 099   1 ¦ 1 ¦ 南日本放送   34¦34¦テレビ熊本   3 ¦ 3 ¦ NHK 総合記息   35¦35¦テレビ宮崎   5 ¦ 5 ¦ NHK 教育意思息   10¦10¦宮崎放送   32¦32¦鹿児島放送   22¦22¦KKTテレビ   38¦38¦鹿児島テレビ   16¦16¦熊本朝日放送   30¦30¦鹿児島読売   - '   - '									6 6 宮崎旅						
<b>阿久根 0996</b> 17·17・鹿児島読売 34·34・テレビ熊本 23·23・鹿児島放送 35·35・鹿児島テレビ 22·22・KKTテレビ 8・8・NHK総合鹿児島 16·16・熊本朝日放送 10·10・南日本放送 11·11・RKK テレビ 12·12・NHK 教育鹿児島 12·12・NHK 教育鹿児島 16・16・熊本朝日放送 10·10・南日本放送 11·11・RKK テレビ 12·12・NHK 教育鹿児島 16・16・熊本朝日放送 10·10・南日本放送 11·11・RKK テレビ 12・12・NHK 教育鹿児島 16・16・16・16・16・16・16・16・16・16・16・16・16・1	鹿児島	鹿児島		1   1   南日本放送   3	34¦34¦テレビ熊本	3 ¦ 3 ¦ NHK 総合鹿児島	35¦35¦テレビ宮崎	5   5   NHK 教育鹿児島	10,10,宮崎が	送 32,32,鹿児島放送	€ 22,22,KKTテレビ	: 38,38,鹿児島テレビ	16,16,熊本朝日放送	30,30,鹿児島読売	
			0996	17-17-鹿児島読売 3	34:34:テレビ熊本	iii	23,23,鹿児島放送								
	沖縄		098	28,28,琉球朝日放送	2   2   NHK 総合沖縄						8 8 沖縄テレビ		10 10 琉球放送		12,12,NHK 教育沖縄

# 地上デジタル放送チャンネル一覧表 (大力)

- ●かんたん設置設定や初期スキャンで選択された地域の、 放送局とチャンネル番号の組み合わせは、下表のように なります。他地域の放送を受信されたときは、下表のよ うにならない場合があります。
- ●割り当てられた放送が実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナログ放送との混信を避けるために、小さい出力で放送されるため受信できるエリアが限定されます。

#### ■表の見かた



(2011年1月現在)

お住まいの地域	北海道(札幌)	北海道(函館)	北海道(旭川)	北海道(帯広)	北海道(釧路)	北海道(北見)	北海道(室蘭)
放送局名	3 NHK総合·札幌 2 NHK教育·札幌 1 HBC札幌 5 STV札幌 6 HTB札幌 8 UHB札幌 7 TVH札幌	3 NHK総合:函館 2 NHK教育:函館 1 HBC函館 5 STV函館 6 HTB函館 8 UHB函館 7 TVH函館	3 NHK総合・旭川 2 NHK教育・旭川 1 HBC旭川 5 STV旭川 6 HTB旭川 8 UHB旭川 7 TVH旭川	3 NHK総合:帯広 2 NHK教育:帯広 1 HBC帯広 5 STV帯広 6 HTB帯広 8 UHB帯広 7 TVH帯広	3 NHK総合・釧路 2 NHK教育・釧路 1 HBC釧路 5 STV釧路 6 HTB釧路 8 UHB釧路 7 TVH釧路	3 NHK総合·北見 2 NHK教育·北見 1 HBC北見 5 STV北見 6 HTB北見 8 UHB北見 7 TVH北見	3 NHK総合·室蘭 2 NHK教育·室蘭 1 HBC室蘭 5 STV室蘭 6 HTB室蘭 8 UHB室蘭 7 TVH室蘭
お住まい の地域	宮城	秋田	山形	岩手	福島	青森	東京
放送局名	3 NHK総合・仙台 2 NHK教育・仙台 1 TBCテレビ 8 仙台放送 4 ミヤギテレビ 5 KHB東日本放送	1 NHK総合・秋田 2 NHK教育・秋田 4 ABS秋田放送 8 AKT秋田テレビ 5 AAB秋田朝日放送	1 NHK総合・山形 2 NHK教育・山形 4 YBC山形放送 5 YTS山形テレビ 6 テレビュ-山形 8 さくらんほテレビ	1 NHK総合・盛岡 2 NHK教育・盛岡 6 IBCテレビ 4 テレビ岩手 8 めんこいアル* 5 岩手朝日7ル*	1 NHK総合・福島 2 NHK教育・福島 8 福島テレビ 4 福島中央元ピ 5 KFB福島放送 6 元ピュー福島	3 NHK総合・青森 2 NHK教育・青森 1 RAB青森放送 6 ATV青森テレビ 5 青森朝日放送	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 7ジテレピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 9 TOKYO MX 12 放送大学
						•	
お住まい の地域	神奈川	群馬	茨城	千葉	栃木	埼玉	長野
	神奈川  1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 7ジラレビダョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk 12 放送大学	群馬  1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 75 カビ ジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 群馬テレビ 12 放送大学	茨城	千葉  1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 ガデルビデョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ 12 放送大学	栃木  1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 ガデルビデシ 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ 12 放送大学	埼玉  1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 ガデルビデシシ 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉 12 放送大学	長野  1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn 6 SBC信越放送 8 NBS長野放送
の地域 	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 75 7ルビジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 tvk	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 75 7 7 1 2 3 3 5 7 7 レビ東京 7 テレビ東京 3 群馬テレビ	1 NHK総合・水戸 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 7ジテルピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 75 7 7 1 2 3 3 5 7 7 レビ朝日 7 テレビ東京 3 チバテレビ	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 アジテルピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 とちぎテレビ	1 NHK総合・東京 2 NHK教育・東京 4 日本テレビ 6 TBS 8 フジテルピジョン 5 テレビ朝日 7 テレビ東京 3 テレ玉	1 NHK総合・長野 2 NHK教育・長野 4 テレビ信州 5 abn 6 SBC信越放送

お住まいの地域	滋賀	広島	岡山	香川	島根	鳥取	ЩП
放送局名	1 NHK総合・大津 2 NHK教育・大阪 4 MBS毎日放送 6 ABCテレビ 8 関西テレビ 10 読売テレビ 3 BBCびわ湖放送	1 NHK総合・広島 2 NHK教育・広島 3 RCCテレビ 4 広島テレビ 5 広島ホームテレビ 8 TSS	1 NHK総合・岡山 2 NHK教育・岡山 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 TSCテレビせとうち 8 OHKテレビ	1 NHK総合・高松 2 NHK教育・高松 4 RNC西日本テレビ 5 KSB瀬戸内海放送 6 RSKテレビ 7 TSCテレビせとうち 8 OHKテレビ	3 NHK総合・松江 2 NHK教育・松江 8 山陰中央元ピ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	3 NHK総合・鳥取 2 NHK教育・鳥取 8 山陰中央テレビ 6 BSSテレビ 1 日本海テレビ	1 NHK総合:山口 2 NHK教育:山口 4 KRY山口放送 3 TYS示ル:山口 5 YAB山口朝日
お住まい の地域	愛知	三重	岐阜	石川	静岡	福井	富山
放送局名	3 NHK総合 名古屋 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 10 テレビ愛知	3 NHK総合・津 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 7 三重テレビ	3 NHK総合・岐阜 2 NHK教育・名古屋 1 東海テレビ 5 CBC 6 メーテレ 4 中京テレビ 8 ぎふチャン	1 NHK総合:金沢 2 NHK教育:金沢 4 テレビ金沢 5 北陸朝日放送 6 MRO 8 石川テレビ	1 NHK総合・静岡 2 NHK教育・静岡 6 SBS 8 テレビ静岡 4 だいいちテレビ 5 静岡朝日元ピ	1 NHK総合・福井 2 NHK教育・福井 7 FBCテレビ 8 福井テレビ	3 NHK総合 富山 2 NHK教育 富山 1 KNB北日本放送 8 BBT富山テレビ 6 チューリップ・テルビ
お住まいの地域	愛媛	徳島	高知	福岡	熊本	長崎	鹿児島
	Text	徳島  3 NHK総合 · 徳島 2 NHK教育 · 徳島 1 四国放送	高知    NHK総合・高知   2 NHK教育・高知   4 高知放送   6 テレビ高知   8 さんさんテレビ	福岡  3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・福岡 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送 8 TNC元で西日本	熊本  I NHK総合・熊本  NHK教育・熊本  RKK熊本放送  TKUプルと・熊本  KKTくまもと県民  KAB熊本朝日放送	長崎  1 NHK総合 · 長崎 2 NHK教育 · 長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNプル* ・長崎 5 NCC長崎文化放送 4 NIB長崎国際アル*	<ul><li>鹿児島</li><li>3 NHK総合・鹿児島</li><li>2 NHK教育・鹿児島</li><li>1 MBC南日本放送</li><li>8 KTS鹿児島力化*</li><li>5 KKB鹿児島放送</li><li>4 KYT鹿児島賣買TV</li></ul>
の地域  放送	1 NHK総合・松山 2 NHK教育・松山 4 南海放送 5 愛媛朝日 6 あいテレビ	3 NHK総合·徳島 2 NHK教育·徳島	1 NHK総合・高知 2 NHK教育・高知 4 高知放送 6 テレビ高知	3 NHK総合・福岡 3 NHK総合・北九州 2 NHK教育・北九州 1 KBC九州朝日放送 4 RKB毎日放送 5 FBS福岡放送 7 TVQ九州放送	1 NHK総合・熊本 2 NHK教育・熊本 3 RKK熊本放送 8 TKUデルで・熊本 4 KKTくまもと県民	1 NHK総合·長崎 2 NHK教育:長崎 3 NBC長崎放送 8 KTNテレヒ*長崎 5 NCC長崎文化放送	3 NHK総合·鹿児島 2 NHK教育·鹿児島 1 MBC南日本放送 8 KTS鹿児島力比* 5 KKB鹿児島放送

#### ■物理チャンネル一覧表

		東京			愛知			大阪
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名
27	1	NHK総合·東京	20	3	NHK総合・名古屋	24	1	NHK総合·大阪
26	2	NHK教育·東京	13	2	NHK教育·名古屋	13	2	NHK教育·大阪
25	4	日本テレビ	21	1	東海テレビ	16	1	MBS毎日放送
22	6	TBS	18	5	CBC	15	6	ABCテレビ
21	8	フシ゛テレヒ゛シ゛ョン	22	6	メ〜テレ	17	8	関西テレビ
24	5	テレビ朝日	19	4	中京テレビ	14	10	読売テレビ
23	7	テレビ東京	23	10	テレビ愛知	18	7	テレビ大阪
20	9	TOKYO MX						
28	12	放送大学						

		富山			茨城			岐阜		
	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名		
27	3	NHK総合·富山	20	1	NHK総合·水戸	29	3	NHK総合・岐阜		
24	2	NHK教育·富山	13	2	NHK教育·東京	30	8	ぎふチャン		
28	1	KNB北日本放送								

		兵庫	神奈川							
物理 CH	表示 CH	放送局名	物理 CH	表示 CH	放送局名					
22	1	NHK総合・神戸	18	3	tvk					
26	3	サンテレビ								

- ●お住まいの場所によっては、中継局を経由するために、本表の物理チャンネルと異なる場合があります。
- ●掲載外の地域については、販売店にご相談ください。

# 地上アナログ放送 放送局コード一覧表

●地上アナログ放送の設定で「放送局名」を変更するときに、下表の放送局コード(4桁の数字)を 直接入力することができます。 (2011年1月現在)

							(_011-11	/ 1 / 0 1 1 /
地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード	地区	放送局名	放送局コード
	NHK総合札幌	0336		山梨放送	0773		NHK総合高松	6224
			山梨					0004
	NHK教育札幌	0346		テレビ山梨	0549	香川	NHK教育高松	6234
	HBCテレビ	0257		NHK総合静岡	3920	= /	西日本放送	0265
北海道	STVテレビ	0261		NHK教育静岡	3930		瀬戸内海放送	1569
10/19/22		0200		*4四かど	1291			
	UHBテレビ	0283	静岡	静岡放送			NHK総合徳島	5968
	HTBテレビ	0291	HTIE	┃ テレビ静岡	1315	徳島	NHK教育徳島	5978
	TV北海道	0273		あさひテレビ	5153		四国放送	1793
		0592			4895			6480
	NHK総合青森			だいいちテレビ			NHK総合松山	
	NHK教育青森	0602	中部	NHK総合名古屋	4176		NHK教育松山	6490
青森	青森放送	0513		NHK教育名古屋	4186	TTZ 1.177	南海放送	1290
1 3 1111	青森テレビ	0294		東海テレビ	1281	愛媛	テレビ愛媛	1317
	青森朝日放送	4386		CBCテレビ	1029		あいテレビ	0541
	NHK総合秋田	1360	中部(愛知)	┃ メ〜テレ	5643		┃ 愛媛朝日テレビ	4889
	NHK教育秋田	1370		中京テレビ	1571		NHK総合高知	6736
<b>4</b> \/□								
秋田	秋田放送	0267		テレビ愛知	0537		NHK教育高知	6746
	秋田テレビ	0293	中   岐阜	┃ ぎふチャン	1061	高知	高知さんさん	0296
	秋田朝日放送	4383	中岐阜	三重テレビ	1313		テレビ高知	1574
		0848	I ——		3152			0776
	NHK総合盛岡			NHK総合富山			高知放送	
	NHK教育盛岡	0858		NHK教育富山	3162		NHK総合福岡	6992
山ー	IATテレビ	0276	富山	チューリップ	4640		NHK教育福岡	7002 l
岩手	テレビ岩手	0547			1025			2049
				北日本放送		1000	KBCテレビ	
	IBCテレビ	0262		富山テレビ	0802	福岡	RKB毎日放送	1028
	めんこいテレビ	4385		NHK総合金沢	3408		テレビ西日本	0521
	NHK総合山形	1616		NHK教育金沢	3418		FBSテレビ	1573
		1010			0000			
	NHK教育山形	1626	石川	石川テレビ	0805		TVQ九州放送	0531
LLITZ.	山形放送	0266	11/11	テレビ金沢	0801		NHK総合佐賀	7760
山形	さくらんぼ	0286		北陸朝日放送	4377	佐賀	NHK教育佐賀	7770
		0200				匹貝		
	テレビユー山形	0292		MROテレビ	0774		サガテレビ	0804
	山形テレビ	0550		NHK総合福井	3664		NHK総合鹿児島	8528
	NHK総合仙台	1104		NHK教育福井	3674		NHK教育鹿児島	8538
			福井					2205
	NHK教育仙台	1114		福井放送	1035	鹿児島	南日本放送	2305
<b>⇔</b> +++	東北放送	0769		福井テレビ	0295		■ 鹿児島テレビ	1830
宮城	仙台放送	0268		NHK総合大阪	4432		鹿児島放送	0800
		0546		NHK教育大阪	4442			1310
	ミヤギテレビ						鹿児島読売	
	東日本放送	0288		毎日放送	0516		NHK総合宮崎	8272
	NHK総合福島	1872	大阪	ABCテレビ	1030	<u></u>	NHK教育宮崎	8282
	NHK教育福島	1882		関西テレビ	0520	宮崎	宮崎放送	1546
			BB					1340
福島	福島放送	0803	関	読売テレビ	0778		テレビ宮崎	2339
泄药	福島中央テレビ	4641	西	┃ テレビ大阪	0275		NHK総合大分	8016
	テレビユー福島	0543	京都	京都テレビ	1058		NHK教育大分	8026
						<u> </u>		
	福島テレビ	0523		サンテレビ	0548	大分	テレビ大分	1060
	NHK総合東京	2128	奈良	奈良テレビ	0311		大分朝日放送	0280
	NHK教育東京	2138	和歌山	テレビ和歌山	5150		大分放送	1541
			滋賀		0700			
	日本テレビ	0260		びわ湖放送	0798		NHK総合熊本	7504
由古	TBSテレビ	0518		NHK総合岡山	5200		NHK教育熊本	7514
東京	フジテレビ	0264		NHK教育岡山	5210	45-	RKKテレビ	2315
悶	テレビ朝日	0522	MILL.	山陽放送	1803	熊本	熊本朝日放送	4624
関			岡山					
東	テレビ東京	0524		OHKテレビ	1827		KKTテレビ	0278
	MXテレビ	0270		TSCテレビせとうち	4375		テレビ熊本	1570
埼玉	テレ玉	0806		NHK総合広島	5456		NHK総合長崎	7248
千葉		0302		NIUV教育广自	5466			7258
未	チバテレビ	1000		NHK教育広島	2400		NHK教育長崎	1500
神奈川	tvk	4394	広島	中国放送	0772	長崎	長崎国際テレビ	5145
群馬	群馬テレビ	0304	/八曲)	広島テレビ	0780	TXMO	長崎文化放送	4635
栃木	とちぎテレビ	4631		テレビ新広島	5151		テレビ長崎	1829
1////								1005
	NHK総合新潟	2384		広島ホーム	2083		長崎放送	1285
	NHK教育新潟	2394		NHK総合鳥取	4688		NHK総合沖縄	8784
+r`c=	新潟放送	0517	⇔ π <sub>2</sub>	NHK教育鳥取	4698		NHK教育沖縄	8794
新潟			鳥取		5633	沖縄		1802
	新潟総合テレビ	5155		日本海テレビ	2000	广州电	琉球放送	
	テレビ新潟	0285		山陰放送	1034		琉球朝日放送	0540
	新潟テレビ21	0533		NHK総合松江	4944		沖縄テレビ	1032
	NHK総合長野	2640	島根	NHK教育松江	4954		衛星第1	0074
			四川以					
	NHK教育長野	2650		山陰中央テレビ	5410	^ =	衛星第2	0076
■ 田宝	長野放送	1062		NHK総合山口	5712	全国	WOWOW	0073
長野	abn	4628		NHK教育山口	5722		放送大学	0272
					0/E			
	テレビ信州	0542	山口	山口放送	2059		ハイビジョン	0075
	信越放送	0779		テレビ山口	1318			
.1.=11	NHK総合甲府	2896		山口朝日放送	4380			
山梨	NIHK教育田府	2906						

# Gガイド地域一覧表

- ●「Gガイド地域設定」で、お住まいの地域を選んだときに地上アナログ放送の番組 表に表示される放送局は、下表の通りに決められています。
- ●選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも

		れません。		2/13/10()			11 C O	(2011年	1月現在)
札幌 小樽 旭川 名寄 稚内 室蘭 苫小牧 函館 釧路	帯広 網走 北見	青森 八戸 むつ	盛岡 釜石	仙台 石巻 気仙沼	秋田 大館 大曲	山形 鶴岡米沢	福島 いわき 会津若松	水戸 日立	宇都宮 矢板
HBC テレビ NHK 総合札幌 STV テレビ UHB テレビ HTB テレビ TV 北海道 NHK 教育札幌	UHB テレビ NHK 総合札幌 HBC テレビ HTB テレビ STV テレビ NHK 教育札幌	青森放送 NHK 総合青森 青森朝日放送 NHK 教育青森 青森テレビ	NHK 総合盛岡 IBC テレビ NHK 教育盛岡 テレビ岩手 IAT テレビ めんこいテレビ	東北放送 NHK 総合仙台 NHK 教育仙台 東日本放送 ミヤギテレビ 仙台放送	NHK 教育秋田 秋田朝日放送 NHK 総合秋田 秋田放送 秋田テレビ	NHK 教育山形 テレビュー山形 NHK 総合山形 山形放送 さくらんぼ 山形テレビ	NHK 教育福島 テレビュー福島 福島中央テレビ NHK 総合福島 福島放送 福島テレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 MX テレビ チバテレビ	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレビ東京 とちぎテレビ MX テレビ
前橋 桐生	さいたま	熊谷 秩父	千葉	銚子	横浜 平塚秦野 小田原	23区 八王子 多摩	新潟 上越	甲府	長野 松本 飯田 岡谷・諏訪
NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ フジテレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ テレビ	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ フジテレビ フジテレビ テレビ朝日 テレエ テレビ東京	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ TBS テレビ フジテレビ テレビ朝日 テレ玉 テレビ東京	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ フジテレビ フジデレビ テレビ テレビ東京 tvk	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ フジテレビ フジテレビ テレビ朝日 チバテレビ テレビ東京 tvk	NHK 総合東京 NHK 教育東京 日本テレビ フジテレビ フジテレビ テレビ朝日 tvk テレビ東京 MX テレビ	NHK 総合東京 MX テレビ NHK 教育東京 日本テレビ テレビ フジテレビ tvk テレビ可則 チバテレビ テレビ東京	新潟テレビ21 テレビ新潟 新潟放送 NHK 総合新潟 新潟総合テレビ NHK 教育新潟	NHK 総合甲府 NHK 教育甲府 山梨放送 テレビ山梨	NHK 総合長野 abn テレビ信州 長野放送 NHK 教育長野 信越放送
富山 高岡	金沢 七尾	福井 敦賀	岐阜 高山 中津川名古屋 豊橋 豊田	静岡 浜松 富士 三島・沼津 島田 藤枝	津 伊勢 名張	京都 舞鶴 福知山 大阪	奈良 五條	神戸 神戸灘 川西 三木 姫路 明石	大津 彦根
北日本放送 NHK 総合富山 富山テレビ NHK 教育富山 チューリップ	石川テレビ NHK 総合金沢 MRO テレビ NHK 教育金沢 テレビ金沢 北陸朝日放送	NHK 教育福井 NHK 総合福井 福井放送 福井テレビ	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 ぎふチャン メ〜テレ テレビ愛知 三重テレビ	NHK 教育静岡 だいいちテレビ あさひテレビ テレビ静岡 NHK 総合静岡 静岡放送	東海テレビ NHK 総合名古屋 CBC テレビ 中京テレビ NHK 教育名古屋 三重テレビ メ〜テレ テレビ愛知	NHK 総合大阪 京都テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪 サンテレビ	NHK 総合大阪 奈良テレビ 毎日放送 テレビ大阪 ABC テレビ 関西テレビ サンテレビ 読売テレビ NHK 教育大阪 京都テレビ	NHK 総合大阪 サンテレビ 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ テレビ大阪 NHK 教育大阪	NHK 総合大阪 毎日放送 ABC テレビ 京都テレビ 関西テレビ 読売テレビ びわ湖放送 NHK 教育大阪
和歌山 海南・田辺	鳥取	松江 浜田	岡山 津山 笠岡	広島 福山 尾道 呉	山口 下関宇部 岩国	徳島	高松 丸亀	高知	松山 新居浜今治 宇和島
NHK 総合大阪 テレビ和歌山 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ 読売テレビ NHK 教育大阪	日本海テレビ NHK 総合鳥取 NHK 教育鳥取 山陰中央テレビ 山陰放送	日本海テレビ NHK 総合松江 NHK 教育松江 山陰中央テレビ 山陰放送	TSCテレビせとうち NHK 教育岡山 NHK 総合岡山 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	テレビ新広島 NHK 総合広島 中国放送 NHK 教育広島 広島ホーム 広島テレビ	NHK 教育山口 山口朝日放送 テレビ山口 NHK 総合山口 山口放送	四国放送 NHK 総合徳島 毎日放送 ABC テレビ 関西テレビ NHK 教育徳島	TSCテレビせとうち NHK 教育高松 NHK 総合高松 瀬戸内海放送 OHK テレビ 西日本放送 山陽放送	NHK 総合高知 NHK 教育高知 高知放送 テレビ高知 高知さんさん	NHK 教育松山 あいテレビ NHK 総合松山 テレビ愛媛 愛媛朝日テレビ 南海放送
福岡 久留米 大牟田 北九州 行橋	佐賀1	佐賀2	熊本	大分 中津	長崎 佐世保 諫早	鹿児島 阿久根 鹿屋	宮崎 延岡	沖縄	
KBC テレビ NHK 総合福岡 RKB 毎日放送 NHK 教育福岡 テレビ西日本 TVQ九州放送 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ RKB 毎日放送 TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ	NHK 教育佐賀 KBC テレビ TVQ九州放送 サガテレビ NHK 総合佐賀 FBS テレビ RKK テレビ	NHK 教育熊本 熊本朝日放送 KKT テレビ テレビ熊本 NHK 総合熊本 RKK テレビ	NHK 総合大分 大分放送 テレビ大分 大分朝日放送 NHK 教育大分	NHK 教育長崎 NHK 総合長崎 長崎放送 長崎国際テレビ 長崎文化放送 テレビ長崎	南日本放送 NHK 総合鹿児島 NHK 教育鹿児島 鹿児島放送 鹿児島テレビ 鹿児島読売	テレビ宮崎 NHK 総合宮崎 宮崎放送 NHK 教育宮崎	NHK 総合沖縄 琉球朝日放送 沖縄テレビ 琉球放送 NHK 教育沖縄	

136 137

番組追従を実行中。 (時間確認中)



お客様の操作や録画機器の状態により、 取消 録画が取り消されたときに表示。

予約実行の途中中断、時間の変更、指定の 信号で予約できない、録画機器が正しく おしらせ動作していない場合。

タイマー予約を、録画機器に送信済みの

この予約は実行できません。 (受信チャンネルが変更になったときなど)

放送局おすすめの番組。

9日以上先の番組。

現在、実行中の予約

番組ジャンル

#### ●番組をジャンル別に検索するときに選ぶ。(© 48~51ページ)

曜日指定、毎日、毎週



アニメ/特撮

趣味/教育

ワイドショー

メール一覧画面で、お客様がすでに読

#### その他の画面

メール一覧画面で、お客様がまだ読ま れていないメール。(未読メール)

(青)見るだけ予約された番組 (赤)番組表で予約された番組

まれたメール。(既読メール)

おすすめアイコン

探して毎回予約で予約された番組

予約一覧画面

番組内容画面

ラジオ放送の番組。

デジタル放送で、番組とは別のデータ放送 を行っている番組。

ラジオ放送で、番組とは別のデータ放送を 行っている番組。

番組の映像信号情報。 上:画面の横縦比(16:9、4:3) 下:信号方式(1080i、720p、480p、480i)

二重音声信号で、「主+副|音声の番組。

5.1 chなどのサラウンド放送の番組。

有料データを含む番組。

マルチビュー放送の番組。

番組の中に字幕(日本語/英語)の情報が 含まれている番組

視聴年齢制限がある番組。 (表示される年齢は4~20才まであります)

ステレオ

DVDレコーダーなどのデジタル 録画機器でコピー禁止の番組。

DVDレコーダーなどのデジタル録画機器 で1回だけコピー可能な番組。 (緑画後ダビングできません)

お知らせ

- ●「デジタル1COPY」などのアイコンが出ない番組でも、録画機器によってはダビングができない場合があり
- 地上デジタル放送では、上記のアイコンの他に、地上デジタル放送用のアイコンが表示されることがあります。

#### 地上デジタル放送用のアイコン

● 地上デジタル放送では、番組表の番組欄や番組内容画面で、番組内容画面のアイコン(上記)に加えて、下記な どのアイコン(地上デジタル放送用のアイコン)が表示されることがあります。



● 地上デジタル放送用のアイコンの説明を見たいときは、番組表を表示中に (サブメニュー)を押して アイコン一覧を選択し、味がボタンを押してください。

※すべてのアイコンの説明が表示されるわけではありません。

138

アイコンの 鬒

#### アイコンの一覧 ●本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク)によって、表示画面の情報をお知らせします。 ●放送局から情報が送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合があります。

デジタルテレビ放送 テレビ (映像+音声)の番組。

データ放送の番組。

デジタル放送で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

ラジオ放送番組で、番組内容に関連した データ放送を行っている番組。

映像や音声、データのいずれかを 信号切り換えができる番組。

モノラル音声の番組。

ステレオ放送の番組。

アナログコピーガードが、かかっている番組。 (アナログで録画できません。)

モニター出力端子から映像や音声信号を 出力しない番組。(録画できません)

(録画できません)





次回 探して毎일 ないとき。

低い予約。

予約時間が終了した予約。



録画予約した番組。

(下:録画機器、方式)

見るだけ予約した番組。

上記以外の機器で録画予約した番組。

探して毎回予約で予約した番組。

放送開始時間を変更して予約が実行される番組。

探して毎回予約で次回の放送がまだ見つかってい

予約時間が重なっていた場合の、優先順位が












バラエティ







劇場/公演



# メニュー階層

#### ■べんりアイコン

メニュー項目	記載ページ
ジャンル検索	50
注目番組	49
3D映像	44
3D方式切換	44
3D変換	44

メニュー項目	記載ページ
スライドショー	70
ビデオ一覧	71

#### ■メニュー

		メニュー項目	記載ページ		
画質を調整する		映像メニュー ピクチャー 黒レベル 色の濃さ 色あい シャープネス 色温度 ビビッド カラーリマスター プロ写真 超解像	90		
		NR HDオプティマイザー 消費電力 明るさオート テクニカル 輝度設定			
		<ul><li>輪郭強調</li><li>ガンマ補正</li><li>黒伸長</li><li>Rドライブ</li><li>Gドライブ</li><li>Bドライブ</li><li>Rカットオフ</li><li>Gカットオフ</li><li>Bカットオフ</li><li>明るさ補正</li></ul>	92		
音声を調整する	2/3	音声メニュー バス トレブル バランス サラウンド 音量オート イコライザー 低音補正 音量補正	94		
番組を探		番組表で	48		
予約する	- /	注目番組一覧	49		
		今放送中から	50		
		おすすめ一覧	53		
		ジャンル別に キーワードで 人名で	50		
		時間指定予約で	88		
設定する		予約一覧3D映像3Dグラス 3D方式切換 3D変換 3D変換 3D変換効果 3Dの詳細設定	89		

				1一項目		記載ページ	
設定する	画面の設定	1/3	PC画面調整 (PC入力時のみ)	信号の種別 ドットクロック周波 水平位置 垂直位置 クロック位相 入力解像度 信号表示	水平周波数 垂直周波数	106	
		2/3	垂直位置/サールマース 水平表示領域 HD表示領域 セルフワイト ID-1検出 ED2検出 3次元Y/C分480p色マトブランク輝度 サードジャース オーシーカー デジター・ファイル マース・オース・オース・オース・オース・オース・オース・オース・オース・オース・オ	【 】 ↑離 ・リックス 手設定	工厂型///	96	
	音声の影	3/3  定	24pフィル/ スピーカーと	ムダイレクト イヤホン音声の同時 イヤホン音量   音声ガイド機能   読み上げ音量	出力	100	
	システム	.設定	おすすめ番組設定	読み上げ速度 おすすめ機能 番組開始時のおすす 選局操作時のおすす 通知する番組の数	- - め通知 - め通知	54	
				おすすめ語句一覧おすすめ対象設定		56	
				学習リセット		54	
				字幕の設定 制限項目 設定	字幕 字幕言語 文字スーパー 文字スーパー言語 視聴可能年齢 ブラウザ制限 暗証番号変更 暗証番号削除		102
			文字入力設定	入力方法		130	
			選局対象 右画面操作 タイトル表示 表示の設定	変換万式   で   アニメーション   探して毎回予約		102	
	初期設定		がんたん設置			30	
	1,3,4,10,7,7	-	設置設定	受信対象設定	地上アナログ BS CS	39	
				チャンネル設定	地上アナログ 地上デジタル BS CS1 CS2	32	
				番組表設定	Gガイド地域設定 Gガイド受信確認 通信によるGガイド受	39	

# ●メニュー階層(つづき)/故障かな!?/個人情報リセット

# メニュー階層(つづき)

			メニュ			記載ページ
設定する	初期設定	設置設定		地域設定	県域設定 郵便番号 地域設定削除	38
				受信設定	地上	36
					衛星	37
				クイックスタート		39
				B-CASカードテスト		
		ネットワーク関	関連	LAN接続形態 アクセスポイント接続		
		設定		IPアドレス/ DNS設定 プロキシサーバー	接続テスト IPアドレス自動取得 IPアドレス サブネットマスク ゲートウェイアドレス DNS-IP自動取得 プライマリDNS セカンダリDNS	126
				設定 MACアドレス	プロキシポート番号 ホームアドレス アクトビラ接続テスト	
		省工ネ設定		無信号自動オフ無操作自動オフ無操作画面自動オフ		100
		接続機器関連設定	1.00	HDMI連携設定 Irシステム設定	HDMI連携制御電源オン連動電源オフ連動電源オフ時の音声出力ケーブルテレビ電源オン連動レコーダーの操作テスト(レコーダー電源オン/オフ) Irシステムメーカーリモコン種別	116
			2/2	HDMI RGBレンジ設定 HDMI画質連動設定 HDMI音声入力設定 ビデオ入力表示書換 デジタル音声出力 デジタル音声予約録値 モニター出力停止設定 入力自動スキップ、HD	HDMI 1~4 HDMI 3音声入力設定 ビデオ 1 / D端子 ビデオ2/3 HDMI 1~4 PC	118
		自動更新設定		ダウンロード予約		104
		設定リセット		個人情報リセット		143
	情報を見る	放送メール B-CASカード ID表示 ボード				66
機器を操作する	HDMI連携	レコーダーの担 見ている番組を 録画を停止する 音声をシアター	を録画 る -から	出す		72
	SDカード	スライドショ-	-開始			68
		写真を見る ビデオー覧を見	<b>見る</b>			71
放送メール※	※未読のメ	一ルがあるとき		表示されます。		, 1

# 故障かな!?

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	映像が出ないなど 表示がおかしい、 また急にリモコンが 操作できなくなった	<ul><li>●本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。何かおかしいと感じられたときは、一度本体の電源ボタンで「切」にし、5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。</li><li>※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。</li></ul>	
	電源が入らない	<ul><li>■電源プラグがコンセントから抜けていませんか?</li><li>●リモコンの場合は、テレビ本体の電源が「入」になっていますか?</li></ul>	で 23ページ で 27ページ
共通	リモコンで 操作できない	<ul> <li>■電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?</li> <li>●リモコン受信部に蛍光灯の光など強い照明が当たっていませんか?</li> <li>●受信異常により、本機の操作ができなくなる場合があります。</li> <li>→本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。</li> </ul>	で 28ページ で 27ページ で 27ページ
の項目	本機から時々、 「ピシッ」と音がする	●画面や音声に異常がない場合、室温の変化により、 キャビネットがわずかに伸縮する音です。 性能その他に影響ありません。	_
	ダウンロードを 行ったら、 受信できなくなった	● ダウンロードの内容によっては、各種設定が工場出荷時の設定値に戻る場合があります。 再度設定をやり直してください。	
	接続した機器の映像 が出ない、入力切換の とき入力が選べない	●各端子にプラグはしっかり差し込まれていますか? 端子の奥までしっかり差し込んでください。	_
	音声ガイドが実際と異なる読み上げを行う	●実際と異なる読み上げを行う場合がありますが、 故障ではありません。	
	内部から音がする	■電源を入れると、プラズマディスプレイパネルの駆動音が聞こえる場合がありますが、故障ではありません。	
	テレビ内部から 「カチッ」と音がする	<ul><li>●番組表などの情報を送受信するため、本機内部の回路が自動的に動作する音です。</li><li>●デジタル放送を録画予約したときなど、予約に従い本機内部の回路が自動的に動作する音です。</li></ul>	

#### 本機を廃棄されるとき

個人情報リセットを行ってください。



(メニュー)**→「設定する」→「初期設定」→「設定リセット」**(**)** を3秒以上押す)

- → 「個人情報リセット」( ) を3秒以上押す) → 「はい 」 → 本体の電源 「切」
- ●本機に記録されているお客様の操作に関する個人情報(メールやデータ放送のポイント、 暗証番号など)やチャンネル設定が、すべて削除されます。
- ●アクトビラをご利用されたときに、サイトなどに登録された情報はリセットされませんのでご注意ください。(各サイトで退会手続きなどを行ってください)

#### お願い

●廃棄などで本機を手放される以外には、実行しないでください。

 $1\overline{43}$ 

# 故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	画面に光らない点がある	●プラズマディスプレイパネルは非常に精密度の高い技術で作られていますが、画面の一部に光らない点や常時点灯する点が存在する場合があります。これは故障ではありません。	
	残像が発生する	●ビデオやパソコンなどの静止画像などを長時間映したままにしておくと、焼き付き(残像)が発生する場合があります。この場合、テレビ番組など、動きのある映像でしばらくお使いいただくと、次第に軽減されます。	
	動きの少ない明るい 映像のときに画面が 少し暗くなる	●写真やパソコンの静止画像など動きの少ない明るい映像を長い間表示すると本機が自動的に画面を少し暗くします。これは、プラズマディスプレイパネルの焼き付きや劣化を軽減するための機能で、故障ではありません。	
	テレビ本体の一部が 熱くなる	●前面パネル、天面、背面の一部は温度が高くなっておりますが、性能・品質には問題ありません。	
共通の項	映像が出るまでに 時間がかかる	●本機は美しい映像を再現させるため各種信号をデジタル処理しておりますので、電源を入れたときやチャンネルを切り換えたとき、映像が出るまでに少し時間がかかる場合があります。	
目	画面モードが「ノーマル」 のとき、左右のブランク 部分の明るさが変わる	●「ブランク輝度設定」を「オフ」以外に設定して見ていると番組内容によってはブランク部分の明るさが変化する場合がありますが、故障ではありません。	
	テレビ本体から 「ヒュンヒュン」と音 がする	●本機は静音タイプの冷却用ファンを搭載していますが、夜間など静かな環境ではファンの風切り音が聞こえる場合があります。排気孔からのほこりが壁に付着することもありますので、設置場所にご注意願います。	
	リモコンの放送切換ボ タンを押しても、放送 が切り換わらない	<ul><li>リモコンの放送切換ボタンを押したとき、押した放送 切換ボタンが点滅する。</li><li>→テレビ本体のメニュー設定で、放送切り換えをでき ないようにしていませんか?</li><li>電池が消耗していたり、電池の極性が違っていませんか?</li></ul>	です 39ページ です 28ページ
	画面右上でチャンネルや 「HDMI 1」などの入力表 示を消すことができない	●「画面表示」ボタンを数回押すと、消すことができます。	☞ 28ページ ☞ 63ページ
テ	映像が揺れる、映像が 不鮮明、色模様が出る、 色が消える	<ul><li>●アンテナやアンテナ線が劣化または破損、断線をしていませんか?</li><li>●アンテナ線は正しく接続されていますか?</li></ul>	
レビ放送のとき	「セルフワイド」の とき画面のサイズが ときどき変わる	セルフワイドは、映像の明るい部分などを検出して 自動で画面サイズを拡大する機能です。 映像によっては 下記のような動作をすることがあります。 ●最初暗いシーンのときは、 しばらく自動拡大しないこ とがあります。 ●4:3映像でも上下が暗いシーンでは、自動拡大する ことがあります。 →気になる場合は手動で画面モードを設定してくだ さい。	<u>-</u> - 98ページ

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	DVDレコーダーなど の録画機器で選局する と、一瞬黒い帯が出る	● チャンネルを切り換えたときに発生するノイズによるものです。	_
	画面の上下に映像の ない部分ができる	● 16:9より横長の映像ソフト(シネマビジョンサイズ のソフトなど)のときは、画面の下や上下に映像のな い部分ができることがあります。	
	ズームやジャストにする と画面の上下が欠ける	<ul><li>●画面の位置調整がずれていませんか?</li><li>→画面の位置を調整してください。</li></ul>	<b>12</b> 99ページ
テレビな	チャンネル番号が 画面から消えない	<ul><li>● (画面表示)で、画面表示が出る状態にしていませんか?</li><li>→再度、(画面表示)を押してください。</li><li>ビデオ入力を選んでいるときは、ビデオの映像が無いと消えません。</li></ul>	<b>で</b> 63ページ
放送のとき	チャンネルを切り換 えたときやセルフワ イドで画面サイズが 変わったとき、一瞬画 面が暗くなる	●画面が切り換わるときに発生するノイズを見えにくくするために、一瞬画面を暗くしています。	
	地上アナログ放送で 画面にはん点が 出たり、画面が 揺れる	●自動車や電車、高圧線、ネオンなどからの影響 (妨害電波や誘導電磁波)を受けていませんか?	
	地上アナログ放送で あるチャンネルだけ 映りが悪い	●チャンネルの微調整は、正しいですか?	で 33ページ
	地上アナログ放送で 映像が2重3重に 見える	<ul><li>●アンテナの方向がずれていませんか?</li><li>●山やビルからの反射電波を受けていませんか?</li></ul>	_
衛星	映像も音も出ない	<ul><li>●アンテナ線は正しく接続されていますか?</li><li>●「受信設定」は、正しく設定されていますか?</li></ul>	で 24ページ で 37ページ
デジタル放送(BS、110度CS)	画質や音質が少し 悪くなった	<ul> <li>●降雨対応放送になっていませんか?</li> <li>→雨の影響により、衛星からの電波が弱くなると、本機は電波が弱くても受信可能な降雨対応放送に切り換えます。降雨対応放送は、画質・音質が少し悪くなります。天候が回復すれば、元の画質や音質に戻ります。</li> </ul>	
	110度CSデジタル 放送が受信できない	<ul><li>本機と衛星アンテナをビデオデッキなどを通して接続していませんか?</li><li>→直接接続するか、110度CS対応の分配器(市販品)などをご使用ください。</li><li>BSデジタル放送より高性能の、110度CS対応のアンテナやブースター、ケーブルなどが必要です。</li></ul>	
のとき	有料放送の視聴が できない	<ul><li>●有料放送を視聴するための手続きはされていますか?</li><li>→視聴契約手続きをしてください。</li></ul>	_

144

●故障かな?(つづき)

# 故障かな!?(つづき)

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
衛星デジタル放	映像や音声が出ない (または、ときどき 出なくなる)	●アンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか?またはアンテナ線の劣化などはありませんか? →「受信設定」の「衛星」でアンテナレベルが受信可能レベル(50以上が目安)に達しているかご確認ください。また「受信設定」でアンテナレベルが最大になる角度にアンテナを調整してください。アンテナレベル	☞ 37ページ
タル放送(BS、110	映像が静止する (または、ときどき 静止する)	の確認は、「サブメニュー」ボタンからでも可能です。 ● 着雪(アンテナ)、雨、雷雲などによる電波の減衰や、強風時のアンテナの揺れなどが考えられます。 → 衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に映像や音声が止まったり、全く受信できなくなることがあります。 天候の回復を待ってください。	
度CS)のとき	特定のチャンネルの 映像や音声が出ない (または、ときどき) 出なくなる	<ul><li>●衛星デジタル放送に対応していないアンテナケーブルや分配器、分波器などを使用していませんか?</li><li>●PHSデジタルコードレス電話機や携帯電話機などの影響を受け、映像や音声が出なくなることがあります。</li><li>→アンテナや受信設備の改善で解消することもあります。販売店にご相談ください。</li></ul>	_
	映像や音声が出ない (または、ときどき (出なくなる) 映像が静止する (または、ときどき) 静止する	● UHFアンテナの向きが、風や振動により変わっていませんか?またはアンテナ線の劣化などはありませんか? →「受信設定」の「地上」で、アンテナレベルが受信可能レベル(44以上が目安)に達しているかご確認ください。 アンテナレベルの確認は、⑤(サブメニュー)からでも可能です。(アンテナレベルはチャンネルによって異なります。またアンテナシステムの条件などにより変動する場合がありますので、十分な余裕を取ることをおすすめします)	<b>です</b> 36ページ
地上デジタル放送のとき	地上デジタル放送が 受信できない	<ul> <li>お住まいの場所は、地上デジタル放送の放送エリアですか?</li> <li>→地上デジタル放送は、現在の地上アナログ放送との混信を避けるために当初は非常に小さい出力電波で開始され、受信エリアが限られます。また、受信障害がある環境では放送エリア内でも受信できない場合があります。</li> <li>●UHFアンテナは地上デジタル放送の送信局に向いていますか?</li> <li>→現在の地上アナログ放送の送信局と方向が違う地域があります。</li> <li>●地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナをで使用ですか?</li> <li>→従来のアナログ放送用のUHFアンテナは、視聴地域の特定チャンネルに対応している場合があり、地上デジタル放送用のUHFアンテナやデジタル対応のブースターおよび混合器などが必要な場合があります。</li> <li>※地上デジタル放送についてのお問い合わせ先</li> <li>・総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター0570-07-0101(ナビダイヤル)(携帯電話、PHS、IP/ひかり電話など、ナビダイヤルがつながらない場合:03-4334-1111)受付時間月〜金/9時〜21時、土・日・祝/9時〜18時・社団法人デジタル放送推進協会ホームページhttp://www.dpa.or.jp</li> </ul>	

	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	映像も音も出ない	●B-CASカードは正しく挿入されていますか?	<b>喧</b> 26ページ
デジタル放送 (	字幕や文字スーパー が出ない	<ul> <li>「字幕の設定」の「字幕」や「文字スーパー」が「オフ」に設定されていませんか?</li> <li>→「オン」にしてください。</li> <li>字幕や文字スーパーのある番組を選局していますか?</li> <li>→字幕は「字幕」のアイコンが表示されている番組で表示されます。</li> <li>字幕の言語の設定は正しいですか?</li> <li>→設定した言語の字幕のみ表示されます。</li> </ul>	で 102ページ で 48ページ で 102ページ
(共通)のとき	「画面モード」ボタン を押しても、サイド カットの切り換えが できない	<ul> <li>録画予約の実行中ではありませんか?</li> <li>→録画予約実行中はサイドカットの切り換えが制限されます。</li> <li>録画予約のとき「その他の設定」のサイドカットの項目が「する」の場合はサイドカットを解除することができません。</li> <li>録画予約のとき「その他の設定」のサイドカットの項目が「しない」の場合は「フル」固定になりサイドカットにはできません。</li> </ul>	
アクトビラのとき	アクトビラが 動かない、 つながらない	●アクトビラをご利用になるには、ブロードバンド環境が必要です。また、アクトビラの動画コンテンツをご利用になるには、光ファイバー(FTTH)などの高速回線との接続をおすすめします。 ご利用環境や接続回線の混雑状況などにより、動画コンテンツの映像が乱れたり、映らないなどの場合があります。	で 124ページ
SDメモリーカード再生	写真が再生できない	●パソコンなどで編集した写真データですか? →ご使用の編集ソフトによっては、正しく再生できない場合があります。 ●写真データの画素数は最小160×120画素~最大約1470万画素の範囲ですか? ●動作確認済のSDメモリーカードをお使いですか? ●JPEG以外の写真(TIFF形式など)、プログレッシブJPEG形式、JPEG2000形式には対応しておりません。	<ul><li>© 67ページ</li><li>© 67ページ</li><li>© 67ページ</li><li>© 67ページ</li><li>© 67ページ</li></ul>
生のとき	SDビデオ再生で 音声が出ない	●対応していない音声形式の可能性があります。 対応していない音声形式のときは、SDビデオ一覧の 「プレビュー映像」の右下に ▼マークが表示されます。	_
予約のと	予約が実行されない	<ul> <li>予約をして、電源が「切」になっていませんか?</li> <li>→見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしていると予約が実行されません。</li> <li>→モニター出力端子を使ってデジタル放送を録画予約した場合、本体の電源を「切」にしていると予約が実行されません。</li> <li>→Irシステムを使ってデジタル放送を録画予約をした場合、本体の電源を「切」にしていると予約が実行されません。</li> </ul>	<b>心</b> 27ページ
き	Irシステムで録画機器 の録画予約ができない	<ul><li>Irシステムケーブルは正しく接続されていますか?</li><li>[Irシステム設定]は正しいですか?</li><li>録画機器は正しく準備できていますか?</li><li>→録画機器の電源や、記録用ディスク、ビデオテープなどは必ず確認してください。</li></ul>	© 113ページ © 116ページ © 78ページ

# 故障かな!?(つづき)

Г	こんなときは	ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	予 約 DVDレコーダーで の 番組タイトルが正し く表示されない き	<ul> <li>「番組タイトル情報」についてパナソニック製のDVD レコーダーで録画予約を行うと録画予約情報の他に番組タイトルの情報が送られます。(番組表で番組タイトルが取得できていない場合は送られません)</li> <li>●番組タイトルに外字が含まれていると、DVDレコーダーでは表示されません。</li> <li>●時間指定予約で「毎日」などのくり返しのタイマー予約をされた場合には予約設定時に初回の番組タイトルを送ります。(くり返しの2回目以後の番組タイトルは送りません)</li> <li>●送られる番組タイトルは1分を超える予約番組の最初の番組タイトル1つだけです。</li> </ul>	
:	番組表が出ない、 または8日分 表示されない 表 に つ い て	<ul> <li>●地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必要です。</li> <li>※ケーブルTV(CATV)でBSデジタル放送を見ている場合は使用できません。</li> <li>●お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間以上経過した場合は、番組データがありません。</li> <li>→番組データの取得は、リモコンで電源「切」または外部入力の視聴中に行われます。最大約4時間かかります。(2011年1月現在)</li> <li>●次の場合、番組データを受信できませんので、ご注意ください。(本体の電源を切っているとき、テレビ放送を見ているとき、デジタル放送の電波状態がよくないとき)</li> <li>●録画実行中や2画面の場合は番組データを受信できないことがあります。</li> <li>※最新の番組データをインターネットからより確実に取得する設定ができます。</li> </ul>	
	地上アナログ放送で 番組表に表示されな い放送局がある	●正しい放送局名の設定が必要です。 ●「Gガイド地域設定」が必要です。Gガイド地域設定で選ばれた地域に登録されていない放送局は、実際に受信できる場合でも番組表には表示されません。 ※Gガイド地域の境界近辺にお住まいの場合は、どちらかのGガイド地域の番組表の設定になります。この場合、他方でのみ配信される放送局は、表示できません。	_
HDM-対応機器を接続	D M 映像が出ない、	<ul> <li>●HDMIケーブルを確実に接続してください。</li> <li>●本機はHDMIおよびDVI機器との接続ができますが、 一部の機器では映像や音声が出ないなど正常に動作 しない場合があります。</li> <li>●本体の電源および接続機器の電源を「切」「入」してく ださい。</li> <li>●対応外の信号がつながっていませんか?</li> <li>→接続機器の設定を対応信号に変更してください。</li> </ul>	でで 107ページ でで 108ページ 一 でで 110ページ
	を 接 続 の 音声が出ない と き	●接続機器の音声をリニアPCMに設定してください。 ● HDMI音声入力設定 を確認してください。 ● デジタル音声での接続がうまく動作しない場合は、アナログ音声(ステレオ音声コード)で接続してください。 ● HDMI入力時のDVDオーディオで暗号化されている場合は光デジタル音声出力されません。	 © 118ページ © 114ページ 

	こんなときは	 ここを確かめてください	詳しい解説を見る
	デジタルビデオカメラ の再生画面は表示され るが、本機のリモコン で操作できない	<ul><li>●デジタルビデオカメラの電源を「切」/「入」してみてください。</li></ul>	_
HDM-	本機のリモコン操作 でレコーダーに録画 できない	<ul><li>●レコーダーのチャンネル設定が合っているか確認してください。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。</li></ul>	
	デジタルビデオカメラ の電源を入れても、自動 で再生画面にならない	● HDMI 4端子に接続しなおしてください。 HDMI 1~3端子に接続したときは、「入力切換」ボタンで、HDMI 1~3入力に切り換えてください。	_
連携対応機器を接続	レコーダーを停止して、テレビ放送に切り換えた後、「見ている番組を録画」を選択しても録画できない	●もう一度レコーダーの停止ボタンを押してから、 録画を開始してください。レコーダーの停止ボタンを 一回押すと、一時停止の状態になります。	
昭を接続のとき	HDMI連携が正しく 動作しない	●HDMI連携に対応した機器を取り替えたり、接続・設定を変更したときなどは、本機が接続されている機器を正しく認識しない場合があります。そのようなときは、HDMIケーブルが正しく接続されていることを確認の上、下記の操作をしてください。 ①すべての接続機器の電源を入れた状態で、本体の「電源」ボタンで電源を入れ直す。  ▼プラップ・ファック・ファック・ファック・ファック・ファック・ファック・ファック・ファック	
		③接続した機器が操作できることを確認する。	
3D映像のとき	3D映像にならない	<ul> <li>● 3 D映像信号の中には、本機では自動的に3 D映像と認識しないものがあります。「3 D方式切換」で「サイドバイサイド」「トップアンドボトム」から、3 D映像の方式に合わせて設定してください。</li> <li>● 付属の3 Dグラスは本機からの赤外線信号を受けて動作します。本機と3 Dグラスとの間に物がないか確認してください。</li> <li>● 3 Dグラスの電源ボタンを約1 秒間押し続けてインジケータランプが点灯しない場合、3 Dグラスの電池残量がありません。3 Dグラスの電池を交換してください。</li> </ul>	—  で〒 46ページ
	3D映像の表示が おかしい	●3D映像信号の状態によっては、3D映像を見ると違和感を感じることがあります。「3Dの詳細設定」の「左右反転」や「斜め線フィルター」で「オン」と「オフ」を切り換えてください。 ●3Dに変換した映像の見えかたに違和感がある場合は「3D変換効果」の設定を切り換えてください。	
	3Dグラスの電源が 勝手に切れる	●付属の3Dグラスは本機からの赤外線信号が途絶えると、5分後に自動的に電源が切れます。本機と3Dグラスとの間に物がないか、確認してください。 ●3Dグラスの電源ボタンを約1秒間押し続けてインジケータランプが点灯しない場合、3Dグラスの電池残量がありません。3Dグラスの電池を交換してください。	<u>ー</u> です 46ページ
	3Dグラスの電源が 入らない	● 3Dグラスの電源ボタンを約1秒間押し続けてインジケータランプが点灯しない場合、3Dグラスの電池残量がありません。3Dグラスの電池を交換してください。	<b>電 46ページ</b>

# Q&A集

Q

HDMI連携でどんなことができるのですか。

HDMIケーブルは、どんなものが使えますか。

HDMI端子のついたテレビやDVDレコーダー、シアターを持っていますが、HDMI連携は使えますか。

本機のHDMI端子4系統に複数のレコーダーを接続した場合、メニューから操作できるレコーダーはどれですか。

本機のHDMI端子(1~4)に、レコーダーとデジタルビデオカメラを接続したとき、HDMI連携に連動して、どのHDMI端子の入力に切り換わりますか。

ケーブルテレビを受信していますがHDMI 連携の録画機能(見ている番組を追加)は 使えますか?

本機の番組表から録画予約をしましたが、番組表に予約アイコンが出ていません。

「見ている番組を録画」しているときに、 レコーダーの番組表から重複して録画した 場合はどうなりますか?

レコーダーでダビング中、本機のリモコンで電源を切った場合、本機に連動して レコーダーの電源も切れますか?

本機の無信号自動オフ機能などが動作した場合、レコーダーの電源は連動して切れますか?

「見ている番組を録画」で、レコーダーの ディスク、またはVHSテープに録画できま すか?

WOWOWなどの有料番組を録画する方法はありますか?

本機にレコーダーとシアターを接続していますが、デジタルビデオカメラの音声を5.1chで再生したいときはどうすればいいですか?

A

- ●本機のリモコンでデジタルビデオカメラやCATVデ ジタルSTBの操作ができます。
- ◆本機のリモコン操作で、レコーダーやシアターが連動して動作します。
- ・見ている番組をすぐ録画できます。
- ・本機のリモコンでレコーダーの録画予約ができます。
- ・レコーダーに再生専用ディスクを入れるだけで本 機の電源が入り、自動再生を開始します。
- ・本機のリモコンでシアターの音声に切り換えできます。
- ・本機の電源を切ると、レコーダーやシアターは連動して電源が切れます。
- HDMI規格に準拠しているケーブルをお使いください。 ● 3D映像を視聴するときは、HDMIロゴのある「High Speed HDMIケーブル」をお使いください。
- HDMI端子がついていても、機器がHDMI連携に対応していないと使えません。

番号の小さいHDMI端子に接続されたレコーダーを操作できます。

HDMI 1~3端子のどれかの端子にレコーダーを、HDMI 4端子にデジタルビデオカメラを接続してください。 後から操作した機器に、入力が自動で切り換わります。 ※一度入力が切り換わると、本機のリモコンで機器を操作できます。

CATVデジタルSTBやホームターミナルを通じて、 ▶ 本機に接続して視聴されている場合は、HDMI連携の 録画機能(見ている番組を録画)は使えません。

本機の番組表から録画予約すると、自動的に予約情報をレコーダーに送信します。この場合、録画予約の予約アイコンは、レコーダーの予約一覧でご確認ください。 (本機の番組表には予約アイコンは表示されません。)

番組表からの予約が優先して録画されますので、 「見ている番組を録画」は中断されます。

ダビング中、ファイナライズ中、フォーマット中、 プロテクト設定・解除処理中、消去処理中は、レコー ダー本来の仕様として電源は切れません。

本機の無信号自動オフ、無操作自動オフによって、本機の電源が切れたときは、レコーダーの電源も連動して切れます。

「見ている番組を録画」操作したときは、レコーダーの 内蔵ハードディスクに録画されます。 ディスクやVHSテープに直接録画できません。

契約されたB-CASカードを、レコーダーに挿入しておけば録画できます。

デジタルビデオカメラを本機のHDMI 4端子に接続して、シアターと本機を光デジタルケーブルで接続してください。また、デジタルビデオカメラの音声に、自動で切り換わらないことがあります。そのときは、シアターの入力をテレビに切り換えてください。 ※使用できない機種もあります。 インターネットに接続できる環境であれば、どんな環境でも設置・接続ができますか。

パソコンと同時に使えますか。

アクトビラにはどのようなサービスがある のですか。

アクトビラに料金はかかりますか。

アクトビラのコンテンツをパソコンで見る ことはできますか。

アクトビラの機能で一般のホームページを見ることはできますか。

アクトビラは、一般のWEBサイトとどう違うのですか。

| アクトビラの動画コンテンツは見られますか。

アクトビラで使用する個人情報保護の方法は。

アクトビラでEメールは使えますか。

ペアレンタルロック(視聴制限)のような機能はありますか。

一般のWEBサイトを見ているとき、画面の スクロールはどうするのですか。

表計算やワープロのソフトは使えるのですか。

|アクトビラにPPPoEの機能はありますか。

ストリーミングには対応していますか。

デジタル放送のデータ放送とはどう違うのですか。

A

光ファイバー(FTTH)、CATVなどのブロードバンド環境での使用に限ります。ただし、アクトビラの動画コンテンツを見るには、光ファイバー(FTTH)での接続が必要です。 ※ブロードバンドルーターの使用が許可されているかで確認ください。

パソコンを2台接続するのと同じことになりますので、ルーターなどで分配されていれば、お使いいただけます。

アクトビラは、リビングでちょっと知りたいような情報を家族一緒に楽しめるサービスです。おでかけ情報・レジャー・生活・レシピ・ゲーム・占い・地域情報などです。

アクトビラのご利用には料金はかかりません。ただし、一部有料のサービスもあります。また、光ファイバー (FTTH)などの回線使用料やプロバイダーとの契約・使用料は別途必要です。

基本的にはアクトビラ対応テレビでしか見ることはできません。パソコンではアクトビラを見ることはできません。

見ることはできますがおすすめできません。テレビ向けに作成されていないので、文字が読みにくかったり、内容が表示できない場合や予期しない情報・有害情報を含む場合があります。

アクトビラは一般のWEBサイトとは異なり、本機の機能を用いて操作・閲覧できるように構成され、リビングでの利用に配慮して運営されるサイトです。

アクトビラの動画コンテンツの視聴は、光ファイバー (FTTH)の接続を推奨します。また、PLCや無線LANを経由してインターネットに接続していると、映像が乱れる、途切れる、見えないなどの品質劣化が生じる場合があります。

インターネットで広く採用されている暗号化方式である SSLに対応しています。

インターネットのEメール(電子メール)については、 本機単独では使用できません。

WEBサイトの閲覧を暗証番号で制限する機能があります。(♥〒102、121ページ)

リモコンのカーソルキー「上、下、左、右」で画面をスクロールさせます。ただし、パソコンのようななめらかなスクロールはできません。正しく表示されない場合もあります。

一ご利用いただけません。

本機にはありません。ルーターでPPPoEの機能をお 使いください。

アクトビラの動画コンテンツはストリーミング再生に対応しています。

デジタル放送のデータ放送サービスは放送電波でデータが送られ、返信はブロードバンド環境を使用します。 アクトビラは受信・送信ともにブロードバンド環境を使用します。

# メッセージ表示一覧

●本機では、状況に合わせて「メッセージ」が表示されます。主なメッセージとその内容は下記のとおりです。

●本機では、状況に合わせて「メッセージ	「」が表示されます。 主なメッセージとその内容は下記のとおりです。
メッセージ	内 容
データを取得中です	デジタル放送からデータを取得中です。 そのままお待ちいただくか、別のチャンネルを選んでください。
現在、このチャンネルは放送を 休止しています。 (E203)	   放送局の都合などにより、放送を休止しているチャンネルを  選んでいます。別のチャンネルを選んでください。 
緊急警報放送が開始されました。決定 で選局、戻るで本メッセージを非表示 にします。	緊急警報放送が始まっています。 必ず確認するようにしてください。
B-CASカードを正しく挿入して ください。	B-CASカードの挿入方向の間違い、または使用できないカードが 挿入されています。B-CASカードを正しく挿入してください。 ( © 26ページ)
現在、受信できません。	チャンネルの設定、調整やアンテナ線の接続が正しくできていない、天候の影響などで受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを選局しているため受信できません。
受信できません。アンテナの設定や 調整を確認してください。 (E202)	アンテナの設定や調整が正しくできていない、天候の影響などで 受信障害が発生している、または放送されていないチャンネルを 選局しているため受信できません。
時刻情報が取得できていないため この操作はできません。	<ul> <li>●地上アナログ放送の番組表を見るためには、衛星アンテナの接続が必要です。ケーブルTV(CATV)でBSデジタル放送を見ている場合は使用できません。</li> <li>●番組データの取得は、リモコンで電源「切」またはテレビ視聴中に行われます。(2画面の場合は番組データが取れないことがあります)最大約4時間かかります。(2011年1月現在)</li> </ul>
番組データがありません。 決定ボタンで取得します。	デジタル放送の番組表で放送内容を知りたい放送局を選んで を押すと、そのチャンネルの番組情報を受信し、数分で表示します。 ※番組情報が受信できない場合は、放送内容が表示されないこと があります。
ダウンロードが中断されました このメッセージが消えるまで電源を 切らずにお待ちください(最大約3分) このメッセージが消えた後システムを 再起動します。一旦画面が暗くなり、 その後視聴画面となります。	電源を「入」時に表示されます。前回のダウンロード中に、受信異常や電源「切」などが発生し、ダウンロードが中断しました。自動復旧しますので、そのまま最大約3分間お待ちください。
起動処理中です。このメッセージが消えるまで、電源を切らずにお待ちください。(最大約3分)このメッセージが消えた後システムを再起動します。一旦画面が暗くなり、その後視聴画面となります。	電源を「入」時に表示されます。 本機の制御プログラムを更新していますので そのまま最大約3分間お待ちください。

メッセージ	内容
両端を切り取った映像に変換しました。 (データ放送時を除く) チャンネル選局や「元の画面」などで元に 戻ります。	デジタル放送で映像信号が720p、1080iのときに
放送ダウンロードの お知らせがあります。 決定ボタンを押してください。	ダウンロードの実施期間中に本機を視聴しているとき、一定時間だけ表示される場合があります。このような場合は、メッセージが表示されている間にをを押して、ダウンロードのお知らせをご覧ください。(お知らせを見ずに表示を消す場合は (戻る)を押してください。)
再起動しました	「リモコンが操作できない」「表示が乱れる」などの異常状態から 自動的に復旧した場合に表示されます。一旦本機の電源コード を抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。
あなたの好みを学習中です。 学習に数日かかる場合があります。	おすすめ一覧は本機が学習したお客様の好みを基に表示します。 本機の使用状況により学習が完了する時間が異なります。 数日間のご使用後に、再度おすすめ一覧を表示してください。
衛星アンテナとの接続に不具合があります。 確認のためBS放送に切り換えますか? (E209)	衛星アンテナとの接続に不具合があります。 メッセージに従い[はい]を選び決定してください。 (本機からアンテナへの電源供給を停止します) 衛星アンテナとの接続については販売店にご相談ください。
おすすめ番組を探しています。	おすすめ番組を探す処理を行っています。数分以上かかる場合があります。しばらくしてからおすすめ一覧を表示してください。
降雨対応放送に切り換わりました。 (E201)	雨の影響により、衛星からの電波が弱くなったため、引き続き放送を 受信できる降雨対応放送に切り換えました。 画質、音質が少し悪く なり、番組タイトルなどの番組情報が表示できない場合もあります。
視聴チャンネルがスキップに設定され ているため操作できません。	スキップ設定されているチャンネルの番組内容は表示できません。 番組内容を表示させたい場合は、チャンネル設定をやり直してください。
選局できません。リモコンの地上デジタルボタンを押し地上デジタル放送に 切り換えてください。	選局できない放送を選択しています。受信対象設定で、放送ごとの設定を確認してください。
番組がハイビジョン放送の場合、両端を切り取った映像に変換してモニター出力します。(データ放送時を除く)	720p、1080iのデジタル放送の番組を予約するときに、予約設定の「その他の設定」画面で、「サイドカット」を「する」に設定すると表示します。 両端に黒帯がある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で録画できますが、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の両端が切り取られた映像になりますので、ご注意ください。
番組データがありません。受信予定時 間が取得できません。	地上アナログ番組表でのみ表示されます。番組表設定や地域設定 が正しく行われているかを確認してください。
番組データ受信待ちです。	11110 (1110) CAEPRO C (1500)
***はCHロックされています。 操作するにはCHロック解除してください。 解除しますか? 録画予約が始まっているときは、予約中止されます。 解除後、録画機器を確認してください。	本機が録画予約を実行しているときに2画面にして右画面で選局操作をするとこのメッセージが表示されます。デジタル放送を録画予約中に右画面で選局操作などはできません。チャンネルのロックを解除してから選局操作をしてください。(チャンネルのロックを解除すると、録画予約が停止します。)

# メッセージ表示一覧(つづき)

<ネットワーク機器のメッセージ一覧>

メッセージ(エラーコード)	内 容
接続できませんでした。 LANケーブルの接続を確認してくだ さい。 (C200)	ハブをお使いの場合は、ハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、またはケーブル間違いなど*を確認してください。
IPアドレスが設定されていません。 本機の「IPアドレス/DNS設定」をご確 認ください。 (C201)	IPアドレス/DNS設定でIPアドレスが「」になっていませんか。IPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクを設定してください。(必要に応じて、アドレスの自動取得を選択してください)
家庭内のネットワーク機能のみ使用可能です。 ルーターからのIPアドレスが取得できませんでした。 アクトビラを使用する場合は、ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C203)	ハブをお使いの場合は、ハブ〜ルーター間の接続をご確認ください。 ルーターにつなぐ側のハブのポートはUPLINKにつないでください。 またハブのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合は ケーブルが正しく接続されていない、またはケーブル間違いなど*を 確認してください。上記で問題がなければルーターなどのDHCPが 動作していないことが考えられます。ルーターの設定や動作をご確 認ください。一旦、ルーターのリセットをおこなってください。
IPアドレスの重複を検出しました。 設定をご確認ください。 (C204)	本機と同じIPアドレスが他の機器に使われています。 他のパソコンや、本機、ルーターのIPアドレスをご確認の上、重複 のないように再設定してください。
接続テストを実行できませんでした。 (C205) アドレスが正しく設定されませんでした。 (C206)	一度、本体の電源を「切」にして入れなおして、再度実行してください。 それでも症状が改善しない場合、お買い上げの販売店にご相談ください。
接続テストに失敗しました。 ゲートウェイが応答しません。 ルーターとの接続や設定をご確認ください。 (C207)	ハブ〜ルーター間の接続をご確認ください。本機とルーター間にハブを使用する場合、ルーターにつなぐ側のハブのポートはUPLINKにつないでください。ハブのUPLINKポートのLinkランプが点灯しているか確認し、消えている場合はケーブルが正しく接続されていない、またはケーブル間違いなど*を確認してください。IPアドレス/DNS設定でのIPアドレス、ゲートウェイアドレス、サブネットマスクをご確認ください。無線LANをご使用の場合、通信設定をご確認ください。
無効なURLが指定されました。 (B015)	アドレス(URL)に禁止された文字が使用されています。 正しいアドレス(URL)を入力してください。
サーバーが見つかりません。 (B019)	アドレス(URL)が間違っていませんか。 正しいアドレスを入力してください。 プロキシサーバー設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。 本体および接続機器の電源を入れ直すことにより解決することがあります。
サーバーへの接続に失敗しました。 (B020)	サーバーが混みあっているため接続ができないか、サーバー側の サービスが停止されている可能性があります。しばらく待って から再度実行してください。 まったくホームページに接続できない場合は、プロキシサーバー 設定やブロードバンドルーターなどの設定を確認してください。
サーバーとの通信に失敗しました。 (BO21)	通信がタイムアウトしました。サーバーへのアクセスが集中して いるとおもわれます。しばらく待ってから再度実行してください。

※ケーブル間違いなどの具体例:LANコネクターの接触不良、LANケーブル以外のケーブルの使用、クロスケーブルとストレートケーブルの間違い。

●通信時の主なメッセージと内容は、下記の通りです。 アクトビラ接続やデータ放送からお好みページを使った場合に表示されることがあります。

	<b>.</b>
メッセージ(エラーコード)	内 容
日付情報がありません。 リモコンで今日の日付を設定してくだ さい。決定ボタンを押してください。 (BO22)	衛星アンテナを接続されていない場合などに、表示することがあります。この場合は、メッセージに従って本日の日付を入力してください。
認証に失敗しました。 (B401)	回線業者やプロバイダーから得たIDやパスワードを、ブロードバンドルーターやアクセスポイント、ケーブルモデム、ADSLモデムの取扱説明書にしたがって、正しく設定してください。
指定されたページが見つかりませんで した。 (B404)	正しいアドレス(URL)を入力してください。
接続先サイトの証明書の検証で問題がありました。接続先の安全性が確認できませんが接続しますか?サイト名:○○○○	接続先サイトが安全かどうかの確認ができませんでした。このまま接続することもできますが、接続しないことをおすすめします。しばらく待って再度実行すると、接続先の安全性が確認できる場合もあります。
右画面音声出力を解除しました。	HDMI連携で機器を接続して、入力が自動的にHDMIに切り換わると、シアターからの音声出力が右画面になっていても、自動的にHDMIの音声を出力します。
シアターと通信中のため操作できませ んでした。 しばらくしてから再度操作してください。	本機とシアター間で制御データを送受信中に表示します。 しばらくしてから再度操作してください。
シアターとの通信に失敗しました。 外部機器との接続や設定を確認して ください。	本機とシアター間で制御データの送受信が正常に行われなかったときに表示します。シアターとの接続や設定を確認してください。
レコーダーと通信中のため操作できませんでした。 しばらくしてから再度操作してください。	本機とレコーダー間で制御データを送受信中に表示します。 しばらくしてから再度操作してください。
USB端子の電源容量を超えました。 接続機器を外して、本体の電源をオフ、 オンしてください。	USB端子の電源容量を超えたため、USB端子に接続した機器に 電源が供給されていません。 接続した機器を外して、本体の電源ボタンで電源を切り、再度電 源を入れてください。
アクセスポイントへの接続に失敗しました。 アクセスポイントの接続を確認してく ださい。 (C200)	無線LANのアクセスポイントをお使いの場合は、無線LANアダプターが正しく接続されているか、無線LANアダプターからの電波がアクセスポイントまで届いているか、又はアクセスポイント接続設定が正しいか確認してください。
他の機器との競合が発生しました	AOSS方式やWPS方式のアクセスポイントが複数見つかったときに発生します。しばらくたってから、再度アクセスポイント接続設定を行ってください。
アクセスポイントに接続中の機器数が 上限に達したため接続できません。	AOSS方式のアクセスポイントに同時に接続できる機器は24台までです。アクセスポイントに接続している機器数を確認してください。

# お手入れ/上手な使いかた

#### お手入れについて

- ■キャビネットやディスプレイパネルの 汚れはやわらかい布(生地の表面が起 毛された綿素材など)で軽くふく
- ・ひどい汚れは、ほこりをはらったあと水で100倍にうすめた中性洗剤にひたした布を、かたく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。
- ・ 水滴が内部に入ると故障の原因になります。

#### ■化学ぞうきんのご使用について

- ディスプレイパネルの表面には使用しないでください。
- キャビネットにご使用の際はその注意書 に従ってください。
- ■洗剤を直接本機にかけない

水滴が内部に入ると、故障の原因になります。

■殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性 のものをかけない

キャビネットの変質や塗装がはがれます。 また、ゴムやビニール製品などを長時間 接触させない。

(キャビネットの変質の原因)

#### お知らせ

- ●ディスプレイパネルの表面は特殊な加工をしています。固い布でふいたり、強くこすったりすると表面に傷がつく原因になります。
- ●ディスプレイパネルは、ガラス製です。強い力や衝撃を加えないでください。

#### ■3Dグラスのお手入れについて

- ・やわらかい乾いた布を使ってください。やわらかい布にほこりなどが付着していると、3Dグラスに傷がつきます。ご使用前にほこりなどをはらってください。なおベンジンやシンナー、ワックスなどは、塗装がはがれる原因になりますので、使用しないでください。
- ・お手入れの際に、3Dグラスを水などの液体につけないでください。

#### 設置されるとき

#### ■直射日光を避け、熱器具から離す

キャビネットの変形や故障の原因になります。

#### ■本機を設置するとき

振動がなく、本機の質量に耐えられる場所に設置する。

#### ■機器相互のかんしょうに注意

プラズマテレビの影響を受けて、ビデオ やラジオ等の映像や音声に雑音が入った り誤動作する場合があります。 (発生した場合はディスプレイ本体から 十分離してご使用ください。)

#### ■接続は電源を"切"にしてから

各機器の説明書に従って、接続してください。

(オーディオ機器、録画機器、) オーディオアンプなど

#### ■本機を移動されるとき

ディスプレイパネル面を上または下にしての移動はパネル内部の破損の原因となります。

#### ■アンテナは定期的な点検を

風雨にさらされたり、ばい煙の多い所、潮 風にさらされる所は早く傷みます。 映りが悪くなった場合は販売店にご相談を。

#### ■良好な画面で見るために

アンテナ線は、同軸ケーブルのご使用を。

#### ■見る距離と部屋の明るさは

画面の縦の長さの約3倍程度、また新聞が楽に読める明るさで。

#### ■赤外線通信機器をご使用になるとき

赤外線通信機器(赤外線コードレスヘッドホンや赤外線ワイヤレスマイクなど)をご使用になると、通信障害(ノイズなど)が発生する場合がありますので、影響のない所まで本機より離すかプラズマテレビの光が入らないように機器の受信部を設置してください。

#### で使用になるとき

#### ■適度の音量にして隣り近所へ配慮する。

特に夜間は、窓を閉めたりヘッドホンの使用をおすすめします。

#### ■長時間で使用にならないときは

電源プラグをコンセントから抜いておいてください。リモコンで電源を切った場合は約 0.1 W、本体の電源を切った場合は約 0.07 Wの電力を消費しております。

■テレビ本体の一部が熱くなることがあります。

前面パネル、天面、背面の一部は温度が 高くなっておりますが、性能・品質には 問題ありません。

#### ■本機は残像が発生することがあります。

画面モードを「ノーマル」(映像の横縦比4:3)で長時間ご覧になると、映像の表示部と両端の映像の映らない部分とで画面の明るさが異なるため、残像(焼き付き現象)が発生します。

画面モードをジャストやフル、ズームにしてご覧になると軽減されます。(ふだんはブランク輝度設定(で)96ページ)を「高」でご覧ください。)

静止画や静止文字を長時間表示した場合、同様に残像が発生します。この場合は、動きのある映像でしばらくお使いいただくと、少し軽減されます。

#### ■3Dグラスのマークなどについて

●ヨーロッパ連合以外の国の廃棄処分に関する情報

この記号はヨーロッパ連合内でのみ有効です。

↑本製品を廃棄したい場合は、日本国内の法律等に従って廃棄処理をしてください。

●中国域内での環境に関する情報


10 このシンボルマークは中国国内でのみ有効です。

## **Quick Reference Guide**

#### **Basic Operations**

Original-language)

• For more detailed instructions on the operation, points of caution, maintenance, what to do in case of malfunction, please contact the place of purchase.



■ このテレビを使用できるのは日本国内のみで、外国では放送方式および電源電圧が異なりますので使用できません。 (This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country)

(	This television	n set is designed for use in Japan only ar	nd can not be used in any other country.				
品		P46-G07(46V型)	P42-G07(42V型)				
種	——————————————————————————————————————	地上・BS・110度CSデジタル	, ハイビジョンプラズマテレビ				
使	用電源	AC100 V	50/60 Hz				
		460 W	430 W				
消	費・電・力	(グイッグスタート)人」設定時、またはデータ ※放送局からの番組表や情報を電波を通して	7取得時* 約 17 W ) 「受信するとき				
年	間消費電力量		195 kWh/年(スタンダード時)				
区	分 名		「ズマ、付加機能1)				
受	信可能放送	TTU反US/プラル/地工/プラル(UATV)	TV:c13~c63/BSデジタル 『ススルー対応)※ワンセグ放送は除く				
音声	ちままままままま	AL-カー・フルレンショロ.0 011/4.0 01					
プ	ラズマ		9) 駆動方式 AC型				
	ィスプレイパネル		42V型				
画	素数		,080)[ドット数 5,760×1,080]				
画	面寸法	刈用 I I 6.9 CM	幅 92.2 cm 高さ 51.8 cm 対角 105.7 cm				
動	作使用条件	周囲温度:5℃~40℃、相対湿原	隻: 20%~80%(結露なきこと)				
	NTSC関連	●ビデオ入力1~3 「S2映像:輝度・色信号分離(75 Ω)映像:1 V[p-p](75 Ω) (ビデオ入力1、3はS2映像なし) 音声 : 左・右 0.5 V[rms] ●モニター出力 [映像:1 V[p-p](75 Ω)音声:左・右 0.5 V[rms]					
	D端子 ビデオ関連	<ul> <li>D4映像(Y:1 V[p-p](75 Ω)、P<sub>B</sub>/C<sub>B</sub>: 0.7 V[p-p](75 Ω)、P<sub>R</sub>/C<sub>R</sub>: 0.7 V[p-p](75 Ω))</li> <li>音声: 左·右 0.5 V[rms](音声はビデオ入力1と兼用)</li> <li>入力(480i、480p、720p、1080i)自動切換式</li> <li>BS·110度CS-IF入力(75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源(DC15 V)出力</li> </ul>					
接	衛星関連	●BS・110度CS-IF入力(75 Ω) 兼 衛星アンテナ用電源(DC15 V)出力					
続端	パソコン入力	●RGB(ミニD-sub15P) 音声: 左·右 0.5 V[rms](音声入力はビデオ入力2と兼用) 表示画素数、対応信号について(©〒47ページ)					
子	HDMI入力	●HDMI端子 4系統: HDMI 1.4 (HDMI 1端子: HDMI 1.4 ARC[オーディオリターンチャンネル]対応) (本機はHDMIVer.1.4に対応しています。)対応信号について(©〒110ページ)					
	その他	<ul> <li>●光デジタル音声出力端子: -18 dBm 660 nm</li> <li>●Irシステム(Irシステムケーブル[市販品]</li> <li>●LAN端子(10BASE-T/100BASE-TX)</li> <li>●ヘッドホン/イヤホン端子(16~32 Ω推)</li> <li>●SDメモリーカード挿入口(SDXCメモリーカード対応)</li> <li>●USB端子 2系統(DC5 V MAX500 mA)(© 124ページ)</li> </ul>					
外形	据置きスタント 含む	幅 113.2 cm 高さ 76.1 cm 奥行 33.5 cm	幅 102.9 cm 高さ 69.3 cm 奥行 30.8 cm				
<b>N</b> I	本体のみ	幅 113.2 cm 高さ 72.2 cm 奥行 8.8 cm	幅 102.9 cm 高さ 65.4 cm 奥行 8.8 cm				
哲	据置きスタンド含む	約 27.5 kg	約 24.0 kg				
	+4-07.	約 24.5 kg	約 21.0 kg				
量	本体のみ	かった子この下島	W) L 1.0 KB				
量	<u> 4400か</u> ヮビネット材質		,背面:金属				

- ●年間消費電力量:省エネ法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間 (4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。 ■区分名:「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」では、テレビに使用される画素数、表示素子、
- 動画表示および付加機能の有無等に基づいた区分を行っています。その区分の名称です。
- ●テレビのV型(46V/42V型)は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です。
- ●本製品は「JIS C 61000-3-2 適合品 です。

リモコン	使力	用電源	DC3 V (単3形乾電池2コ)	操	作	距	離	約 7 m以内 (テレビ正面距離)
(品番:C-H19)	質	量	約 150 g (乾電池含)	操	作	範	囲	左右各約30°以内上下各約20°以内

# 保証とアフターサービス

#### 修理を依頼されるときは(出張修理)

143~149ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いて から、お買い上げの販売店にで連絡ください。

保証書 (別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日、 販売店名はどの記入をお確かめの 上、販売店から受け取っていただき 内容をよくお読みの後大切に保管 してください。

保証期間…お買い上げ日から1年

で不明な点や 修理に関する ご相談は

修理に関するご相談ならびにご不 明な点は、お買い上げの販売店また はご相談窓口にお問い合わせくだ さい。(です右ページ)

補修用 性能部品の 保有期間

テレビの補修用性能部品の最低保 有期間は製造打ち切り後8年です。 性能部品とは、その製品の機能を維 持するために必要な部品です。

●一般家庭用以外の目的でご使用になる場合、理容店 やショールーム、また寮や病院など一日の使用期間 が一般家庭に比べて長い場合には、短時間で部品の 交換が必要になる場合があります。 このような場合は、保証期間の対象となりません。

お買い上げ販売店へご相談のうえ、定期的な点検を 受けてご使用ください。

修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。修理のため交 換した部品は回収させていただきます。

#### 保証期間

お買い上げ日から本体1年です。

(プラズマパネルは2年間です。但し、プラズマパネルの焼き付きは保証対象外です。)

#### 

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させて いただきます。

#### …保証期間が過ぎているときは…

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 修理させていただきます。

#### で連絡していただきたい内容

品 名	地上・BS・110度CSデジタル ハイビジョンプラズマテレビ
形名	(テレビ本体) P46-G07 P42-G07 (リモコン) C-H19
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	付近の目印なども 合わせてお知らせください。
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	

#### 修理料金のしくみ………

技術料

故障した製品を正常に修復するための 料金です。技術者の人件費、技術教育費、 測定機器等設備費、一般管理費などが含 まれています。

修理に使用した部品代金です。その他 部品代 修理に付帯する部材などを含む場合も あります。

出張料

製品のある場所へ技術者を派遣する場 合の費用です。別途、駐車料金をいた だく場合があります。

## ご相談窓 (家庭電器製品の表示に関する公正競争規約により表示)

#### 日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、で不明な点は下記窓口にで相談ください。

ホームページに「よくあるご質問」について掲載しておりますので、ご活用ください。 http://kadenfan.hitachi.co.ip/g\_a/index.html

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

> > (受付時間)

9:00~19:00(365H) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

> TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間)9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日、祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記エコーセンターまたはお客様相談センターにて、 各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- 本窓口等で取得しましたお客様の個人情報は、お客様のご相談及びサポート等への対応を目的とし て利用し、適切に管理します。
- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録 音など)させていただくことがあります。
- ・ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていた だくことがあります。
- 出張修理のご依頼をいただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させ ていただくことがあります。
- ※弊社の「個人情報保護に関して」は、下記をご参照ください。 http://www.hitachi-ce.co.jp/privacy/index.html

#### お知らせ)

●本機の本体故障の際は、お預かりしての修理が必要となります。 故障の内容にもよりますが、修理に1ヶ月程度かかる場合があります。

# さくいん 「安全上のご注意」を必ずお読みください (愛 6~11ページ)

あ 行	ページ
■アイコン	124 17,120 31,36 102 24 37 36 48 50 90 64 112 123 52 100 62 60,100
か 行	ページ
■画面の設定 ■画面の設定(パソコン) ■画面表示 ■画面モード ■かんたん設置設定 ■関連情報 ■キーワードで探す ■クイックスタート ■ゲートウェイアドレス ■ケーブルテレビを見る ■個人情報リセット	106 63 47,59,98 30 51 50 39 126
さ行	ページ
<ul><li>■再生機器</li><li>■サイドカット</li><li>■サイドカット固定</li><li>■サイドバイサイド</li><li>■探して毎回予約する</li><li>■サブネットマスク</li><li>■サブメニュー</li><li>■左右入換</li><li>■シアター</li><li>■市外局番入力</li></ul>	59.87.98 96 46 84 126 64 59

■写真一覧 ■写真再生 ■ジャンル別に探す ■受信対象設定 ■順送り選局 40 ■省エネ設定 ■消音 ■シンでルル表示 ■信号ので探す ■人名で探す ■人名でででででででででででででででででででででででででででででででででででで	68 50 50 102 100 28 68 68 68 69 69 60 96 60 101 68 60 102 60 116 60 102 60 102
た 行	ページ
■タイトル表示 ■タイマー予約 ■ダウンロード予約	
■地域設定 ■地上アナログ設定 ■地上デジタル設定 ■サーンネル一覧表 ■チャンネル一覧表 ■チャンネル設定 ■注目番組 ■超解像 ■通信によるGガイド受信 ■データ放送 ■テクニカル ■デジタル音声出力 ■デジタルシネマリアリティ ■デジタルビデオカメラ ■トップアンドボトム ■ドルビーデジタル	10438 32,36 34,36 2~135 31,349090 38,629211896109109
<ul> <li>■地域設定</li> <li>■地上アナログ設定</li> <li>●地上デジタル設定</li> <li>●チャンネル一覧表</li> <li>●ゴャンネル設定</li> <li>●注目番組</li> <li>●超解像</li> <li>●通信によるGガイド受信</li> <li>●データ放送</li> <li>●デクニカル</li> <li>●デジタルシネマリアリティ</li> <li>●デジタルビデオカメラ</li> <li>●トップアンドボトム</li> </ul>	10438 32,36 34,36 2~135 31,349090 38,629211896109109

は 行	ぺ-	ージ
は 行  ■パソコン 47、10 ■番組内容 48、5 ■番組表 48、 ■番組表設定 ■番組を探す ■微調整 ■ビデオ/DVDを見る ■ビデオー覧 ■ビデオ入力端子 ■ビデオ入力表示書換 ■表示の設定 ■物理チャンネル 36、3 ■プライマリDNS ■ブラウザ 10	33. 33. 33. 33.	113 138 76 39 48 87 41 71 115 118 102 135
■ブランク輝度設定  □プロシキサーバー設定  □プロ写真  □べんりアイコン  □放送局コードー覧表  □放送り換  □放送メール	 1  1	96
まり		
<ul> <li>■右画面操作 6</li> <li>■見ている番組を録画 5</li> <li>■見るだけ予約 5</li> <li>■無信号自動オフ 5</li> <li>■無線LANアダプター 5</li> <li>■無操作画面自動オフ 5</li> <li>■無操作自動オフ 5</li> <li>■モニター出力端子 5</li> <li>■モニター出力停止設定 5</li> </ul>	14,   ]  ]	.72 48 100 124 100 100
や 行	ぺ-	ージ
<ul><li>■郵便番号</li></ul>	9.1	38  39  89
ら 行	ペ-	ージ
■連動予約 ····································		78 76
英数字	ぺ-	ージ
■AAC ■acTVila		114 17

AOSS		1 25
ARC	14、	108
■AVCHD規格 ····································		
■B-CASカード	26	.66
■B-CASカードテスト		30
		4.7
■BSデジタル放送 ■CATVデジタルSTB	19	\41
■○ΛT\/デミジタ川,STB	1 /	109
UATV) 29/03ID	14,	100
■CPRM		81
■□/吨像 λ 力誤子		115
		1 1 0
DHCP		124
DNS		126
■D端子 ············· 41、58、107、1	12、	115
■Gガイド地域一覧表 ····································		1 2 7
■はカイト地域一見衣		10/
■HDMI14、72、	80,	116
■HDMI RGBレンジ設定/画質連動詞		
音声入力設定/スキップ		118
■HDオプティマイザー ····································		90
		90
■HD表示領域 ····································		96
■ID- 1 検出···································		96
■ID- I (火山)		90
■IPアドレス		126
■Irシステム		
	/ 0	,00
■Irシステム設定/Irシステム対応機器 1	13.	116
LAN		104
LAIN		124
MACアドレス		126
MPEG-2		67
		0/
■NR(ノイズリダクション) ···············		90
PCM 1	1 /	110
<b>■</b> PC画面調整····································		106
■PCスキップ·······		
■S2映像入力端子		115
■SDビデオ再生 ····································		
■30レビノカ円土		/ 1
SDメモリーカード···································	··· 16	₹67
URL		100
<b>■</b> USB端子····································	27、	124
WPS1	25	1 26
	۷,	
■110度CSデジタル放送 ····································		19
■1 同だけ録画可能 26	Ω1	1 22
■ 1回だけ録画可能 26、 ■2D映像	01,	1 00
<b>■</b> 2D映像 ····································	17	、44
■24pフィルムダイレクト		96
■CTPノイルムノーレノー		
■2画面		58
<b>■</b> 3D映像 ····································	42	102
	T_\	1 00
<b>■</b> 3D変換 ····································	29	,44
■30方式切換		46
		40
■3D方式切換 ■3桁チャンネル番号		40
■3桁入力選局		C 1
■○川ノノノ」は一川		-
		04
■3次元 Y/C分離		96
■3次元 Y/C分離 ■480p色マトリックス		96